

Tento návod musí být (případně) obchodníkem přeložen do jazyka země, v němž se vybavení používá.

Striktně dodržujte pokyny k používání, ověřování, udržbě a skladování, a zachovávejte tak vlastní bezpečnost.

Společnost KRATOS SAFETY nese činnost zodpovědnou za žádnou přímo či nepřímou nehodu způsobenou jiným používáním, než s jakým počítá tento návod, nepoužívejte proto toto zařízení mimo jeho limity!

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Lano je prostředek osobní ochrany, musí být určen jedinému uživateli (a tedy používán pouze jednou osobou současně).

Lano mohou být v podobě krouceného nebo spletaného provazu (polyamid), popruhu (polyester), nebo kabelu (pozinkovaná ocel). Jejich maximální délka je 2 metry (s konektory).

Lano musí být spojen se systémem pomocí konektorů (EN362). Čitelnost označení výrobku je třeba pravidelně kontrolovat.

ZACHYCOVACÍ LAYNARD (NORMA EN354): Lano určené k omezení pohybu v určeném prostoru a tedy předělení případnému pádu.

Lano (v souladu s EN354) lze použít s tlumičem pádové energie a 2 konektory, pokud celková délka nepřesahuje 2 m ve spojení s protipádovým postrojem (pomocí konektorů).

Jako provaz nebo popruh: odolnost vůči přetržení > 22 kN. **Jako kabel nebo řetěz:** odolnost vůči přetržení > 15 kN.



PRÁCE S PRODLOUŽENÍM (NORMA EN358): U nastavovacích lan se délka určuje pomocí nastavovací spony. Připojte lano přímo k pracovnímu opasku pomocí konektorů. Nastavení lana musí být omezeno, aby volný pád nepřesáhl 0,5 m. Během používání pravidelně kontrolujte polohu nastavovacího prvku.

Přidržené pracovní lano: odolnost vůči přetržení > 15 kN

KOTVICI LAYNARD (NORMA EN795): KRATOS SAFETY potvrzuje, že prošly testem v souladu s normou EN 795.

Kotvici prvky nesmí být uchyceny k uhlíku menším než 30x30 mm nebo k větším nosníkům nekompatibilním s délkou lana.

Systém ukotvení typu B: odolnost vůči přetržení > 12 kN



Lano bez tlumiče nesmí být používán jako systém zastavování pádů.

Při používání přijměte veškerá užitečná opatření, jak chránit systém proti zásahům.

Je třeba se vyhnout ostrým hranám, konstrukcím o malém průměru a rzi, neboť mohou omezit účinnost lana.

Kotvici bod lana se musí nacházet nad uživatelem (minimální odpor 12 kN). Ověřte, že výkon bude proveden způsobem, který omezi kyvadlový pohyb, misku a výšku pádu. Z bezpečnostních důvodů se před každým použitím ujistěte, že pro případ pádu nebrání správnému odvíjení protipádového systému žádná překážka (uživatel má pod nohama volný prostor). Volná výška pod nohama uživatele musí být minimálně viz protipádová opatření.

Před a po použití vám doporučujeme přijmout nezbytná opatření za účelem případné bezpečné záchran.

Lano mohou používat pouze školené, kompetentní a zdravé osoby, jiné pak pod dohledem takové osoby. **Pozor!** Některé zdravotní podmínky mohou ovlivnit bezpečnost uživatele, v případě pochybností kontaktujte svého lékaře.

Před každým použitím zkontrolujte stav lana: vizuálně se ujistěte o stavu popruhů (neobjevuje se začínající nadržení, spalení nebo nezvykle smršnění), o stavu lva (žádné viditelné poškození), kovových součástí (žádná deformace ani oxidace) a o tom, že konektory fungují správně a tlumič se samovolně nepouští. V případě deformace nebo pochybnosti nesmí být postroj dále používán.

Je zakázáno přidávat, odebrat nebo vyměňovat jakoukoli součást lana.

PROVOZNÍ KOMPATIBILITY:

Lano se používá se systémem zachycování pádů dle výkazu (viz norma EN363). Protipádový postroj (EN361) je jediným povoleným vybavením na uchopení těla. Vytvořit si vlastní protipádový systém, v němž se mohou bezpečnostní funkce vzájemně rušit, může být nebezpečné. Proto používejte každou součást systému, jak je doporučeno.

KONTROLA:

Odmešná životnost výrobku je 10 let (při každoroční kontrole kompetentní osobou schválenou KRATOS SAFETY), ale může být prodloužena nebo zkrácena podle toho, jak je používán a/nebo výsledku každoročních kontrol.

Lano musí být pravidelně kontrolován v případě pochybnosti či pádu, a to nejméně každých dvanáct měsíců výrobcem nebo kompetentní osobou, jim pověřenou, aby měl uživatel jistotu ohledně jeho odolnosti a tedy i vlastní bezpečnosti.

Výkaz musí být doplněn po každém roční kontrole výrobku.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ: (Pokyny je třeba striktně dodržovat)

Během převozu nechte konektor v obalu a uložte ho mimo dosah jakékoli ostré části. Omyjte ho vodou, utřete hadříkem a zavěste ve větrané místnosti, aby přirozeně uschl v dostatečné vzdálenosti od přímého ohně nebo zdroje tepla, totéž se týká součástí, které při používání navlhly. Lano musí být uskladněno v mírné, suché a větrané místnosti ve svém vaku. Udržujte mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla.

14022