

Doporučený postup instalace pro CZ-91-015:

1. Příprava a rozměření

- Určete správnou montážní výšku a rozteč radiátoru pro spodní připojení.
- Vyvrtáte otvory pro hmoždinky podle obvyklého postupu (vrták Ø 10 mm).

2. Montáž konzolí a ventilů

- Použijte konzoly sady (např. plastové mezitrubkové) — umístěte je mezi nebo na trubky radiátoru, dle struktury konstrukce.
- Připevněte je vruty a podložkami, vyrovnejte vodováhou.

3. Zapojení ventilů

- Ventily jsou již součástí sady a propojení provádíte pomocí PEX nebo měděných trubek.
- Pokud potřebujete zaměnit napájení a návrat (např. obrácené připojení), použijte nástrčné klíče č. 19 (napájení) a 17 (zpětný ventil)

4. Nastavení termostatu

- Po instalaci nastavte rozsah teploty (např. na 6–28 °C) podle požadavků.
- Termostatická hlavice reaguje na teplotu prostředí: při poklesu pod nastavenou hodnotu se ventil otevře, při překročení naopak uzavře

Odporúčany postup inštalácie pre SK-91-015:

1. Příprava a rozmeranie

- Určite správnu montážnu výšku a rozstup radiátora pre spodné pripojenie.
- Vyvrtáte otvory pre hmoždinky podľa obvyklého postupu (vrták Ø 10 mm).

2. Montáž konzol a ventilov

- Použite konzoly sady (napr. plastové medzirúrkové) - umiestnite ich medzi alebo na rúrky radiátora, podľa štruktúry konštrukcie.
- Pripevnite ich skrutkami a podložkami, vyrovnajte vodováhou.

2. Zapojenie ventilov

- o Ventily sú už súčasťou sady a prepojenie prevádzate pomocou PEX alebo medených rúrok.
- o Pokiaľ potrebujete zameniť napájanie a návrat (napr. obrátené pripojenie), použite nástrčné kľúče č. 19 (napájanie) a 17 (spätný ventil)

4. Nastavenie termostatu

- o Po inštalácii nastavte rozsah teploty (napr. na 6–28 °C) podľa požiadaviek.
- o Termostatická hlavica reaguje na teplotu prostredia: pri poklese pod nastavenú hodnotu sa ventil otvorí, pri prekročení naopak uzavrie