

## CZ – Návod pro klíčový depozit KB.G1

Schránku otevřete následujícím způsobem:

1. Pro odkrytí číselníku stáhněte ochranný kryt směrem dolů.
2. Otočením navolte na číselníku jednotlivé číslice (tovární nastavení je kombinace 0-0-0-0).
3. Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte klíče.
4. Zavřete dvířka a přetočte číselník tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.
5. Natáhněte ochranný kryt.

Pro nastavení kombinace:

1. Otevřete schránku na klíče (viz pokyny výše), tak, aby vnitřní dvířka byla naproti Vám (tlačítko reset by mělo být na levé straně). Zatlačte za páčku RESET na zadní straně dveří směrem doprava a nahoru (viz obr. 1).
2. Otočením číselníku navolte požadovanou kombinaci - ujistěte se, že čísla jsou rovně v řadě a že kód je vložen přesně (viz obr. 2).
3. Zatlačte na páčku RESET směrem dolů a doleva, zpět do původní polohy. Ujistěte se, že páčka reset je zcela zpět ve své původní poloze.
4. Stiskněte západku a ujistěte se, že se pohybuje dolů plynule (viz obr.1). Nyní jste správně nastavili heslo.
5. Zavřete dveře, zamkněte zvolením své kombinace a nastavte kód na číselníku tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.
6. Natáhněte ochranný kryt.

Důležité:

1. Kryt proti povětrnostním vlivům nechte zavřený, zvýšíte odolnost výrobku.
2. Nedoporučujeme pro kód použití kombinace typu "1-1-1-1", kterou je snadné prolomit.
3. Doporučujeme alespoň jednou týdně otočit číselníkem, aby se udržoval bezproblémový chod číselníku.

Obr 1.

Obr 2.



## CZ – Návod pro klíčový depozit KB.G1

Schránku otevřete následujícím způsobem:

1. Pro odkrytí číselníku stáhněte ochranný kryt směrem dolů.
2. Otočením navolte na číselníku jednotlivé číslice (tovární nastavení je kombinace 0-0-0-0).
3. Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte klíče.
4. Zavřete dvířka a přetočte číselník tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.
5. Natáhněte ochranný kryt.

Pro nastavení kombinace:

1. Otevřete schránku na klíče (viz pokyny výše), tak, aby vnitřní dvířka byla naproti Vám (tlačítko reset by mělo být na levé straně). Zatlačte za páčku RESET na zadní straně dveří směrem doprava a nahoru (viz obr. 1).
2. Otočením číselníku navolte požadovanou kombinaci - ujistěte se, že čísla jsou rovně v řadě a že kód je vložen přesně (viz obr. 2).
3. Zatlačte na páčku RESET směrem dolů a doleva, zpět do původní polohy. Ujistěte se, že páčka reset je zcela zpět ve své původní poloze.
4. Stiskněte západku a ujistěte se, že se pohybuje dolů plynule (viz obr.1). Nyní jste správně nastavili heslo.
5. Zavřete dveře, zamkněte zvolením své kombinace a nastavte kód na číselníku tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.
6. Natáhněte ochranný kryt.

Důležité:

1. Kryt proti povětrnostním vlivům nechte zavřený, zvýšíte odolnost výrobku.
2. Nedoporučujeme pro kód použití kombinace typu "1-1-1-1", kterou je snadné prolomit.
3. Doporučujeme alespoň jednou týdně otočit číselníkem, aby se udržoval bezproblémový chod číselníku.

Obr 1.

Obr 2.



SK – návod na montáž najdete na webe:

PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:

HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:

DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:

[www.richterczech.cz/navody](http://www.richterczech.cz/navody)

SK – návod na montáž najdete na webe:

PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:

HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:

DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:

[www.richterczech.cz/navody](http://www.richterczech.cz/navody)