

# CZ

Důležité pokyny k montáži a použití!

Před použitím výrobku se s těmito pokyny důkladně obeznamte.

1. Sestavte fontánu podle montážních pokynů (v relevantních případech).
2. Dbejte na to, aby fontána stála na rovném povrchu.
3. Dle montážních pokynů připojte k čerpadlu hadici na vodu.
4. Ponořte čerpadlo do nádrže na vodu.
5. Naplňte nádrž čistou vodou a zkontrolujte, zda je čerpadlo zcela ponořené.
6. Zapojte napájení a počkejte asi 20 vteřin. Voda by měla samovolně začít cirkulovat.
7. Přívod vody lze nastavit posuvníkem nebo otočným knoflíkem na čerpadle. Dbejte na to, aby čerpadlo bylo nastaveno tak, že nebude docházet k rozstříku a nepoběží nasucho.
8. V zájmu optimálního provozu fontány doporučujeme denně kontrolovat hladinu vody a v případě potřeby fontánu doplňovat. Používejte vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.

**POZNÁMKA:** Dbejte na to, aby bylo čerpadlo vždy zcela ponořené. Pokud bude čerpadlo vydávat nápadný zvuk, důvodem může být právě to, že není zcela ponořené. Dbejte na to, aby byla mísa naplněna dostatkem vody a aby bylo čerpadlo vždy zcela ponořené.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Výrobek nikdy nepokládejte na jiný elektrický výrobek.
- Výrobek nepoužívejte, pokud šňůra, zástrčka nebo čerpadlo nesou známky poškození.
- Pokud se výrobek používá, ničím ho nezakrývejte. Nenechávejte výrobek bez dozoru, pokud se kolem vyskytují děti.
- Když budete chtít do vody ponořit ruce, výrobek nejdřív vypněte.
- Výrobek se vypíná odpojením napájecí šňůry ze zásuvky. V žádném případě za šňůru netahejte.
- Před čištěním, údržbou nebo demontáží produktu nejdřív odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Čerpadlo nezvedejte, nezavěšujte ani netahejte za šňůru.
- Pokud odcházíte z domu, výrobek nezapomeňte vypnout.

## DŮLEŽITÉ POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Vodu pravidelně vyměňujte, použijte buď vodu z vodovodu, nebo destilovanou vodu.
- V zájmu čištění vody a zabránění tvorbě vodního kamene doporučujeme používat čistič pro fontány Lumineo. V důsledku odpařování a působení větru bude hladina vody ve fontáně klesat. Hladinu vody ve fontáně pravidelně kontrolujte a doplňujte ji, aby se nestalo, že čerpadlo poběží nasucho.
- Pokud bude fontána delší dobu vypnutá, může se začít objevovat bílý vodní kámen. Tento vodní kámen je způsoben přítomností vápníku ve vodě (tvrdá voda) nebo materiálem fontány. Lze jej jednoduše odstranit navlhčeným hadříkem.

- V zimě budete muset vodu z fontány vypustit a čerpadlo uschovat, případně přesunout celý výrobek dovnitř.

TIPY Při nesprávném fungování fontány zkuste následující;

- Dbejte na to, aby bylo čerpadlo zcela ponořené.
- Dejte na to, aby nebyla hadice na vodu zauzlovaná.
- Dbejte na to, aby nebylo čerpadlo ucpané. V případě potřeby vyčistěte čerpadlo u mřížky kartáčem a opláchněte vodou.

Tento výrobek je určen pro venkovní použití. Relevantní informace si uschovejte.

## SK

Pokyny na montáž a používanie

Dôležité!

Pred použitím výrobku si úplne prečítajte všetky pokyny.

1. Fontánu zostavte podľa pokynov na montáž (v prípade potreby).
2. Zabezpečte, že bude fontána stabilne stáť na rovnom povrchu.
3. Podľa pokynov na montáž pripojte k čerpadlu hadicu na vodu.
4. Čerpadlo vložte do nádrže na vodu.
5. Nádrž na vodu naplňte čistou vodou a uistite sa, že je čerpadlo úplne ponorené.
6. Pripojte napájanie a počkajte asi 20 sekúnd, voda začne automaticky cirkulovať.
7. Prívod vody môžete nastaviť pomocou posúvača alebo otočného gombíka na čerpadle. Uistite sa, že je čerpadlo riadne nastavené, aby ste sa vyhli špliechaniu a situácii, keby by čerpadlo bežalo nasucho.
8. Na optimálne fungovanie fontány odporúčame, aby ste denne kontrolovali hladinu vody a v prípade potreby doplnili fontánu. Používajte len vodu z vodovodného kohútika alebo destilovanú vodu.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je čerpadlo úplne ponorené. Keď vydáva čerpadlo výrazný zvuk, dôvodom môže byť aj to, že nie je úplne ponorené. Uistite sa, že je v nádrži dostatočné množstvo vody, a zabezpečte úplné ponorenie čerpadla.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Výrobok nikdy nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo čerpadlom.
- Výrobok počas používania nezakrývajte. Výrobok nikdy nenechávajte v prítomnosti detí bez dozoru.
- Skôr ako vložíte ruky do vody, sa uistite, že je výrobok vypnutý.

- Na vypnutie výrobku odpojte napájací kábel. Za kábel nikdy neťahajte.
- Pred čistením, údržbou alebo demontážou výrobku odpojte napájací kábel.
- Čerpadlo nezdvíhajte, nevešajte ani neťahajte za kábel.
- Pred odchodom z domu výrobok vždy vypnite.

#### DÔLEŽITÉ POKYNY NA ÚDRŽBU:

- Vodu pravidelne vymieňajte, pričom používajte len vodu z vodovodného kohútika alebo destilovanú vodu.
- Na udržanie čistoty vody a zabránenie tvorbe vodného kameňa odporúčame, aby ste používali čistič fontán Lumineo. V dôsledku odparovania a vetra sa bude hladina vody vo fontáne znižovať. Denne kontrolujte hladinu vody vo fontáne a doplňajte ju, aby ste zabránili chodu čerpadla nasucho.
- Keď je fontána vypnutá, časom sa môže vytvoriť tenká biela vrstva povlaku. Tento povlak môže spôsobovať vápnik vo vode (tvrdá voda) alebo materiál fontány. Povlak ľahko odstránite vlhkou handričkou.
- Počas zimy vylejte vodu z fontány a uskladnite čerpadlo alebo celý výrobok vnútri.

#### RADY Ak fontána nefunguje správne, skúste nasledovné:

- Uistite sa, že je čerpadlo úplne ponorené.
- Uistite sa, že hadica na vodu nie je na žiadnom mieste zlomená.
- Uistite sa, že čerpadlo nie je zanesené. V prípade potreby vyčistite mriežku čerpadla kefkou a opláchnite ju vodou.

Tento artikel je určený na použitie vonku. Odložte si všetky príslušné informácie.