



## NÁVOD K POUŽITÍ

KOVOVÁ HRAZDA

EAN: 5902490694590

1. Výrobek je určen pouze pro soukromé použití doma a nesmí být nikdy používán v veřejných prostranstvích jako jsou veřejné zahrady, ve školách, kempech, hotelech, ve veřejných volnočasových oblastech, atd.
2. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny. Uchovejte si tento návod a informace na obalu bezpečně pro budoucí použití.
3. Nevhodné použití nebo chybné použití výrobku je výslovně zakázáno a zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.
4. Tento produkt musí být před použitím namontován a zkontrolován dospělou osobou.
5. Používání výrobku je povoleno pouze pod neustálým dohledem dospělého.
6. Výrobek je vhodný pro jednotlivce s hmotností do 40 kg.
7. Nevhodné pro děti do 3 let.
8. Všechny prvky výrobku by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zabránilo pravděpodobnosti nehody. Při instalaci produktu se ujistěte, že houpačka nebo její konstrukce unese hmotnost a že nedochází k žádnému jejímu zachycení.
9. Při instalaci produktu v blízkosti jiných předmětů by měly být dodrženy možné překážky, zdi, ploty ... ve vzdálenosti minimálně 2,2 m.
10. Na vyznačeném prostoru, bezpečnostní oblasti, by neměly být přítomny žádné tvrdé, hranaté nebo špičaté předměty. Povrch pod výrobkem by měl být rovný a tlumící nárazy. Výrobek nesmí být umístěn na asfaltu, betonu nebo jiném tvrdém povrchu.