



Snímač vlhkosti půdy

Č. výt. 10258958

Umístění snímače

Zvolte místo, které je mimo oblast zavlažování a stačí pro délku dodaného kabelu snímače. U zařízení s více zónami se tak zabrání, aby jedna zóna vyřadila mimo provoz jiné zóny.

POZOR: Nikdy snímač do země nezatloukejte.

Vykopejte zkušební díru, která je dostatečně velká pro špičku sondy snímače.

Vyčistěte díru od větších kamenů nebo jiných předmětů, které by snímač mohly poškodit.

Špičku sondy snímače zcela zastrčte do díry a zasypte ji zeminou. Zeminu kolem sondy přitlačte.

Připojení snímače na časovač

Sundejte gumovou zátku ze zadu z časovače. Vložte kabel a dbejte přitom na pozici 3 kolíků. Nezastrkávejte konektor násilím.

Časovač se automaticky propojí se snímačem.

Nastavení stupně vlhkosti

Doporučuje se snímač vlhkosti půdy nejprve nastavit na střední hodnotu (3 kapky). Sledujte půdu a rostliny. Když je půda příliš vlhká, zvolte sušší nastavení (méně kapek). Když je půda příliš suchá, zvolte vlhčí nastavení (více kapek).

Protože tento přístroj měří vlhkost v půdě, nebude zavlažování při mírném dešti zrušeno. Zavlažování bude vypnuto až tehdy, když půda dosáhne vlhkosti nastavené kolečkem.

Když je nastavovací kolečko v poloze „VYP“, probíhá program zavlažování normálně a bez zohlednění vlhkosti půdy.

Časovač zavlažování, etiketa vpředu



Jakmile je snímač připojen, objeví se symbol  vpravo nahoře v rohu displeje časovače.

Když je trvale zobrazen , je půda suchá a časovač zavlažuje. Když  bliká, je půda vlhká a časovač ukončí zavlažování.



Vyrobeno pro
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Německo
www.hornbach.com

Min. a max. okolní teplota: 4,5–48 °C



Přečtěte si návod
k obsluze



Respektujte pokyny



Nemířte paprskem
vody na osoby
nebo zvířata



Nevystavujte přístroj mrazu