


CZ Návod k použití OdH1 „tichý“ a OdH1 „slyšitelný“

Přístroj chrání daný prostor před osídlením drobnými hlodavci (myši, kuny, krysy, lasičky potkani aj). Nepravidelně přerušovaný ultrazvuk různých frekvencí (vyloučení možnosti návyku) pro ně vytváří nepříjemné životní prostředí, tudíž se v tomto prostoru neusadí, případně jej opustí. OdH1 tichý – vydává nepravidelně se přeladující tóny člověkem prakticky neslyšitelné, je tedy vhodný do libovolných krytých prostorů. OdH1 slyšitelný – vydává slabě slyšitelné tóny nepravidelně se přeladující, je tedy vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují pouze krátkodobě, nebo vůbec.

Uvedení do provozu: Vložení baterií (je-li jimi přístroj napájen): Na zadní straně krabičky jsou na vnitřním okraji odnímatelného víčka dva ploché otvory se šípkou. Zasuňte do nich malé šroubováky (či podobný předmět) a lehce zatlačte. Pak jej mírně vypáčíme, čímž odstraníme víčko. Vložíme 6 ks 1,5 V baterií typu "C", pozor na polaritu + a -. Vložením baterií začne přístroj pracovat. Víčko nasadíme a lehkým tlakem zavakneme zpět do původní polohy. Při napájení přístroje ze síťového adaptéru nedoporučujeme ponechat v přístroji baterie. Jsou sice odpojeny, samovolně se však vybíjí a mohou časem i vytékat. Nejprve připojíme zástrčku síťového adaptéru do zdířky na zadní straně krabičky odháněče, teprve potom připojíme adaptér do sítě 230VAC.

Funkce přístroje je indikována **blíkačící LED kontrolkou** na přední straně krabičky. Požadavky na napájecí zdroj: 9 až 12 VDC, 100 až 1000 mA, stabilizovaný, polarita .

Použití přístroje: Poloha přístroje viz etiketa. Je-li v jedné místnosti více přístrojů, rozložíme je tak, aby vydávaný zvuk vyplnil celý prostor. Účinná plocha přístroje je obvykle do 100 m². Účinek se snižuje, je-li prostor zaplněn věcmi tlumícími zvuk (seno, nábytek...). Odháněč nekombinujte s pastičkami s návnadou, která škůdce láká a snižuje tak účinnost přístroje. Doporučujeme používat zařízení i po vymizení škůdců - preventivně.

Údržba přístroje: Přístroj je bezúdržbový. Nutná pouze kontrola stavu baterií (po cca. 3 týdnech). Baterie přístroj udrží v chodu nejméně tři měsíce. Vytekající baterie okamžitě vyjmeme, mohou přístroj trvale poškodit.

Podmínky pro dopravu, skladování a opravy přístroje: Doprava dle předpisů pro dopravu křehkého zboží. Skladování v libovolné poloze, teplota – 40 °C až + 60 °C. Relativní vlhkost max. 80%. Opravy pouze u výrobce, nebo ve výrobcem autorizovaných opravárnách.

Bezpečnostní pokyny všeobecné: Před prvním použitím důkladně prostudujte návod. Zařízení se smí provozovat jen ve shodě s návodem k obsluze. K napájení používejte pouze dodaný adaptér, nebo baterie, na které bylo vydáno ES prohlášení o shodě.

Elektrická bezpečnost: (pokyny týkající se síťového napětí 230VAC či bateriové napětí jsou uvedeny pouze pro přístroje používající ke své činnosti toto napětí) Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné v dané zemi. Snižte se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Vždy se přesvědčte, zdali napětí v rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje. Vidlice adaptéru musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. Nepoužívejte adaptér nebo přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste přístroj za přívod a nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Chraňte přívodní kabel před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku. Vnikne-li do přístroje voda, hrozí jeho poškození a zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem. Vybité baterie neponechávejte v přístroji, hrozí nevratné poškození přístroje.

Likvidace přístroje: Přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Odevzdejte jej do příslušného sběrného místa, aby byl náležitě zpracován. S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem, ale jako s elektroodpadem dle příslušných nařízení dané země. Neobsahuje toxické díly.

Výrobce a servis provádí: FORMAT1 spol. s r. o., č.p. 643, 683 52 Křenovice, telefon: 544 223 265, 544 223 668.

fax: 544 223 996, e-mail: format1@format1.cz, web: www.format1.cz. Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena.