

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DLE 2023/988/EU**Dodavatel: TRIDO, s.r.o., Na Brankách 3, 678 01 Blansko****POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT**

Pohon nesmí ovládat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Ledaže by tyto osoby byly zaškoleny zvláštním způsobem a provoznímu a montážnímu návodu porozuměly. Ani za dozoru si děti nesmí s pohonem hrát nebo jej používat. Děti se nesmí k pohonu přibližovat. Ruční ovladače nebo jiné ovládací prvky se nesmí dostat do rukou dětem.

Řetězem a kolejnicí je vozík napájen ochranným nízkým napětím. Použitím oleje nebo maziv silně snížíte vodivost mezi řetězem, kolejnicí a vozíkem. Nastanou poruchy následkem nedostatečného elektrického kontaktu. Řetěz a kolejnice jsou bezúdržbové a nesmí se olejovat nebo mazat. Předměty v oblasti pohybu vrat se mohou zachytit a poškodit. V oblasti pohybu vrat se nesmí nacházet žádné předměty.

Provozovatel dálkového zařízení není chráněn před rušením jinými dálkovými zařízeními nebo přístroji. Sem náleží např. dálková zařízení řádně provozovaná ve stejném frekvenčním rozsahu. Při výskytu značného rušení se provozovatel musí obrátit na příslušný telekomunikační úřad s měřicí technikou rádiového rušení nebo radiolokačním systémem. Pohon nesmí ovládat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Ledaže by tyto osoby byly zaškoleny zvláštním způsobem a návodu k montáži a obsluze porozuměly.

Pohon se nesmí používat v prostorách s nebezpečím výbuchu, prostředí se vzduchem s extrémně, vysokým obsahem soli, agresivním prostředím, sem náleží mimo jiné chlor.

POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

NEBEZPEČÍ ZNIČENÍ NÁSLEDKEM NAPĚŤOVÝCH ŠPIČEK! Napěťové špičky, např. způsobené svařovacími přístroji, mohou nevratně poškodit řídicí systém. Řídicí systém připojte k elektrickému napájení až po ukončení všech montážních prací. Před prováděním prací na vratech nebo pohonu odpojte řízení od napětí a zabezpečte je proti opětovnému zapnutí. Kabele pokládejte do chrániček schválených pro daný účel použití, např. pro položení do země. Řízení nechejte připojit k elektrickému napájení pouze kvalifikovaným elektrikářem. Montáž proveďte podle návodu k montáži a provozu. Před montáží pohonu vyřaďte z funkce zamykací zařízení (např. elektrické zámky nebo závory) nebo je demontujte. Dbejte, aby byla upevněna ke sloupkům/pilířům a křídlu vrat stabilním způsobem, protože při otevírání a zavírání vrat mohou působit velké síly. Pohon mohou poškodit odlétající jiskry, např. při svařování na sloupcích, nebo křídlech vrat. Před svařováním pohon zakryjte nebo odmontujte. Pokud se pro otevírání nebo zavírání používá tlačítko, namontujte je mimo dosah dětí, do výšky nejméně 1,6 m. Použijte pouze schválený upevňovací materiál. Pohon je určen výlučně k otevírání a zavírání systémů otočných vrat s jedním a dvěma křídly. Každé jiné použití nebo použití nad rámec této definice platí za použití v rozporu s určením. Za škody vzniklé použitím v rozporu s určením výrobce neručí a záruka tím zaniká. Riziko nese výlučně provozovatel. Pohon používejte jen v technicky bezvadném stavu a v souladu s určením, se zřetelem na bezpečnostní předpisy a rizika. Dodržujte návod k montáži a provozu.

DÁLKOVÉ OVLADAČE

Ruční ovladač uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Ruční ovladač neskladujte nebo neprovozujte na místech s výskytem vlhkosti, páry, zvýšené vlhkosti vzduchu, přímého slunečního svitu nebo podobných podmínek. Ruční ovladač skladujte ve stabilní poloze, pád může vést k poškození nebo snížení dosahu. Vadná zařízení nechejte opravovat pouze odborníkem autorizovaným od výrobce. Dálkové ovládání zařízení s nebezpečím nehody smí být prováděno jen za přímého vizuálního kontaktu! Pro bezpečný provoz musí být dodrženy místní bezpečnostní pokyny platné pro toto zařízení! (Informace o bezpečném provozu poskytuje např. VDE (Svaz německých elektrotechniků) a profesní sdružení nebo srovnatelné instituce v jiných státech.) Provozovatel není chráněn před poruchami způsobeným jinými rádiovými zařízeními nebo přístroji (např. rádiová zařízení, která, jsou provozována ve stejném frekvenčním rozsahu). Tento produkt obsahuje knoflíkové baterie. Při spolknutí knoflíkové baterie mohou během pouhých dvou hodin vzniknout těžké vnitřní popáleniny vedoucí ke smrti. Nové i použité baterie udržujte mimo dosah dětí. Nedovírá-li se kryt správně, nesmíte ruční ovladač používat a musíte ho bezpodmínečně uložit mimo dosah dětí. Při podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie nachází v některém tělesném otvoru, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie za baterii nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii neotevírejte, nedobíjejte, nevystavujte kontaktu s vodou, ohněm nebo vysokými teplotami! Zlikvidujte baterii podle platných národních předpisů! Po ukončení provozu toto zařízení zlikvidujte jako elektroodpad!

SVĚTELNÁ ZÁVORA

Toto zařízení nevykazuje žádné nebezpečí. Po ukončení provozu toto zařízení zlikvidujte jako elektroodpad!

NOUZOVÝ ODBLOK

Toto zařízení nevykazuje žádné nebezpečí. Po skončení životnosti toto zařízení odevzdejte do tříděného odpadu – kov.

ŽÁROVKY

Toto zařízení nevykazuje žádné nebezpečí. Po ukončení provozu toto zařízení zlikvidujte jako elektroodpad!

Vypracoval dne 1.11.2024 Ondřej Grus - manažer jakosti

