HANTECH

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Artikelnummer FS-16A/OE PLUS
HB-Nr.No.: 14384211
Artikelnummer FS-19A/CH PLUS
HB-Nr.No.: 15400812

- **Ventilator mit Rosenmotiv**
- **Ventilateur avec illustrations d'eau**
- **Ventilatore con al motivo d'acqua**
- **Ventilator met waterillustraties**
- **Fläkt med vattenillustrera**
- **Ventilator z wzorkiem wody**
- **Ventilátor s vodnými motívmi**
- **Ventilátor se vzorem vody**
- **Wind fan**

Zeichnung/Übersicht

1	Kopfschutz	7	Netzkabel
2	Bedienfeld	8	Fernbedienung
3	Vorderschutzgitter	9	Fuß
4	Propeller	10	Fußpolster
5	Motorgehäuse	11	Fußschalter
6	Hinterschutzgitter	12	Ein-/Ausschalter

Montageanleitung

1. Montieren Sie den Fußschutz an die Motorgehäuse mit Hilfe von 4 Schrauben.
2. Montieren Sie den Propeller auf die Motorwelle.
3. Montieren Sie das Vorderschutzgitter auf das Motorgehäuse mit Hilfe von 4 Schrauben.
4. Montieren Sie den Fuß auf das Motorgehäuse mit Hilfe von 3 Schrauben.
5. Montieren Sie das Hinterschutzgitter auf das Motorgehäuse mit Hilfe von 4 Schrauben.
6. Montieren Sie den Kopfschutz auf das Motorgehäuse mit Hilfe von 4 Schrauben.

Bedienungsanleitung

- Stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe mit der Fernbedienung oder mit dem Fußschalter ein.
- Stellen Sie die Schwingung mit der Fernbedienung ein.
- Stellen Sie den Timer mit der Fernbedienung ein.
- Stellen Sie die Höhe mit dem Fußschalter ein.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Schutzgitter.

TECHNISCHE DATEN

Modell	FS-16A
Nennspannung/-strom/-frequenz	
Nennleistung	50W
Netzkabellänge	1.5m
Propellergröße	16"
Geschwindigkeitsstufen	3
Betriebsart	Wind
Timer	0Stunde 1Stunde 2Stunden 4Stunden 8Stunden
Fernbedienung	Ja
Schwingung	Ja
Nettogewicht	4.5kg

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung	Abbildung
Die technische Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.	Siehe technische Zeichnung
Die technische Zeichnung hilft beim Verständnis der Montage.	Siehe technische Zeichnung auf der Seite