

# Síťový adaptér VIKING YC23H - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách [www.best-power.cz](http://www.best-power.cz).



## Popis produktu:

1. Tlačítko ON/OFF
2. Dotykové tlačítko pro rozsvícení světla
3. 2x USB-C + 1x USB-A
4. 2x AC výstup

## Před použitím

Před každým použitím proveďte důkladnou kontrolu.

Před připojením zástrčky síťového adaptéru do síťové zásuvky se ujistěte, že parametry sítě odpovídají technickým údajům:

- Na zařízeních, které mají být zapojeny do síťového adaptéru, hledejte počet wattů.
- Do síťového adaptéru nezapojte více než specifický počet wattů.
- Před připojením síťového adaptéru do elektrické sítě se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Kabel síťového adaptéru neprotahujte dveřmi, otvory ve stropě, stěnách nebo podlahách.
- Neodstraňujte, neohýbejte ani neupravujte žádné kovové kolíky nebo kolíky kabelu.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným nabíjecím kabelem. Poškozený kabel je nutné vyměnit.
- Nejezděte, netáhněte ani nepokládejte předměty přes kabel síťového adaptéru.

## Použití

1. Úplně odviňte kabel síťového adaptéru.
2. Zkontrolujte, zda kabel a konektory nejsou poškozeny nebo opotřebené.
3. Zapojte zásuvku síťového adaptéru do elektrické sítě.
4. Pro aktivaci AC a USB výstupů, a nočního světla je nutné zmáčknout tlačítko, než uslyšíte "cvaknutí" a následně se vám tlačítko rozsvítí modrou barvou.
5. Intenzitu nočního světla ovládáte přidržením dotykového tlačítka pro rozsvícení světla (na +/- 1sekundu).
6. Před připojením zařízení do síťového adaptéru ověřte, zda je zařízení vypnuté.

## Údržba

Při údržbě síťového adaptéru zkontrolujte tyto věci:

- Zda je síťový adaptér používán v souladu s jeho určeným použitím.
- Pevné uchycení zásuvky síťového adaptéru.
- Nečistoty na ochranné izolaci.
- Poškození krytu - jeho těsnění nebo povrchu.

## Obsah balení:

1 ks - Síťový adaptér VIKING YC23H

## Varování:

### Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvky.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před použitím se ujistěte, že zásuvka není poškozena. Pokud je poškozena izolace kabelu nebo plášť, přestaňte ji používat.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem. Pouze pro použití v interiéru.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením nebo ve vlhkém prostředí.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Před čištěním vytáhněte zásuvku z elektrické sítě.
8. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
9. Chraňte před ohněm, dlouhodobým přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení.
10. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
11. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
12. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
13. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru.
14. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
15. Zařízení během provozu nezakrývejte.
16. Všechny operace provádějte při odpojeném napájení.
17. Nejezděte, netáhněte ani nepokládejte předměty přes kabel.
18. Nechodte po kabelu.
19. Při používání zásuvku ničím nezakrývejte.

## Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

## Prohlášení

### Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

### Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

### Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

### Technické specifikace:

Model:	Viking YC23H
AC 230V vstup:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V výstup (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
DC USB-A výstup (1x):	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
DC USB-C výstup (2x):	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
DC USB-A + USB-C + USB-C výstup:	5V/3,4A , 17W
Hmotnost:	410 g
Rozměry:	8 x 8 x 7,1 cm
Kabel:	H05VV-F, 3G1,5mm <sup>2</sup>
Délka kabelu:	1,4m

# Sieťový adaptér VIKING YC23H - návod na použitie

Ďekujeme, že ste si vybrali produkt značky VIKING. Pri používaní se riďte technickými špecifikáciami jednotlivých modelů, ktoré naleznete v návodu na použitie alebo na webových stránkách [www.best-power.cz](http://www.best-power.cz).



## Popis produktu:

1. Tlačítko ON/OFF
2. Dotykové tlačítko pro rozsvícení světla
3. 2x USB-C + 1x USB-A
4. 2x AC výstup

## Pred použitím

Pred každým použitím vykonajte dôkladnú kontrolu.

Pred pripojením zástrčky sieťového adaptéra do sieťovej zásuvky sa uistite, že parametre siete zodpovedajú technickým údajom:

- Skontrolujte počet wattov na zariadeniach, ktoré sa majú pripojiť k sieťovému adaptéru.
- Do sieťového adaptéra nezapájajte viac, ako je stanovený počet wattov.
- Pred pripojením sieťového adaptéra do elektrickej siete sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Kábel sieťového adaptéra neťahajte cez dvere, otvory v strope, steny alebo podlahy.
- Neodstraňujte, neohýbajte ani neupravujte žiadne kovové kolíky alebo vývody kábla.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným nabíjajúcim káblom. Poškodený kábel je potrebné vymeniť.
- Kábel sieťového adaptéra neprevádzkujte, neťahajte zaň ani naň neumiestňujte žiadne predmety.

## Používanie stránky

1. Úplne odviňte kábel sieťového adaptéra.
2. Skontrolujte, či kábel a konektory nie sú poškodené alebo opotrebované.
3. Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do elektrickej siete.
4. Ak chcete aktivovať výstupy AC a USB a nočné svetlo, stlačte tlačidlo, kým nebudete počuť „kliknutie“, a potom sa tlačidlo rozsvieti na modro.
5. Intenzitu nočného svetla ovládate podržaním dotykového tlačidla na zapnutie svetla (na +- 1 s).
6. Pred pripojením zariadenia k sieťovému adaptéru sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

## Údržba

**Pri údržbe sieťového adaptéra skontrolujte nasledujúce veci:**

- Či sa sieťový adaptér používa v súlade s jeho určením.
- Či je zásuvka sieťového adaptéra pevne pripojená.
- Nečistoty na ochrannej izolácii.
- Poškodenie krytu - jeho tesnenia alebo povrchu.

## Obsah balenia:

1 ks - sieťový adaptér VIKING YC23H

## Varovanie:

### Spôsob použitia a upozornenia:

1. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. Nedodržanie návodu na obsluhu, najmä poškodenie spôsobené bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi, má za následok stratu záruky na výrobok. Výrobca nezodpovedá za žiadne následné škody.
2. Pred použitím skontrolujte, či výkon pripojeného zariadenia neprekračuje maximálnu hodnotu, a vyhnite sa prekročeniu výstupného výkonu zásuvky.
3. Nedotýkajte sa komponentov, nepoškodzujte ich a nevystavujte ich elektrickému prúdu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred použitím sa uistite, že zásuvka nie je poškodená. Ak je poškodená izolácia alebo plášť kábla, prestaňte ho používať.
4. Toto zariadenie neinštalujte počas búrk s bleskami. Určené len na použitie v interiéri.
5. Nepoužívajte s akváriovým zariadením ani vo vlhkom prostredí.
6. Nikdy nečistite zariadenie, keď je pod napätím.
7. Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
8. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
9. Chráňte pred ohňom, dlhodobým priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu zariadenia.
10. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúsenosti a znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia.
11. V prípade vznietenia nepoužívajte vodný hasiaci prístroj! V prípade potreby je pre tento výrobok vhodný len suchý práškový hasiaci prístroj.
12. Je prísne zakázané meniť, poškodzovať alebo zakrývať logo a výrobný štítok na zariadení.
13. Tento výrobok je určený na používanie v interiéri.
14. Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.
15. Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
16. Všetky operácie vykonávajte pri odpojenom napájaní.
17. Nejazdite, neťahajte ani neumiestňujte predmety cez kábel.
18. Nechodte po kábli.
19. Počas používania nezakrývajte ničím zásuvku.

## Chráňte pred deťmi!

Ignorovanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

## Vyhlásenie

### Recyklácia:

Po skončení životnosti nelikvidujte výrobok ani batérie ako netriedený komunálny odpad, ale využite zberné miesta triedeného odpadu. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v organizácii zaoberajúcej sa nakladaním s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

### Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vady výrobku je 24 mesiacov podľa zákona Českej republiky č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Životnosť batérie je 6 mesiacov, keď reálny (nominálny) výkon neklesne pod 80 % nominálneho výkonu batérie pri bežnom a správnom používaní. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, keď pri bežnom a správnom používaní LED diód je zaručené, že svieti aspoň 80 % z celkového počtu LED diód v zariadení.

### Nárok predávajúceho zo zodpovednosti za vady zaniká v prípade:

- Poškodenia v dôsledku nesprávneho používania alebo používania zariadenia v nevhodných podmienkach.
- Nedodržania technických špecifikácií a návodu na použitie zariadenia.
- Pokusov používateľa o opravu, montáž alebo demontáž zariadenia neodborným spôsobom.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti v dôsledku prírodných živlov, napr. blesku, vody, mechanického poškodenia atď.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti v dôsledku neodbornej manipulácie.

### Technické špecifikácie:

Model:	Viking YC23H
AC 230V vstup:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V výstup (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
DC USB-A výstup (1x):	5V/3A, 9V/2A,12V/1,5A
DC USB-C výstup (2x):	5V/3A, 9V/2,22A,12V/1,67A
DC USB-A + USB-C + USB-C výstup:	5V/3,4A , 17W
Hmotnosť:	410 g
Rozmery:	8 x 8 x 7,1 cm
Kabel:	H05VV-F, 3G1,5mm <sup>2</sup>
Dĺžka kabeľu:	1,4m

# Power Adapter VIKING YC23H - user manual

Thank you for choosing a VIKING product. Please refer to the technical specifications of each model in the user manual or on the website [www.best-power.cz](http://www.best-power.cz).



## Product Description:

1. ON/OFF button
2. touch button to turn on the light
3. 2x USB-C + 1x USB-A
4. 2x AC output

## Before using

Please carry out a thorough check before each use.

Before connecting the mains adapter plug to the mains socket, make sure that the mains parameters correspond to the technical specifications:

- Look for the wattage on the devices to be plugged into the AC adapter.
- Do not plug more than a specific number of watts into the mains adapter.
- Before connecting the mains adapter to the mains, make sure that the device is switched off.
- Do not pull the AC adapter cord through doors, holes in the ceiling, walls, or floors.
- Do not remove, bend or adjust any metal pins or cable pins.
- Do not use the device with a damaged charging cable. The damaged cable must be replaced.
- Do not drive, pull or place objects over the AC adapter cable.

## Using

1. Unwind the AC adapter cable completely.
2. Check the cable and connectors for damage or wear.
3. Plug the power adapter socket into the mains.
4. To activate the AC and USB outputs, and the night light, press the button until you hear a "click" and then the button will light up blue.
5. You control the intensity of the night light by holding the touch button to turn on the light (for +/- 1sec).
6. Before connecting the device to the mains adapter, make sure that the device is switched off.

## Maintenance

**When maintaining the AC adapter, check the following things:**

- Whether the AC adapter is being used in accordance with its intended use.
- That the power adapter socket is firmly attached.
- Dirt on the protective insulation.
- Damage to the cover - its seal or surface.

## Contents of the package:

1 pc - VIKING YC23H mains adapter

## Warning:

### Method of use and warnings:

1. Failure to follow instructions may result in personal injury and property damage. Failure to follow the operating instructions, especially damage caused by safety and operating instructions, will void the product warranty. The manufacturer is not liable for any consequential damages.
2. Before use, check that the power output of the connected equipment does not exceed the maximum value and avoid exceeding the output power of the socket.
3. Do not touch or damage the components or expose them to electric current. There is a risk of electric shock. Make sure the socket is not damaged before use. If the cable insulation or sheath is damaged, stop using it.
4. Do not install this equipment during a thunderstorm with lightning. For indoor use only.
5. Do not use with aquarium equipment or in a humid environment.
6. Never clean the equipment when energized.
7. Unplug from the mains before cleaning.
8. Never immerse the equipment in water.
9. Protect from fire, prolonged direct sunlight and other heat sources to prevent overheating and damage to the equipment.
10. This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents them from using the device safely.
11. Do not use a water fire extinguisher in case of ignition! If necessary, only a dry powder extinguisher is suitable for the product.
12. It is strictly forbidden to alter, damage or obscure the logo and nameplate on the device.
13. This product is intended for indoor use.
14. Do not use the equipment contrary to its intended use.
15. Do not cover the equipment during operation.
16. Perform all operations with the power disconnected.
17. Do not drive, pull or place objects over the cable.
18. Do not walk on the cable.
19. Do not cover the power outlet with anything when in use.

## Protect from children!

Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock, or damage to the equipment.

## Statement

### Recycling:

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, contact your local municipality, household waste management organization or the point of sale where you purchased the product.

### Responsibility:

The liability for product defects is 24 months according to the Czech Republic Act No. 634/1992 Coll. on Consumer Protection. The battery life is 6 months, when the real (nominal) power does not fall below 80% of the battery's nominal power under normal and proper use. The LED lifetime is 6 months, when, under normal and proper use of the LED lights, at least 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

### The seller's claim for liability for defects is extinguished in the event of:

- Damage due to improper use or use of the equipment in unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications and instructions for use of the equipment.
- Attempts by the user to repair, assemble or dismantle the equipment in an unprofessional manner.
- Damage to the equipment or any part thereof due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- Damage to the equipment or any part thereof due to unprofessional handling.

### Technical specifications:

Model:	Viking YC23H
AC 230V input:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V output (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
DC USB-A output (1x):	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
DC USB-C output (2x):	5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A
DC USB-A + USB-C + USB-C output:	5V/3,4A , 17W
Weight:	410 g
Dimensions:	8 x 8 x 7,1 cm
Cable:	H05VV-F, 3G1,5mm <sup>2</sup>
Cable Length:	1,4m

# VIKING YC23H hálózati adapter - Használati utasítás

Köszönjük, hogy VIKING terméket választott. Kérjük, olvassa el az egyes modellek műszaki adatait a felhasználói kézikönyvben vagy a [www.best-power.cz](http://www.best-power.cz) weboldalon.



## Termék leírása:

1. ON/OFF gomb
2. Érintse meg a gombot a fény bekapcsolásához
3. 2x USB-C + 1x USB-A
4. 2x AC kimenet

## Használat előtt

Kérjük, minden használat előtt végezzen alapos ellenőrzést.

Mielőtt csatlakoztatja a hálózati adapter dugóját a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a műszaki specifikációknak:

- Keresse meg a hálózati adapterhez csatlakoztatandó készülékek teljesítményét.
- Ne csatlakoztasson meghatározott wattnál többet a hálózati adapterhez.
- Mielőtt a hálózati adaptert a hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne húzza át a hálózati adapter vezetékét ajtókon, a mennyezeten, a falakon vagy a padlón lévő lyukakon keresztül.
- Ne távolítsa el, ne hajlítsa el és ne igazítsa el a fémtüskéket vagy a kábelcsapokat.
- Ne használja a készüléket sérült töltőkábellel. A sérült kábelt ki kell cserélni.
- Ne vezesse, ne húzza, és ne helyezzen tárgyakat a hálózati adapter kábelére.

## A használata

1. Tekerje ki teljesen a hálózati adapter kábelét.
2. Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozókat sérülés vagy kopás szempontjából.
3. Csatlakoztassa a hálózati adapter aljzatát a hálózathoz.
4. Az AC és USB kimenetek, valamint az éjszakai fény aktiválásához nyomja meg a gombot, amíg „kattanást” nem hall, majd a gomb kék színnel világít.
5. Az éjszakai fény intenzitását úgy szabályozhatja, hogy a fény bekapcsolásához tartsa lenyomva az érintőkapcsolót (+- 1 másodpercig).
6. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati adapterhez, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

## Karbantartás

**A hálózati adapter karbantartásakor ellenőrizze a következő dolgokat:**

- A hálózati adaptert rendeltetésszerű használatának megfelelően használja-e.
- Hogy a hálózati adapter aljzata szilárdan csatlakozik-e.
- A védőszigetelésen lévő szennyeződések.
- A burkolat - annak tömítése vagy felülete - sérülése.

## A csomagolás tartalmát:

1 db - VIKING YC23H hálózati adapter.

## Figyelmeztetés:

Használati mód és figyelmeztetések:

1. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A használati utasítások be nem tartása, különösen a biztonsági és használati utasítások által okozott károk miatt a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen következményes kárért.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott berendezés teljesítménye nem haladja meg a maximális értéket, és kerülje el a konnektor kimeneti teljesítményének túllépését.
3. Ne érintse meg vagy károsítsa az alkatrészeket, illetve ne tegye ki őket elektromos áramnak. Fennáll az áramütés veszélye. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az aljzat nem sérült meg. Ha a kábel szigetelése vagy burkolata sérült, ne használja tovább.
4. Ne telepítse ezt a berendezést villámlással járó zivatar idején. Kizárólag beltéri használatra.
5. Ne használja akváriumi berendezésekkel vagy párák környezetben.
6. Soha ne tisztítsa a berendezést feszültség alatt.
7. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózathoz.
8. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
9. A túlmelegedés és a készülék károsodásának megelőzése érdekében védje a tűztől, a tartós közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.
10. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosak, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a készüléket.
11. Gyulladás esetén ne használjon vízzel oltó tűzoltó készüléket! Szükség esetén csak száraz porral oltó készülék alkalmas a termékhez.
12. Szigorúan tilos megváltoztatni, megrongálni vagy eltakarni a készüléken lévő logót és névtáblát.
13. Ez a termék beltéri használatra készült.
14. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatnak ellentmondóan.
15. Ne takarja le a berendezést működés közben.
16. Végezzen el minden műveletet áramtalanítva.
17. Ne vezessen, ne húzza, és ne helyezzen tárgyakat a kábel fölé.
18. Ne járjon a kábelon.
19. Használat közben ne takarja le semmivel a hálózati csatlakozót.

## Védje a gyermekektől!

Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

## Nyilatkozat

### Újrahasznosítás:

Ne dobja ki a terméket vagy az elemeket élettartamuk végén szelektálatlan kommunális hulladékként, használja a szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

### Felelősség:

A Cseh Köztársaság fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénye szerint a termék hibájáért a felelősség 24 hónapig áll fenn. Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha a valós (névleges) teljesítmény normál és rendeltetésszerű használat mellett nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá. A LED-ek élettartama 6 hónap, ha a LED-lámpák normál és megfelelő használata mellett a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

### Az eladónak a hibákért való felelősségi igénye megszűnik abban az esetben, ha:

- A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő körülmények közötti használatából eredő károk.
- A berendezés műszaki leírásának és használati utasításának be nem tartása.
- A felhasználó kísérletei a berendezés szakszerűtlen javítására, összeszerelésére vagy szétszerelésére.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt bekövetkezett sérülése.
- A berendezés vagy annak bármely részének szakszerűtlen kezelésből eredő sérülése.

### Műszaki specifikációk:

Model:	Viking YC23H
AC 230V bemenet:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V Kimenet (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
DC USB-A Kimenet (1x):	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
DC USB-C Kimenet (2x):	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
DC USB-A + USB-C + USB-C Kimenet:	5V/3,4A , 17W
Súly:	410 g
Méret:	8 x 8 x 7,1 cm
Kábel:	H05VV-F, 3G1,5mm <sup>2</sup>
Kábel hossza:	1,4m



# VIKING YC23H Power Adapter - Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VIKING Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die technischen Daten der einzelnen Modelle in der Bedienungsanleitung oder auf der Website [www.best-power.cz](http://www.best-power.cz).



## Produkt-Beschreibung:

1. EIN/AUS-Taste
2. Berührungstaste zum Einschalten des Lichts
3. 2x USB-C + 1x USB-A
4. 2x AC-Ausgang

## Vor dem Gebrauch

Bitte führen Sie vor jedem Gebrauch eine gründliche Kontrolle durch.

Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass die Netzparameter mit den technischen Daten übereinstimmen:

- Achten Sie auf die Wattzahl auf den Geräten, die an das Netzteil angeschlossen werden sollen.
- Stecken Sie nicht mehr als eine bestimmte Wattzahl in den Netzadapter.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Netzteils an das Stromnetz, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie das Kabel des Netzteils nicht durch Türen, Löcher in der Decke, Wände oder Böden.
- Entfernen, verbiegen oder verstellen Sie keine Metallstifte oder Kabelstifte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Ladekabel. Das beschädigte Kabel muss ersetzt werden.
- Fahren, ziehen oder legen Sie keine Gegenstände über das Netzadapterkabel.

## Verwendung von

1. wickeln Sie das Netzadapterkabel vollständig ab.
2. Überprüfen Sie das Kabel und die Stecker auf Beschädigungen oder Verschleiß.
3. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose.
4. Um die AC- und USB-Ausgänge sowie das Nachtlicht zu aktivieren, drücken Sie die Taste, bis Sie ein „Klick“ hören, dann leuchtet die Taste blau.
- (5) Sie können die Intensität des Nachtlichts steuern, indem Sie die Taste gedrückt halten, um das Licht einzuschalten (für +- 1 Sekunde).
6. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an den Netzadapter anschließen.

## Wartung

**Überprüfen Sie bei der Wartung des Netzteils die folgenden Punkte:**

- Ob der Netzadapter entsprechend seiner Bestimmung verwendet wird.
- Ob der Netzadapter fest in der Steckdose sitzt.
- Verschmutzung der Schutzisolierung.
- Beschädigung des Deckels - seiner Dichtung oder Oberfläche.

## Inhalt des Pakets:

1 Stück - VIKING YC23H Netzadapter

## Warnung:

### Anwendungsmethode und Warnhinweise:

1. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere bei Schäden, die durch Sicherheits- und Bedienungshinweise verursacht werden, erlischt die Produktgarantie. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Folgeschäden.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Ausgangsleistung des angeschlossenen Geräts den Höchstwert nicht überschreitet und vermeiden Sie es, die Ausgangsleistung der Steckdose zu überschreiten.
3. Berühren oder beschädigen Sie die Bauteile nicht und setzen Sie sie nicht dem elektrischen Strom aus. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Steckdose nicht beschädigt ist. Wenn die Isolierung oder der Mantel des Kabels beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
4. Installieren Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters mit Blitzeinschlag. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
5. Nicht in Verbindung mit Aquariengeräten oder in feuchter Umgebung verwenden.
6. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es unter Strom steht.
7. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
8. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
9. Schützen Sie das Gerät vor Feuer, längerer direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
10. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Verfassung oder mangels Erfahrung und Kenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
11. Im Falle einer Entzündung darf kein Wasserfeuerlöscher verwendet werden! Falls erforderlich, ist nur ein Trockenpulverlöscher für das Produkt geeignet.
12. Es ist strengstens verboten, das Logo und das Typenschild auf dem Gerät zu verändern, zu beschädigen oder zu verdecken.
13. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
15. decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- 16 Führen Sie alle Arbeiten im stromlosen Zustand aus.
17. Fahren, ziehen oder legen Sie keine Gegenstände über das Kabel.
18. Treten Sie nicht auf das Kabel.
19. decken Sie die Steckdose während des Betriebs nicht ab.

## Schützen Sie das Gerät vor Kindern!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen.

## Erklärung

### Wiederverwertung:

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der Abfallwirtschaft oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

### Haftung:

Die Haftung für Produktfehler beträgt 24 Monate gemäß dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg. der Tschechischen Republik über den Verbraucherschutz. Die Batterielebensdauer beträgt 6 Monate, wenn die tatsächliche (Nenn-)Leistung bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch nicht unter 80% der Nennleistung der Batterie fällt. Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wenn bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80 % der Gesamtzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

### Der Anspruch des Verkäufers auf Mängelhaftung erlischt im Falle von:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung der Geräte unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Daten und der Gebrauchsanweisung des Gerätes.
- Versuche des Benutzers, das Gerät auf unsachgemäße Weise zu reparieren, zu montieren oder zu demontieren.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils des Geräts durch natürliche Einflüsse, z. B. Blitzschlag, Wasser, mechanische Beschädigung usw.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils davon durch unsachgemäße Handhabung.

### Technische Daten:

Model:	Viking YC23H
AC 230V Eingang:	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
AC 230V Ausgang (2x):	230V, 16A, 50Hz, 3680W max.
DC USB-A Ausgang (1x):	5V/3A, 9V/2A,12V/1,5A
DC USB-C Ausgang (2x):	5V/3A, 9V/2,22A,12V/1,67A
DC USB-A + USB-C + USB-C Ausgang:	5V/3,4A , 17W
Gewicht:	410 g
Abmessungen:	8 x 8 x 7,1 cm
Kabel:	H05VV-F, 3G1,5mm <sup>2</sup>
Kabellänge:	1,4m