

CZ

1. Produkt používá baterie.
2. Otevřete přihrádku na baterie.
3. Baterie se vkládají se správnou polaritou. (+ / -)
4. Vložte baterie a zavřete kryt.
5. Podle potřeby zapněte „ON“.
6. Položte předmět na rovnou plochu.
7. Pokud se předmět nepoužívá, vypněte ho.
8. Pokud se předmět nepoužívá, vyjměte baterie z předmětu, aby se prodloužila jejich životnost.
9. Když se případný pohyb zpomalí nebo když se hudba zesílí vyměňte baterie.
10. Nedotýkejte se předmětu, pokud je používán. Neblokujte případné pohyblivé části, mohlo by to poškodit předmět.
11. Kryt pro baterie musí být uzavřený, aby byl předmět funkční.
12. Uchovávejte předmět mimo dosah ohně a vody.

VAROVÁNÍ!

1. Baterie, které nejsou nabíjecí, nenabíjejte.
2. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z produktu.
3. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělých.
4. Nevkládejte do předmětu namíchané baterie - alkalické, uhlíkově-zinkové ani dobíjecí (nikl-kadmiové).
5. Nevkládejte do předmětu staré a nové baterie.
6. Používejte pouze doporučené baterie.
7. Vybité baterie je třeba z produktu vyjmout.
8. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
9. Baterie zlikvidujte bezpečně.
10. Nevhazujte do ohně, protože baterie mohou explodovat nebo vytéct.

PŘI VÝMĚNĚ BATERÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY

Vyjměte předmět opatrně z krabice.

Odstraňte všechny plastové upevňovací prvky a štítky, které jsou součástí balení .

SK

1. Produkt používa batérie.
2. Otvorte priehradku na batérie.
3. Batérie sa vkladajú so správnou polaritou. (+ / -)
4. Vložte batérie a zatvorte kryt.
5. Podľa potreby Zapnite "ON".
6. Položte predmet na rovnú plochu.
7. Ak sa predmet nepoužíva vypnite ho.
8. Ak sa predmet nepoužíva, vyberte batérie z predmetu, aby sa predĺžila životnosť batérií.
9. Ak sa prípadný pohyb spomalí alebo sa hudba skreslí, vymeňte batérie.
10. Nedotýkajte sa predmetu, ak je používaný. Neblokujte prípadné pohyblivé časti, pretože by to mohlo poškodiť predmet.
11. Kryt pre batérie musí byť uzatvorený, aby bol predmet funkčný.
12. Uchovávajte predmet mimo dosahu ohňa a vody.

VAROVANIE!

1. Pokiaľ batérie nie sú dobýjacie, nemožno ich dobíjať.
2. Dobíjacie batérie je treba pred nabíjaním vybrať z produktu.

3. Dobíjacie batérie sa nabíjajú iba pod dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte alkalické, uhlíkové-zinkové ani dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
5. Nemiešajte staré a nové batérie.
6. Používajte len odporúčané batérie.
7. Vybité batérie je treba z produktu vybrať.
8. Napájacie svorky nesmú byť zkratované.
9. Batérie zlikvidujte bezpečne.
10. Nevhadzujte do ohňa, pretože batéria môžu explodovať alebo vytiecť.

PRI VÝMENE BATÉRIÍ SA ODPORÚČA DOZORU DOSPELEJ OSOBY.

Vyberte predmet opatrne z krabice.

Odstráňte všetky plastové upevňovacie prvky a štítky. Sú súčasťou balenia a mali by byť zlikvidované.