

Před použitím si prosím přečtete návod k obsluze a uschovejte jej.; Tento přístroj není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, pokud nejsou pod dozorem osoby, která dohlíží na jejich bezpečnost nebo pokud od ní neobdržely pokyny k používání přístroje.; Děti si nesmějí s přístrojem hrát! Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.; Žehličí prkno používejte a ukládejte mimo dosah dětí.; Přístroj se nesmí používat na nerovném povrchu.; Během žehlení žehličku pokládejte pouze na vyhrazenou odkládací plochu parní stanice nebo do odkládacího žlábků se silikonovou podložkou, nikoli na potah.; Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý a připraven k použití.

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho.; Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, s výnimkou prípadov, keď sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak boli poučené ohľadne používania zariadenia.; Deti sa so zariadením nesmú hrať! Dozerajte na deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením; Žehliacu dosku používajte a uchovávajte mimo dosahu detí.; Zariadenie sa nesmie používať na nerovných povrchoch; Počas žehlenia nekladte žehličku na poťah, ale výhradne na určený odkladací priestor parnej žehliacej stanice alebo do parkovacej priehlbiny so silikónovou podložkou.; Nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je pripravené na použitie