Nastavení parametru Z-Wave

Poznámka: Parametry Z-Wave upravujte vždy pouze podle pokynů příslušného výrobce! V závislosti na nově nastavených hodnotách již pravidla nemusí fungovat jako obvykle.

1. Otevřete SMART HOME by hornbach na adrese <u>https://www.smarthomebyhornbach.com</u>, funkci lze používat pouze prostřednictvím webové aplikace.

2. Vyberte zařízení Z-Wave, které chcete konfigurovat.

Přístroje

٥	Detektor vody Detektor vody	*	:
		🧨 Přejmenovat	
8	Teplota	 Nahrazení Odstranit 	
Zpráv	Ŋ	Z-Wave parame	etr
tı	Regulace Zobrazit pravidla pro toto zařízení	1	;
D	Místnost Přidat zařízení do místnosti	Vyberte si místnost	;
Ð	Historie Zobrazit historické údaje pro toto zařízení		;
(j)	Info o zařízení		;

3. Klikněte na symbol nabídky v pravém horním rohu a poté na "Z-Wave parametry".



Upravit parametr

POZOR! Změnu parametrů provádějte pouze podle pokynů výrobce. Pravidla případně nebudou fungovat jako obvykle. Pro navrácení parametrů do továrního nastavení proveďte odučení přístroje, reset a nové zaučení.

Oecimální	O Hexadecimální	
1		
Vybrat ID parametru		
PŘINÉST		PŘERUŠIT

4. Nastavenou hodnotu zjistíte zadáním požadovaného parametru do vstupního pole a kliknutím na tlačítko "PŘINÉST".

Upravit parametr				
POZOR! Změnu parametrů provádějte pouze podle pokynů výrobce. Pravidla případně nebudou fungovat jako obvykle. Pro navrácení parametrů do továrního nastavení proveďte odučení přístroje, reset a nové zaučení.				
Decimální	O Hexadecimální			
1 Wybrat ID parametry				
0				
Vybrat hodnotu parametru				
PŘINÉST ZNOVU NASTAVIT	PŘERUŠIT			
IVIISTNOST				

5. Zařízení napájená ze sítě a zařízení FLiRS napájená z baterie přenášejí hodnotu okamžitě. Ostatní bateriová zařízení, která jsou obvykle spícími uzly, je třeba pro získání hodnoty



probudit ručně. V tomto příkladu byl použit termostat od společnosti EUROtronic. Jedná se o zařízení FLiRS. Parametr "1" (= invertovat LCD) je standardně nastaven na hodnotu "0" (= normální LCD).

6. Nyní nastavte novou hodnotu parametru "1" zadáním požadované hodnoty do vstupního pole a kliknutím na "ZNOVU NASTAVIT".



7. U spících uzlů se opět ujistěte, že se jednotka probudí a přijme hodnotu. V tomto příkladu je zobrazení termostatu obrácené nastavením parametru na hodnotu "1" (= LCD zrcadlený).



Upravit parametr			
POZOR! Změnu parametrů provádějte pouze podle pokynů výrobce. Pravidla případně nebudou fungovat jako obvykle. Pro navrácení parametrů do továrního nastavení proveďte odučení přístroje, reset a nové zaučení.			
e Oecimální	Hexadecimální		
Vybrat ID parametru			
PŘINÉST	PŘERUŠIT		

8. Poté můžete zkontrolovat, zda jednotka hodnotu přijala, a to tak, že parametr znovu "PŘINÉST".

9. Pokud jste omylem nastavili nežádoucí změny, můžete zařízení odnaučit, resetovat a znovu naučit na bráně. Zařízení pak bude mít opět optimalizované hodnoty Z-Wave SMART HOME by hornbach.



Upravit parametr

POZOR! Změnu parametrů provádějte pouze podle pokynů výrobce. Pravidla případně nebudou fungovat jako obvykle. Pro navrácení parametrů do továrního nastavení proveďte odučení přístroje, reset a nové zaučení.

O Decimální	O Hexadecimální	
1		
Vybrat ID parametru		
1		
Vybrat hodnotu parametru		
PŘINÉST ZNOVU NASTAVIT		PŘERUŠIT

