HANTECH

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

Artikelnummer: FT-30(DE)
10408935

1. Ein/Aus-Taste
2. Grüne Anzeige
3. Gelbe Anzeige
4. Rote Anzeige
5. Fernbedienungsfenster
6. Geschwindigkeitsregler
7. Timer
8. Schwenkkopf
9. Gerätefuß

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Ventilators sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den Gebrauch in der Zukunft auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Lesen Sie Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Ventilators sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den Gebrauch in der Zukunft auf.

BEACHTEN SIE BESONDERS FOLGENDES

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND PRÄCAUTIONEN ZUM GEBRAUCH DES GERÄTES

Bei Verwendung des elektrischen Geräts sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise beachten.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Brandgefahr, Stromschlägen oder Verletzungen beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr bei Sonnenungangsuhr, Zeitschaltuhr oder jeglichem anderen Timmers wie die Angaben auf dem Typenschild am Gerät.
- Dieses Gerätelass nicht mit einem außenstehenden Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Kinder, einschließlich geistig Behinderter, oder Personen sensorischen Kindern, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen sind ungeeignet dazu, das Gerät zu benutzen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät oder Netzkabel Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, oder wenn es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt oder fallengelassen wurde. Auf Kontact Fall versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden Regen, Feuchtigkeit und andere Flüssigkeiten ausgesetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsfähiger Nähe von Benzin, z. B. Kraftstoffen, Schmiermitteln oder Gasen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin oder andere explosive Substanzen gelagert werden.
- Das Gerät darf nicht in Bereich gelagert werden, wenn Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C herrschen oder wenn Sonnenlicht direkt darauf scheint.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Netzstecker oder -kabel betrieben werden. Wenden Sie sich zur Überprüfung, Reparatur oder Ersetzung des Gerätes an den Kundendienst oder einen ähnlich Qualifizierten.
- Wenn es nicht vorhanden ist Kinderschutz, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um sicherzustellen, dass Ihr Haus ein ist. Es gibt eine Fehlerstromschutzschalter (RCD) installiert.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, vor dem Montage, Demontage oder Reinigung des Geräts, vor dem Bewegen des Geräts, vor dem Wechseln von Zubehörteilen oder Teilen, die sich bewegen, und nach dem Gebrauch.
- Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker selbst ziehen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Vermeiden Sie das Knicken, Verdrehen, Ziehen, Einklemmen des Kabels in der Nähe von Wärmequellen.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen mit unzureichender Belüftung betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Kinder oder Behinderte anwesend sind.
- Das Gerät darf nicht berührt werden, wenn Sie nasse Hände haben.
- Die Öffnungen des Geräts nicht mit Gegenständen blockieren oder verstopfen.
- Das Gerät darf nicht außerhalb und über Kopfhöhe verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen Sie schlafen.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen Sie sich ausruh