

Technologický postup montáže skládaných zárubní IQ

1. Vyjmeme jednotlivé části zárubně z obalu. Nosné části zárubně (stojny včetně odlomitelných šipek, nadpraží) dále závěsy, těsnění, prahovou spojku a šroubky.
2. Na vodorovné ploše sestavíme nosnou část zárubně, která se skládá ze tří samostatných částí: 2 x stojna + 1 x nadpraží (horní část zárubně). Spojíme dohromady stojny s nadpražím zasunutím do sebe pod úhlem 90 stupňů (obr. ①).
3. Odlomíme 2 ks šipek (obr. ②) a zasuneme je do připravených navařených držáků v obou rozích (obr. ③). Tímto se rohy zajistí.
4. Přišroubujeme prahovou spojku pro zpevnění rámu.
5. Zárubeň se otočí přes nadpraží (obr. ④) nezajištěnou stranou k podlaze, odlomíme zbylé dvě šipky a zajistíme v obou rozích jako v bodě 3.
6. Před zahájením osazení zárubně je nutné zkontrolovat její základní rozměry (výška, šířka, umístění závěsů) s údaji na identifikačním štítku a kompletnost zárubně. Dále je nutné provést kontrolu pravoúhlosti v horních rozích zárubně, přímost stojek zárubně a zda není zárubeň mechanicky poškozena nebo deformována. Zárubeň musí být ukotvena do konstrukce příčky všemi kotvicími prvky (standartně 8 pevných kotev přivařených zevnitř profilu zárubně). Každá z 8-mi kotev zárubně se ke konstrukci sádkartonové příčky přišroubuje předepsaným způsobem dvěma šrouby.
7. Po osazení zárubně do příčky a její finální povrchové úpravě se těsnění nastříhá na příslušné délky stojen a nadpraží a vtlačí se do drážky v polodrážce, aby boční praporek dosedl na hranu drážky. Nesmí se natahovat, jinak může dojít později k jeho smrštění.
8. Po osazení zárubně do příčky a její finální povrchové úpravě se pomocí imbusového klíče č. 5 povolí šroub v polodrážce zárubně a po uvolnění krycího plechu se do vzniklé štěrby zasune závěs a zpětným dotažením šroubu se upevní přiměřenou silou, aby nedošlo ke stržení závětu. Závěs OZ 34 umožňuje plynulé seřízení ve vodorovné ose. (Platí pouze v případě závěsu OZ 34, u pevného závěsu OZ 50 se tento bod neřeší.)

