



Při instalaci ventilační pásky nejprve ořízněte a očistěte hrany desek, poté nalepte pásku na spodní hrany dutinek, přičemž ji vmáčkněte do dutinek, aby nezasahovala do odvodu kondenzátu. Nakonec překryjte pásku odpovídajícím ochranným profilem.

Podrobný postup instalace:

1. Očištění a příprava desky:

Před aplikací pásky je důležité hrany polykarbonátových desek na koncích řezu pečlivě očistit od prachu, odřezků a dalších nečistot.

2. Aplikace pásky:

- Pásku nalepte na spodní hrany dutinek, kde se bude hromadit kondenzát.
- Pásku pevně vmačkejte do dutinek tak, aby nezasahovala do jejich vnitřního prostoru a nebránila tak odvodu kondenzátu, který se tvoří uvnitř desky.

3. Překrytí ochranným profilem:

Po nalepení pásky je nezbytné ji překrýt plným ochranným profilem, který zabrání pronikání nečistot a hmyzu dovnitř dutinek.