

MONTÁŽ WPC PLOTOVEK UNVOC WOOD

U montáže plotovek dodržujte prosím následující doporučení:

- Vrchní i spodní přesah plotovek nad a pod nosníkem: max. 150 mm.
- doporučujeme nýtovat nebo šroubovat samořeznými šrouby se zápusťnou hlavou.
- **Minimální mezera mezi plotovkami: 5 mm.**
- Vertikální rozestup mezi nosíky doporučujeme 400-800mm.
- Horizontální rozestup nosníků pak max.400mm!
- Pro plotovky délky 1000 a 1200 mm lze horizontálně použít dva nosíky.
- Pro plotovky délky 1500 až 2000 mm doporučujeme použít horizontálně tři nosíky.
- Jako nosíky doporučujeme ocelové pozinkované 60 × 40 mm (tloušťka stěny 1,5 mm)
- nebo hliníkové s min. rozměrem 60 × 40 mm (tloušťka stěny 2 mm).
- Nosíky pro plotová pole se upevňují ke sloupkům pomocí kovových „L“ příchytěk.
- Samotné otvory v nosníku a plotovce předvrtejte vrtákem 5 mm a poté vrtákem 7 mm.
- Plotovky doporučujeme uchytit k nosníku dvěma samořeznými vruty, přičemž střed otvoru by měl být minimálně 15 mm od kraje plotovky. Do nosníku předvrtejte otvor menší, než je průměr samořezného šroubu.
- **Instalace plotovek střídavě z přední a zadní strany plotu: tento typ instalace je vhodný**
- pro požadavek neprůhlednosti plotů a zároveň vytváří „plastický/členitý“ vzhled.
- Pro oboustrannou instalaci platí stejná pravidla montáže jako u montáže z jedné strany.

VODOROVNÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

U vodorovné montáže plotovek dodržujte prosím následující doporučení:

- U vodorovné montáže, kde jednotlivá plotová pole přesahují délku 1500 mm, doporučujeme mezi předpřipravený svařený rám, použít ve vertikálním směru, naše dřevoplastové hranoly o rozměrech 60 × 40 mm, taky aby byla pro plotovky dostatečná opora.
- Minimální mezera mezi plotovkami by měla být 5 mm z důvodu tepelné roztažnosti.
- Pro uchycení plotovek ke sloupku použijeme příchytky „L“.
- Jako druhý způsob přichycení je možno použít přímo náš dřevoplastový hranol 60 × 40 mm, který připevníme na sloupek samořeznými vruty (v případě ocelových sloupků), anebo na hmoždinku (v případě zděných sloupů). Hranol doporučujeme ve vertikálním směru, připevnit vždy po cca 400 mm, tak aby byla pro plotovku dostatečná opora. Zabráníte tím deformacím.
- Vrchní i spodní přesah hranolů od uchycení doporučujeme max. 150 mm od konce.
- Při použití samořezných šroubů doporučujeme opět předvrtat plotovky vrtákem o cca 2 mm větším, než je průměr šroubu. Do hranolu předvrtejte naopak pro samořezný šroub díru o 1 mm menší.

Upozornění: U dřevoplastových materiálů běžně dochází v prvních 3–6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Poté se barva stabilizuje a zůstane neměnná.