

NÁVOD K POKLÁDCE PODLAHY

Vinylová podlaha Egibi floors DRYBACK

Upozornění!

Rádi bychom vás upozornili na několik důležitých pokynů týkajících se montáže našich panelů, které by měly být pečlivě dodrženy, aby bylo dosaženo optimálního výsledku:

1. ****Konzistence výrobní série****: V rámci jediné pokládky doporučujeme používat panely z jedné výrobní série, aby byla minimalizována možnost rozdílnosti barev. Před montáží je nezbytné provést kontrolu výrobní série, která je identifikována číslem "BATCH" uvedeným na každém balení.
2. ****Kontrola kvality před montáží****: Před instalací je zásadní důkladně prověřit panely, zejména na dekorativní straně, ohledně materiálových vad, mechanického poškození a rozdílnosti barev nebo lesku. Různorodost struktur, žil a suků ve dřevě, a přítomnost vybělených žil nebo prasklin jsou vlastnostmi designu vzoru a nejsou považovány za vady výrobku.
3. ****Akceptace materiálu při montáži****: V případě instalace panelů se považuje, že kvalita výrobku je akceptována a proto všechny výše uvedené vady a/nebo rozdíly barev či designu nejsou důvodem pro následné reklamace.
4. ****Roztřídění podle vzhledu****: Doporučujeme třídění panelů podle vzhledu jejich vzoru a odstínu před pokládkou. Instalujte je střídavě, aby byl dosažen konzistentní vizuální efekt různorodosti na celé ploše místnosti.
5. ****Směr montáže****: Panely by měly být pokládány vždy ve směru dopadu hlavního zdroje osvětlení, což zajišťuje nejlepší vizuální efekt.
6. ****Spotřeba otevřených balíků****: Balíky s panely je třeba neprodleně spotřebovat

Doufáme, že tyto pokyny vám pomohou při montáži našich panelů a zajistí optimální výsledek

INSTALACE

PŘÍPRAVA:

🌡 18–30 °C 💧 40-65%

1. Během přepravy a skladování panelů doporučujeme potupovat opatrně. Doporučujeme přepravovat a skladovat výrobek ve vodorovné poloze. Je zakázáno stavět balení do svislé polohy, skladovat je ve vlhkých nebo zaprášených místnostech či v místech vystavených působení extrémních teplot. Před montáží je nutné panely aklimatizovat po dobu 24 hodin při teplotě 18-30°C v místnosti, ve které budou namontovány. V případě přepravy a/nebo skladování při teplotě pod +5°C je nutné dobu aklimatizace prodloužit na 48 hodin.
2. Druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména pak nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné k pokládce na cementové, anhydridové, samonivelační podlahy, na keramickou dlažbu, lepené parkety, přilepené PVC podlahové krytiny a linoleum a rovněž na podlahy zhotovené z OSB panelů či dřevotřísky, nedošlo-li k jejich prohnutí a obsah vlhkosti ve dřevě je pod 10%. Přípustná je montáž na plovoucí podlahy, jako jsou sendvičové panely a laminátové panely, pod podmínkou, že pod nimi byl řádným způsobem umístěn vhodný podklad s parametry CS = 200 kPa a parozizlační bariéra s SD > 75 m. Panely nesmí být pokládány přímo na kobercové podlahové krytiny ani jiné měkké podlahové krytiny. Před montáží musí být vždy podklad nebo podlahová krytina pokryta akusticko- vyrovnávací podložkou uvedenou poskytovatelem záruky. Nepoužití podkladu nebo použití nesprávného podkladu budou mít za následek ztrátu záruky a také vysoké riziko poškození samotných panelů.
3. V případě montáže na podklad, který je pokryt keramickou dlažkou, je nutné vyplnit spoje dlaždic pevnou spárovací hmotou – doporučuje se pryskyřičná spárovací hmota. Při použití rohože s vrstvou lepidla není nutné vyplňovat spoje mezi dlaždicemi s šířkou spár do 3 mm a hloubkou 1,5 mm.

INSTALACE

4.

Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Veškeré nerovnosti podkladu, které přesahují 1 mm a delší než 20 cm nebo 2 mm a delší než 1 m, musí být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je nutné použít základový nebo těsnicí materiál. Za účelem dokonalé přípravy podkladu je nutné nanést na celou plochu samonivelační vrstvu nebo stěrku.

5.

V případě cementové stěrky musí být obsah vlhkosti v podkladu menší než 2,0% a v případě samonivelační hmoty menší než 0,5%. V případě montáže na podklad s podlahovým vytápěním musí uvedené hodnoty činit příslušně 1,5% a 0,3%.

6.

Podlahové panely je možné použít na podkladu s podlahovým vytápěním pod podmínkou, že bude dodržena maximální teplota povrchu podlahy na úrovni 27°C. Podlahové topení je nutné před montáží vypnout a po položení panelů počkat jeden den a poté postupně podlahové topení spouštět (5°C denně). Přípustná je montáž podlahy nad vodním nebo elektrickým podlahovým topením (zapuštěným do podloží), které garantuje výše uvedené teplotní rozsahy. Nedoporučuje se montáž bezprostředně na elektrické topné rohože.

7.

Ujistěte se, že bude podklad suchý, rovný a stabilní, bez mastnoty a chemických látek. Vyčnívající nerovnosti je nutné seškrábnout a odstranit. Před montáží je nutné podklad důkladně zamést a vysát vysavačem, čímž odstraníme všechny nečistoty. Je nutné opravit závažnější nerovnosti v podkladu i velké trhliny.

8.

Před montáží i v jejím průběhu kontrolujte všechny panely při optimálních světelných podmínkách. Je zakázáno používat závadné panely.

INSTALACE

POKLÁDKA PANELŮ NA LEPIDLO:

 **18–30 °C**  **40-65%**

1.

U stěn ponechte dilatační spáry 2,5 mm. Maximální plocha, kterou je možné pokrýt bez další dilatace, činí 200 m². U větších ploch je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm. Maximální délka plochy podlahy v jednom směru, kterou je možné pokrýt bez dodatečné dilatace, činí 20 m. U větších délek je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 5 mm.

2.

Pro doříznutí podlahových panelů je nutné používat ostrý nůž, naříznout svrchní vrstvu, následně opřít panel o hranu a silou jej zlomit.

3.

Vyznačte linii pro nanesení lepidla na část podkladu tak, aby bylo možné panely přilepit.

4.

Používejte lepidlo na panely z PVC nebo vinylu. Každé lepidlo na takové podlahy má přesně stanovenou dobu, po kterou je možné lepidlo ponechat bez montáže panelů. Ponechání povrchu podkladu s naneseným lepidlem po delší dobu, než je uvedeno v návodu výrobce lepidla, má za následek jeho vyschnutí a je nutné jej odstranit. V závislosti na absorpci podkladu nanášejte lepidlo špachtlí (stěrkou) A1 (tenčí vrstva lepidla) nebo A2 (silnější vrstva lepidla). Pamatujte na to, že příliš velké množství lepidla může proniknout do spojů mezi panely a může pak být viditelné na povrchu podlahy.

5.

Přilepte panely k podkladu tak, že panely pokládáte těsně jeden ke druhému, přičemž neponecháváte žádné mezery. Pokládka první řady panelů v ideální rovině bude mít zásadní vliv na dobrý optický výsledek podlahy v celé místnosti.

6 .

Nejpozději 30 minut po přilepení panelů použijte těžký válec pro správné a rovnoměrné přitlačení nalepených panelů k podkladu.

INSTALACE

DOKONČENÍ PODLAHY

Dilatace podél stěn zakryjte ozdobnou lištou. Upevněte ji na lepidlo nebo na speciální úchytky.

POZOR! Každá plocha namontovaná na montážní rohoži musí být u stěn zakončena lištami nebo profilem. Bude tím zabráněno pronikání nečistot a vlhkosti pod montážní rohož a omezí to pohyby podlahy položené na montážní rohoži.

POZOR! Nedoporučujeme používat k ukončování a finální úpravě podlahy namontované na montážní rohoži ploché profily představené na obrázku 1d. Plochý profil (obr. 1d) doporučujeme používat pouze v případě panelů přilepených přímo k podkladu.

Spoje mezi sousedními podlahovými krytinami můžeme upravit dekoračními lištami, přičemž ponecháme dilatační spáry doporučené výrobcem.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA (LEPIDLO)

1.

V případě montáže panelů k podkladu na lepidlo („GLUE“) je možné umístit těžké předměty na podlahu teprve po 24 hodinách od nalepení a opatrně chodit po podlaze můžeme po 4 hodinách od nalepení.

POZOR! Výše uvedené informace jsou pouze orientační a je nutné se vždy řídit pokyny výrobce lepidla — jsou uvedeny v návodu k použití lepidla.

2.

Podlahu je možné čistit vysavačem, ovšem je zakázáno používat parní čističe.

3.

Podlahu je možné čistit vlhkým nebo mokrým mopem.

4.

Posunování těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

5.

Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, dodatečně chraňte podlahu ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které chrání před poškrábáním, např. z plsti.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA (MONTÁŽNÍ ROHOŽ)

1.

V případě montáže panelů na montážní rohož je možné těžké předměty umístit na podlahu po 2 hodinách od montáže a opatrně chodit po podlaze můžeme ihned po ukončení montáže.

2.

Podlahu je možné čistit vysavačem, ovšem je zakázáno používat parní čističe.

3.

Podlahu je možné čistit vlhkým nebo mokřím mopem.

4.

Posunování těžkých předmětů po podlaze je zakázáno. Je nutné přemisťovat tyto předměty pouze formou jejich nadzvednutí.

5.

Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, dodatečně chraňte podlahu ochrannou rohoží. Nohy nábytku vybavte ochrannými podložkami, které chrání před poškrábáním, např. z plsti.