

## POKYNY PRO MONTÁŽ – ROZETOVÁ KLIKA

1. Začněte tím, že zasunete čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří. Nasadte kliky na čtyřhran a připojte rozety (bez vrchních ozdobných krytek). Na spodní část zámku dveří nasadte také rozety (bez vrchních ozdobných krytek) kolem cylindrické vložky nebo dozického klíče. Ujistěte se, že jsou rozety rovně v ose čtyřhranu a vložky/dozického klíče.
2. Označte otvory pro šrouby, které budou vyvrtány z obou stran dveří.
3. Sundejte kliky a rozety, a demontujte vložku i zámek dveří, aby při vrtání nezaslechly nečistoty do mechanismu zámku.
4. Nyní vyvrtějte otvory na vyhrazených místech skrz dveře pro šrouby. Při vývrtech na vruty označte pozice lehce vrtákem pro přiložení vrutů.
5. Znovu namontujte zámek s cylindrickou vložkou zpět do dveří.
6. Vložte čtyřhran do předem určeného otvoru v zámku dveří a nasadíte na něj kliky včetně rozet (bez ozdobných krytek) ze strany dveří. Spodní rozety (bez ozdobných krytek) nasadíte na cylindrickou vložku nebo dozický klíč. Použijte přiložený spojovací materiál k jejich připevnění.
7. Ujistěte se, že kliky jsou správně umístěny na straně dveří, aby byla zajištěna jejich funkčnost – levá a pravá.
8. Dále připevněte šrouby rozet. Pokud jsou v klíče zajišťovací šrouby, utáhněte je imbusovým klíčem tak, aby vždy směřovaly do vyfrézované drážky ve čtyřhranu, případně do nejslabší stěny čtyřhranu (viz obrázek B).
9. Na přišroubované rozety nasadte vrchní ozdobné krytky podle typu:
10. **a) S ozdobnými závity** – opatrně je našroubujte a dotáhněte. **b) S imbusovými zajišťovacími šrouby** – po nasazení pečlivě dotáhněte zajišťovací šroubek imbusovým šestihranným klíčem. **c) Plechové krytky** – natlačte je na rozety nebo je opatrně přitlačte gumovou paličkou.
11. Montáž kování je správná, pokud lze lehce pohybovat klikou a zamykat.

**Rozetové dveřní kování:** Toto dveřní kování je dimenzováno pro dveře s tloušťkou 38-50 mm. V případě větší tloušťky (nad 50mm) je třeba delší trn. Výhodou tohoto dveřního kování jsou skryté spojovací součásti. Rozetové dveřní kování vyrábíme ve variantě klika-klika v provedení: pro klíč, WC, pro vložku.

**Při údržbě klik používejte jemný hadřík a vyvarujte se agresivním čisticím prostředkům. Kování vždy utahujte ručně šroubovákem s odpovídající špičkou a ne s vrtačkou nebo aku šroubovákem, aby nedošlo k poškození.**

## POKYNY PRO MONTÁŽ – MONTÁŽNÍ ŠABLONA

1. COBRA - Profesionální montážní šablona šablona je výjimečným nástrojem, který umožňuje precizní a **kolmou montáž rozetových klik s výstupky**. Tato šablona je variabilní a umožňuje nastavit různé rozteče zadlabacích zámků, což usnadňuje práci při různých montážních situacích. Důležitou součástí šablony je i vrták o průměru 7 mm, což zjednodušuje vrtání otvorů pro montáž.
2. Spodní řada slouží pro předvrtání spodních rozet
3. Spodní rozety můžete přichytit za pomoci závitových šroubů skrz dveře, nebo za pomoci vrutů do dveří. V této řadě používáte vrták o průměru 4mm.

*V případě, že nechcete použít montážní šablonu, lze použít papírovou, kde vystříhnete otvor pro čtyřhran a dle vašich potřeb vyvrtáte rozteč pro otvory podle druhu zámku, který aktuálně používáte. Tento postup není přesný a společnost Cobra spol. s.r.o důrazně doporučuje využít služeb našich partnerů a přenechat montáž odborníkům. Hrozí zde poškození kování, dveří a špatné montáže.*

