

Travertin Bella Lumina – TR-74

Pokládka

- lepíme na suchý, vyzrálý a odizolovaný podklad
- používáme lepidlo WILD STONE LM/W – bílé
- impregnujeme penetračním nátěrem WILD STONE HP
- spárujeme spárovací hmotou Kiesl - Severperl Royal Schnell
- hydrofobizant Wprotect



Údržba

- nutná pravidelná prevence a údržba
- pravidelné zametání a mytí prostředky s neutrálním PH

