OKENNÍ FÓLIE VNITŘNÍ

Parotěsná fólie pro ošetření interiérové části připojovací spáry oken a dveří. Zajišťuje parotěsnou a vzduchotěsnou bariéru, zabraňuje prostupu vlhkosti vznikající v interiéru do připojovací spáry tvořené PU pěnou, zlepšuje zvukově a tepelně izolační vlastnosti připojovací spáry, omezuje možnost tvorby plísní kolem oken v interiéru.



Technická data:

Materiál	polypropylen, ALU fólie
Nosná vrstva	třívrstvá kompozitní membrána
Tloušťka EN 1849-2	0,15 [mm] (±10%)
Plošná hmotnost EN 1849-2	310 [g / m^2] ±10%
Ekvivalentní difúzní tloušťka -sd : EN 12572	550 m
Odolnost proti pronikání vody EN 1928,**metoda A**	třída W1
Reakce na oheň EN 13501-1, EN 11925-0	třída E
Pracovní teplota	od -5ºC do +35ºC
Teplotní odolnost	od -40ºC do +100ºC

Charakteristika:
- ochrana připojovací spáry oken a dveří zajišťující princip **„zevnitř těsněji než zvenku“** v souladu s požadavky ČSN 74 6077
- zajišťuje těsnost a kvalitu tepelné izolace připojovací spáry z dlouhodobého hlediska

Příklady použití:
- parotěsné překrytí konstrukčních stavebních spár kolem rámů oken a dveří (z interiérové strany)
- překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdivem atd.
- různé krycí aplikace rohových i mimoúrovňových spár
- různé aplikace při konstrukci střešních systémů z interiérové strany
- lze používat ve vnitřních i vnějších aplikacích tam, kde vyžadujeme parotěsné překrytí
- tvoří integrovanou součást okenního montážního systému **Soudal Window System - SWS**

Balení, rozměry, varianty:
Okenní folie je opatřena samolepicími pruhy dle typu:
A - oboustranně lepicí vrstva pro upevnění k rámu okna
B - butylový pruh pro připevnění k ostění
Barva: černá
Šíře: 70
Kombinace lepicích pruhů: AB
Návin: 25 m

Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby při teplotách +10°C až +25°C.

Pracovní postup:
Odměřte si Okenní fólii dle velikosti okna, připočtěte délku pro řešení rohů. Povrch okenního rámu a stavebního otvoru očistěte a zbavte prachu nebo nesoudržných částí. Pro zvýšení přilnavosti samolepicí vrstvy k savým povrchům (ostění) tyto předem napenetrujte, nebo použijte **SWS AEROSOL PRIMER**. Odstraňte krycí pásku z lepicí vrstvy (A) a nalepte fólii po obvodě vnitřní strany rámu tak, aby v rozích vždy vnikl potřebný přesah. Stejným způsobem aplikujte na rám vnější fólii. Okno usaďte, vyrovnejte a ukotvěte. Připojovací spáru vyplňte PU pěnou. Po vytvrzení pěny odstraňte krycí pásek z butylového lepicího pruhu a okenní fólii důkladně přitlačte na napenetrované ostění. Případné napojení v rozích nebo spoje fólií důkladně utěsněte **Soudal Lepidlem na parozábrany**. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat.

Dokončovací práce: Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenních fólií v místech napojování nebo případného porušení požijte stejný typ fólie, nebo speciální vzduchotěsné Lepidlo na parozábrany **SOUDAL VAPOURSEAL.**

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.