OKENNÍ FÓLIE VENKOVNÍ

Paropropustná fólie pro ošetření exteriérové části připojovací spáry oken a dveří. Zajišťuje vodotěsnou a vzduchotěsnou bariéru, umožňuje odvod případné vlhkosti ze spáry vyplněné PU pěnou, zlepšuje zvukově a tepelně izolační vlastnosti připojovací spáry, omezuje možnost tvorby plísní kolem oken v interiéru.



Technická data:

Materiál	polypropylen
Nosná vrstva	třívrstvá kompozitní membrána
Tloušťka (EN 1849-2)	min. 0,3 mm
Plošná hmotnost (EN 1849-2)	130 g/m^2 , AC 330g/m² ± 10%
Pevnost v tahu MD/CD (EN 12311-2,EN 13859-1,2)	360 (210), N/50 mm
Tažnost MD/CD (EN 12311-2, EN 13859-1; 2)	60 - 140%
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd (EN 12572, 1931)	0,07 m
Odolnost proti pronikání vody (EN 1928, EN 13111)	třída W1 (900 Pa)
Reakce na oheň (EN 13501, EN 11925-2)	třída E
UV odolnost	12 měsíců
Pracovní teplota	-5ºC až +40ºC
Teplotní odolnost	-40ºC až +100ºC

Charakteristika:
- ochrana připojovací spáry oken a dveří zajišťující princip **„zevnitř těsněji než zvenku“** v souladu s požadavky ČSN 74 6077
- zajišťuje těsnost a kvalitu tepelné izolace připojovací spáry z dlouhodobého hlediska

Příklady použití:
- paropropustná ochrana připojovací spáry kolem rámů oken a dveří z exteriérové strany
- různé krycí aplikace rohových i mimoúrovňových spár
- ochrana konstrukčních spár střešních systém
- exteriérové aplikace s nároky na paropropustnost spoje
- tvoří integrovanou součást okenního montážního systému **Soudal Window System**

Balení, rozměry, varianty:
Okenní folie je opatřena samolepicími pruhy dle typu:
A - oboustranně lepicí vrstva pro upevnění k rámu okna
B - butylový pruh pro připevnění k ostění
Barva: černá
Šíře: 70
Kombinace lepicích pruhů: AB
Návin: 25 m

Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby při teplotách +10°C až +25°C.

Pracovní postup:
Odměřte si Okenní fólii dle velikosti okna, připočtěte délku pro řešení rohů. Povrch okenního rámu a stavebního otvoru očistěte a zbavte prachu nebo nesoudržných částí. Pro zvýšení přilnavosti samolepicí vrstvy k savým povrchům (ostění) tyto předem napenetrujte, nebo použijte **SWS AEROSOL PRIMER**. Odstraňte krycí pásku z lepicí vrstvy (A) a nalepte fólii po obvodě vnější strany rámu tak, aby v rozích vždy vnikl potřebný přesah. Stejným způsobem aplikujte na rám vnitřní fólii. Okno usaďte, vyrovnejte a ukotvěte. Připojovací spáru vyplňte PU pěnou. Po vytvrzení pěny odstraňte krycí pásek z butylového lepicího pruhu a okenní fólii důkladně přitlačte na napenetrované ostění. Případné napojení v rozích nebo spoje fólií důkladně utěsněte **Soudal Lepidlem na parozábrany**. Vnější povrch Okenní fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat.

Dokončovací práce: Zajistěte dokonalou těsnost připojovací spáry. Pro celkové dokonalé utěsnění okenních fólií v místech napojování nebo případného porušení požijte stejný typ fólie, nebo speciální vzduchotěsné Lepidlo na parozábrany **SOUDAL VAPOURSEAL.**

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.