

SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA

matná / sněhobílá / bez obsahu konzervačních látek



špičková barva s vysokou zatížitelností

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- nejvyšší bělost (96 % dle L**)
- sněhobílá
- hluboce matná
- otěruvzdorná za vlhka (tř. 2)
- bez obsahu konzervačních látek
- neodstříkuje
- *při správném použití téměř žádné odstříky barvy

ÚČEL POUŽITÍ

Matná, vodou ředitelná disperzní barva nejvyšší kvality na nátěry stěn a stropů v interiéru. Vhodné pro všechny běžné vnitřní omítky, beton, zdivo, sádkartonové desky, tapety, tapety raufaser, sklovláknité tapety a pro pevně přilnavé a stabilní disperzní nátěry. Ideální renovační barva. Použitá technologie umožnila úplné vynechání konzervačních látek, barva také neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla a je téměř bez emisí (VOC).

VLASTNOSTI

- vysoká výtěžnost
- odolná
- prodyšná
- bez zápachu
- perfektně se zpracovává

ARTIKL

barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
sněhobílá, matná, bez obsahu konzervačních látek, neodstříkuje	35KG, 1.4KG, 4KG, 8KG, 16KG, 24KG

IDENTIFIKAČNÍ (DLE KLASIFIKACE EN 13300)

Kryvosť: třída 1 při vydatnosti přibl. 7 m²/L

Odolnost proti otěru za mokra: třída 2

Stupeň lesku G: matná

Maximální velikost zrna S: < 100 µm jemná zrnitost

Obecná poznámka: Informace se týkají bílé barvy. Odchylky od technických charakteristik jsou možné díky tónování.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Syntetická disperze

Příprava podkladu

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Klihové barvy, zbytky lepidla nebo křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny zrát. Povrchy důkladně očistěte a zbavte od prachu. Při broušení používejte respirátor! Upozornění: Okenní tabule, pálené cihly, kachličky, přírodní kámen, mramor a květiny důsledně chraňte před potřísněním barvou! Stříkance okamžitě umyjte do vodou!

TIPY A TRIKY K VYZKOUŠENÍ PODKLADU

Test na křídování - otírací test: Otřete povrch dlaní. Znatelný otěr a pouštění barvy na dlani naznačují křídování.

Zátěžová zkouška pevnosti podkladu - pomocí lepicí pásky: Přitiskněte proužek maskovací pásky na povrch a najednou ji strhněte. Zbytky na lepicí pásce označují nenosný povrch.

Zkouška nasákavosti podkladu - test smáčením: Navlhčete povrch. To lze provést vlhkou houbou nebo rozprašovací lahví. Voda, která odtéká nebo odkapává, naznačuje normální až slabě savý povrch. Silně savé povrchy rychle absorbují vodu a ztmavnou.

Testování slitých vrstev - mokrý a vizuální test: Slité vrstvy lze nalézt na betonových a sádrových površích. Slité vrstvy lze rozeznat podle povrchového lesku a mají nižší nasákavost pokud jsou navlhčeny vodou.

Je nutné dodržovat technické pokyny k produktům uvedených v tomto listu.

Vzhledem k velkému počtu možných povrchů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné provést testovací nátěr.

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Sádrové omítky, sádrové stěrky (omítací maltová skupina P IV podle DIN 18550)	Sádrové omítky obrousit brousící mřížkou, oprášit. Obrousit špachtlí, oprášit.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1-2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Nátěry, tapetování a lepicí práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Vápeno a cementová omítka (omítací maltová skupina P II a III podle DIN 18550)	Nechte nové omítky dostatečně vyschnout (asi 2–4 týdny).	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Nátěry na minerální vnější omítku. Nátěry, tapetování a lepicí práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Beton	Po odstranění šalovacího bednění odstraňte nečistoty, mastnotu a vosky. Nedokonalosti nebo póry vyspravte stejným typem materiálu.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Ochrana a opravy vnějších betonových povrchů ve stavebnictví. Interiérové nátěry, tapetování a lepení betonových povrchů. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	U nenosných a savých podkladů, je třeba nanést základní nátěr.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402			
Porobeton	Očistěte a zbavte prachu pomocí vysavače.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Nátěry, tapetování a lepení na pórobeton. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Vápenec určený ke zdění	Průmyslově hydrofobně ošetřeny kameny KS nejsou vhodné k další po vrchové úpravě.	-	-	-	Impregnace a nátěry na obnažené vápenopískové zdivo. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
KS kameny v interiéru	Očistěte a zbavte prachu pomocí vysavače.	1–2 x SILIKÁTOVÁ PENETRACE HORNACH		1–2 x SILIKÁTOVÁ BARVA VNITŘNÍ HORNACH	
Sádrokartonové desky	Břebruste špachtlí, odstraňte prach vysavačem.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Povrchová úprava sádrokartonu. Nátěry, tapetování a lepicí práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Pevné tapety, tapety raufaser, vinylové tapety jako i sklovláknité tapety	Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy. Natírejte bez předúpravy.	-	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Vliesové tapety	Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy. V případě potřeby použijte adhezni základní nátěr.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Staré nátěry	Matné, lehce savé podklady můžete natírat přímo. Velmi savé, staré nátěry předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	Nenosné nátěry, syntetických nebo disperzních nátěrů, které nejsou stabilní, musí být odstraněny. Lesklé, nosné stabilní nátěry by měly být zdrsňeny a ošetřeny tvz.adhézním můstkem. Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402			
Omítky ze syntetických pryskyřic	Očistěte a oprašte. Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy. Savé podklady musí být ošetřeny hloubkovou penetrací.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Lepicí nátěry, zbytky lepidel	Jsou zcela omyvatelné.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Nikotin, voda, saze, mastné skvrny	Musí být očištěny vhodným čisticím prostředkem. Zaschlé povrchy by měly být ošetřeny izolačním základem.	1–2 x IZOLAČNÍ ZÁKLADOVÁ BARVA HORNACH	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Trvale elastické tmely a těsnicí profily	Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy.	-	-	1–2 x SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNACH	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

Zpracování

TIPY PRO PĚKNÝ NÁTĚR

Ujistěte se, že je podklad pečlivě připraven.

Oblepte vše, co chcete ochránit před postříkáním barvou.

Během přestávek v práci mějte malířské nářadí v barvě nebo pevně zabalené do fólie, aby barva nezaschla.

ŘEDIDLO

Voda

TÓNOVÁNÍ

Lze tónovat až 5 % tónovacími barvami HORNBACH.

NÁŘADÍ

- štětec
- váleček
- stříkací pistole

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Kritické, silně savé povrchy natřete AKRYLÁTOVOU HLOUBKOVOU PENETRACÍ HORNBACH. Před použitím dobře promíchejte. Podkladový nátěr můžete zředit maximálně do 10 % vodou. Krycí nátěr nanášejte neředěný. Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Při aplikaci z více nádob, dbejte vždy na stejné výrobní číslo materiálu, abyste zabránili rozdílným barevným odstínům nebo napojení.

SCHNUTÍ

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65 % přetíratelná po 4–6 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit.

TECHNICKÉ RÁMCOVÉ PODMÍNKY

- Neodstříkujte: *Při správném použití téměř žádné odstříky barvy: SNĚHOBÍLÁ PROFESIONÁLNÍ BARVA HORNBACH, lze nanášet běžnými malířskými válečky. Pro optimální zpracování, minimální odkapávání, odstříkávání barvy a nejlepší výsledky nátěru doporučujeme použít malířský váleček HORNBACH, teleskopickou tyč a stírací mřížku.
- **Definované podle mezinárodní normy měření barevnosti CIE L*a*b. Kde L je parametr měrné světlosti.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí po použití ihned umyjte vodou a mýdlem.

SPOTŘEBA

1 kg stačí na 4–5,5 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu. Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy.

POROVNÁNÍ VYDATNOSTI DLE PODKLADU (ORIENTAČNÍ HODNOTY PRO 1 KG PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁTĚRU)

podklad	stav podkladu	spotřeba
Hladké omítky	neošetřená plocha	5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5,5 m ²
Sádrokarton	neošetřená plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	5 m ²
Pestrukta	neošetřená plocha	4 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	4,5 m ²
Sklená tkanina	neošetřená plocha	4 m ²

podklad	stav podkladu	spotřeba
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	4,5 m ²
Hrubé omítky	neošetřená plocha	3,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	4 m ²

Informace o produktu

OBSAŽENÉ LÁTKY DLE VDL

Akrylátové kopolymerové pojivo, vodní sklo draselné, titanová běloba, uhličitany vápenaté, silikát, mastek, voda, aditiva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VOC/ SMĚRNICE 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

SERVISNÍ ČÍSLO PRO ALERGIKY

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

OBECNÉ INFORMACE

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303+P352 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

DODATEČNÉ INFORMACE

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.

Výrobek na namíchání správného barevného odstínu již není bez konzervačních prostředků a nesplňuje požadavky označení Blauer Engel (SRN).

SKLADOVÁNÍ

Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

LIKVIDACE

K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací tohoto technického listu ztrácí všechny jeho předchozí vydání platnost.