

Vesta výstražná

návod k použití

Úvod

Výstražná vesta je určena ke zvýšení viditelnosti uživatele za denních i nočních podmínek. Správné použití je klíčové pro dosažení maximální ochrany.

Určení a použití

Volnočasové aktivity

Není určeno pro ochranu před jinými riziky, jako jsou chemické látky, plameny nebo vysoké teploty.

Pokyny k použití

- Před použitím si ověřte, že vesta není poškozená.
- Vestu oblékejte přes svrchní oděv, aby odrazové plochy byly viditelné ze všech stran.
- Zapněte všechny zapínací mechanismy (zip, suchý zip, přezky).
- Používejte výstražnou vestu pouze v předepsaném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte, zda odrazivé a fluorescenční části nejsou špinavé nebo opotřebované.

Upozornění

- V případě znečištění může být viditelnost vesty snížena.
- Při poškození (prasknutí, roztržení, opotřebení reflexních prvků) produkt vyměňte.
- Tento produkt nemá chránit před mechanickými riziky nebo extrémními klimatickými podmínkami.

Údržba a čištění

- Perte ručně (max. 40 °C).
- Používejte jemné prací prostředky bez bělidel a aviváže.
- Neždímejte silou, nesušte v sušičce.
- Nežehlit přes reflexní pásy.
- Po každém prání zkontrolujte stav reflexních prvků.

Skladování

- Skladujte na suchém, čistém místě mimo dosah přímého slunečního záření a chemikálií.
- Nevystavujte nadměrné vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Uchovávejte v původním obalu, pokud možno zavěšené, aby nedošlo k deformaci.

Životnost výrobku

Životnost vesty závisí na četnosti používání, způsobu údržby a prostředí.

Doporučená doba použití je cca 25 pracích cyklů, maximálně 3 roky od data prvního použití (pokud není viditelné poškození).

Poznámka

V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte výrobce nebo dodavatele. Návod si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Vesta výstražná

návod na použití

Úvod

Výstražná vesta je určená na zvýšenie viditeľnosti užívateľa za denných i nočných podmienok. Správne použitie je kľúčové pre dosiahnutie maximálnej ochrany.

Určenie a použitie

Voľnočasové aktivity

Nie je určené na ochranu pred inými rizikami, ako sú chemické látky, plamene alebo vysoké teploty.

Pokyny na použitie

- Pred použitím si overte, že vesta nie je poškodená.
- Vestu obliekajte cez vrchný odev, aby odrazové plochy boli viditeľné zo všetkých strán.
- Zapnite všetky zapínacie mechanizmy (zips, suchý zips, pracky).
- Používajte výstražnú vestu iba v predpísanom prostredí.
- Pravidelne kontrolujte, či odrazivé a fluorescenčné časti nie sú špinavé alebo opotrebované.

Upozornenie

- V prípade znečistenia môže byť viditeľnosť vesty znížená.
- Pri poškodení (prasknutí, roztrhnutí, opotrebovaní reflexných prvkov) produkt vymeňte.
- Tento produkt nemá chrániť pred mechanickými rizikami alebo extrémnymi klimatickými podmienkami.

Údržba a čistenie

- Perte ručne (max. 40 °C).
- Používajte jemné pracie prostriedky bez bielidiel a aviváže.
- Nežmýkajte silou, nesusťe v sušičke.
- Nežehliť cez reflexné pásky.
- Po každom praní skontrolujte stav reflexných prvkov.

Skladovanie

- Skladujte na suchom, čistom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a chemikálií.
- Nevystavujte nadmernej vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Uchovávajte v pôvodnom obale, pokiaľ možno zavesené, aby nedošlo k deformácii.

Životnosť výrobu

Životnosť vesty závisí od frekvencie používania, spôsobu údržby a prostredia.

Odporúčaná doba použitia je cca 25 pracovných cyklov, maximálne 3 roky od dátumu prvého použitia (pokiaľ nie je viditeľné poškodenie).

Poznámka

V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa. Návod si starostlivo uschovajte pre budúce použitie.