

Tento návod musí být (případně) obchodníkem přeložen do jazyka země, kde se vybavení používá.

Striktně dodržujte pokyny k používání, ověřování, údržbě a skladování, a zachovávejte tak vlastní bezpečnost.

Společnost KRATOS SAFETY nelze činit zodpovědnou za žádnou přímou či nepřímou nehodu způsobenou jiným používáním, než s jakým počítá tento návod, nepoužívejte proto toto zařízení mimo jeho limity!

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Konektor je prostředek osobní ochrany, musí být určen jedinému uživateli (a tedy používán pouze jednou osobou současně).

Tabulka níže uvádí materiály konektorů řady KRATOS SAFETY a jejich otvory:

REF	MATERIÁL:	OTVOR (mm)
FA 50 101 17	Ocel	17
FA 50 102 17	Ocel	17
FA 50 301 23	Ocel	23
FA 50 202 17	Ocel	17
FA 50 203 11	Ocel	11,5
FA 50 207 55	Ocel	55
FA 50 213 80	Ocel	80
FA 50 215 50	Ocel	50
FA 50 216 55	Ocel	55
FA 50 400 16	Ocel	16
FA 50 401 10	Ocel	10
FA 50 106 22	Nerezová ocel	22,5
FA 50 209 14	Nerezová ocel	140
FA 50 210 11	Nerezová ocel	110
FA 50 211 75	Nerezová ocel	75
FA 50 103 22	Hliníková slitina	22,5
FA 50 105 22	Hliníková slitina	22,5
FA 50 201 22	Hliníková slitina	22
FA 50 217 22	Hliníková slitina	22
FA 50 302 22	Hliníková slitina	22
FA 50 304 22	Hliníková slitina	22
FA 50 104 24	Hliníková slitina	24
FA 50 212 21	Hliníková slitina	21
FA 50 206 22	Hliníková slitina	22,5
FA 50 208 60	Hliníková slitina	60
FA 50 218 60	Hliníková slitina	60
FA 50 303 22	Hliníková slitina	22,5
FA 50 214 60	Hliníková slitina	60

Konektor je používán ke spojení 2 nebo více součástí protipádového systému. Obecně platí, že všechny součásti mají fixační prvky, které mohou usnadnit spojení s jinou součástí.

Konektor může také být použit jako kotvící koncovka lana, lanového tlumiče energie...

Konektor bez automatického uzavírání nebo manuálního uzamykání lze použít pouze, pokud se uživatel nemusí připojovat/odpojovat často.

Zápádka konektoru nikdy nesmí být zatížena.

Mailonky (typu Q) smí být používány pouze, pokud jsou spoje vzácné. Bezpečnost mailonek je zajištěna pouze při úplném zašroubování. Vždy se v tomto směru ujistěte tím, že je ZCELA utáhnete.

Délka konektoru musí být brána v potaz, pakliže je použit v protipádovém zařízení.

Vyhnete se situacím, jež mohou snížit odpor konektorů, například spojení se širokými popruhy.

Konektor je určen k minimalizování rizika a nebezpečí pádů z výšky. Nicméně nezapomínejte, že žádná součást protipádového systému nemůže zajistit naprostou ochranu a při vykonávání rizikových činností vždy musí být přijímána zvláštní péče.

Čitelnost označení výrobku je třeba pravidelně kontrolovat.

Vybavení musí být spojeno s kotevním bodem (minimální nosnost: 10 kN). Ověřte, že výkon bude proveden způsobem, který omezí kyvadlový pohyb, riziko a výšku pádu. Z bezpečnostních důvodů se před každým použitím ujistěte, že pro případ pádu nebrání správnému odvíjení protipádového systému žádná překážka (uživatel má pod nohama volný prostor). Volná výška pod nohama uživatele musí být minimální: viz protipádová opatření.

Před a po použití vám doporučujeme přijmout nezbytná opatření za účelem případné bezpečné záchrany.

Toto vybavení mohou používat pouze školené, kompetentní a zdravé osoby, jiné pak pod dohledem takové osoby. **Pozor!** Některé zdravotní podmínky mohou ovlivnit bezpečnost uživatele. V případě pochybností kontaktujte svého lékaře.

Před každým použitím konektoru zkontrolujte jeho stav: ujistěte se, že funguje správně, nevykazuje žádnou deformaci, korozi, žádné poškození. V případě deformace nebo pochybností nesmí být konektor znovu používán.

Je zakázáno přidávat, odebrat nebo vyměňovat jakoukoli součást konektoru.

PROVOZNÍ KOMPATIBILITY:

Konektor musí být začleněn do systému zachycování pádů dle výkazu (EN363). Protipádový postroj (EN361) je jediným povoleným vybavením na uchopení těla. Vytvořit si vlastní protipádový systém, v němž se mohou bezpečnostní funkce vzájemně rušit, může být nebezpečné. Proto používejte každou součást systému, jak je doporučeno.

KONTROLA:

. Orientační životnost výrobku je 10 let (při každoroční kontrole kompetentní osobou schválenou KRATOS SAFETY), ale může být prodloužena nebo zkrácena podle toho, jak je používán a/nebo výsledků každoročních kontrol.

. Konektor musí být pravidelně kontrolován v případě pochybností či pádu, a to nejméně každých dvanáct měsíců výrobcem nebo kompetentní osobou, jím pověřenou, aby měl uživatel jistotu ohledně jeho stavu a tedy i vlastní bezpečnosti.

Výkaz musí být doplněn po každém roční kontrole výrobku.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ: (Pokyny je třeba striktně dodržovat)

Během převozu nechte konektor v obalu a uložte ho mimo dosah jakékoli ostré části. Očistěte ho bavlňným hadříkem nebo měkkým kartáčem. Nepoužívejte brusné prvky. Kovové části lze otřít hadříkem nasáklým vazelinou. Běhlida a detergenty jsou přísně zakázány. Konektor musí být uskladněn ve svém obalu v mírné, suché a větrané místnosti mimo dosah slunečních paprsků, tepla a chemických přípravků.