


Doppel-Frühbeet
8045139



Verpackungsinhalt:

Teil-Nr.	Menge	Teile und Hardware	Beschreibung
A	4pcs		Dreieckiges Plastikelement
B	4pcs		Hering
C	2pcs		Plastikleiste
D	4pcs		Plastikträger
E	4pcs		L-Plastikelement
F	2pcs		Quadratisches Plastikelement
G	2pcs		Plastikleiste
H	4pcs		Quadratische Platte
I	1pc		Stange
J	2pcs		Rechteckiges Platte
K	2pcs		Schraube
L	2pcs		Seitenplatte

Sicherheitsinformationen:

Bitte lesen und machen Sie sich mit der gesamten Gebrauchsanweisung vertraut, bevor Sie versuchen, das Produkt aufzustellen, zu benutzen und zu installieren.

Vorbereitung:

Bevor Sie mit dem Aufbau des Produktes beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packliste, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, bauen Sie das Produkt nicht auf.


Geschätzte Aufbaudauer: 20 Minuten

Werkzeuge: Es wird für die Montage ein Schraubendreher benötigt (nicht inbegriffen)

Montageanleitungen:


1

Montage der Platten.
(siehe nachfolgende Abbildung)





3

Montage der L-Plastikelement.
(siehe nachfolgende Abbildung)




2



Montage der dreieckigen Plastikelemente und Plastikleisten.(siehe nachfolgende Abbildung)







4

Montage der Stange und der Platten. ((Bitte unterscheiden Sie für die Platten zwischen linker und rechter Platte sowie Innen- und Außenseite der Platte. Wir haben „L“ und „R“ sowie „Inner“ (innen) und „Outer“ (außen) Markierungen auf die Platten geklebt.))






4 Fixieren und montieren Sie die Plastikelemente mit den Heringen. (siehe nachfolgende Abbildung)



F Instructions d'assemblage

Platebande double
8045139



Contenu de l'emballage :

N°	Qté	Pièce	Description
A	4pcs		Triangle en plastique
B	4pcs		Tige
C	2pcs		Bande en plastique
D	4pcs		Support en plastique
E	4pcs		Coin L en plastique
F	2pcs		Pièce en plastique carrée
G	2pcs		Bande en plastique
H	4pcs		Planche carrée
I	1pc		Barre
J	2pcs		Planche rectangulaire
K	2pcs		Vis
L	2pcs		Planche latérale

Consignes de sécurité :

Lisez et comprenez l'intégralité de la notice d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser et d'installer le produit.

Préparation :


Avant de commencer l'assemblage du produit, vérifiez qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage, si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.

Durée d'assemblage estimée : 20 minutes


Outils : Un tournevis est nécessaire pour l'assemblage (non fourni).

Instructions d'assemblage:



- 1** Assembler les planches.
(Voir le schéma ci-dessous)




- 3** Assembler les coins L en plastique.
(Voir le schéma ci-dessous)





- 2** Assembler les triangles en plastique et les bandes en plastique. (Voir le schéma ci-dessous)







- 4** Assembler la barre et les planches. (Pour distinguer les planches gauche et droite et les côtés intérieurs et extérieurs des planches, elles comportent des signes « L » (gauche), « R » (droite), « Inner » (intérieur) et « Outer » (extérieur).)






4 Utilisez les tiges pour fixer et assembler les pièces en plastique. (Voir le schéma ci-dessous)




❶ Istruzioni di montaggio

Serra modulare doppia
8045139



Contenuto della confezione:

Parte n.:	QTA	Parti & componenti	Descrizione
A	4pcs		Triangolo in plastica
B	4pcs		Palo
C	2pcs		Striscia in plastica
D	4pcs		Supporto in plastica
E	4pcs		Parte in plastica a L
F	2pcs		Parte in plastica quadrata
G	2pcs		Striscia in plastica
H	4pcs		Tavola quadrata
I	1pc		Palo
J	2pcs		Tavola rettangolare
K	2pcs		Vite
L	2pcs		Tavola laterale

Informazioni di sicurezza:

leggere e comprendere attentamente il manuale prima di montare, installare e usare il prodotto.

Preparazione:


prima di montare il prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Confrontare il contenuto della confezione con l'elenco delle parti, in caso di parti mancanti o danneggiate non procedere al montaggio del prodotto.

Tempo di montaggio: circa 20 minuti


Utensili: per il montaggio è necessario un cacciavite (non incluso).

Istruzioni di montaggio:



1 Montaggio delle tavole. (vedere l'immagine di seguito)




3 Montaggio delle parti in plastica a L (vedere l'immagine di seguito)





2 Montaggio delle parti triangolari in plastica e le strisce in plastica. (vedere l'immagine di seguito)







4 Montaggio del palo e delle tavole. (Per le tavole, distinguere la tavola sinistra da quella destra e il lato interno da quello esterno, noi incolliamo le diciture "L" e "R" e "Interno" ed "Esterno" sulle tavole.)






4

Usare i paletti per fissare e montare le parti in plastica. (vedere l'immagine di seguito)



Dubbel kweekkasje 8045139



Inhoud van de verpakking:

Ond. nr.	AANTAL	Onderdelen & gereedschap	Beschrijving
A	4pcs		Kunststof driehoek
B	4pcs		Haring
C	2pcs		Kunststof strip
D	4pcs		Kunststof steun
E	4pcs		L-vormig kunststof onderdeel
F	2pcs		Kunststof vierkant
G	2pcs		Kunststof strip
H	4pcs		Vierkant bord
I	1pc		Paal
J	2pcs		Rechthoekig bord
K	2pcs		Schroef
L	2pcs		Zijbord

Veiligheidsinformatie:

Lees en begrijp de volledige handleiding voordat u het product in elkaar zet en gebruikt.

Vorbereitung:

Voordat u het product in elkaar zet, controleert u of alle onderdelen geleverd zijn. Vergelijk de onderdelen met wat is vermeld in bovenstaande sectie Inhoud van de verpakking. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, zet het product dan niet in elkaar.


Geschatte montagetijd: 20 minuten

Benodigd gereedschap: schroevendraaier (niet meegeleverd)

Montage-instructies:


1

De borden in elkaar zetten.
(Zie onderstaande afbeelding)



3


De L-vormige kunststof onderdelen bevestigen
(Zie onderstaande afbeelding)




2

De kunststof driehoeken en kunststof strippen bevestigen. (Zie onderstaande afbeelding)

a




b





4





De paal en de borden in elkaar zetten. (Voor de borden maakt u een onderscheid tussen het linker en rechter bord, en de binnen- en buitenkant van het bord. Een 'L'- en 'R'-teken en 'Binnen'- en 'Buiten'-teken zijn op de borden aangebracht.)

a






4 De haringen gebruiken om de kunststof onderdelen vast te zetten. (Zie onderstaande afbeelding)



S Monteringsanvisningar

Dubbel grobänk
8045139



Förpackingens innehåll:

Delnr.	ANTAL	Delar och maskinvara	Beskrivning
A	4pcs		Triangel i plast
B	4pcs		Stav
C	2pcs		Plastremsa
D	4pcs		Supportdel i plast
E	4pcs		L-del i plast
F	2pcs		Fyrkantig plastdel
G	2pcs		Plastremsa
H	4pcs		Fyrkantig skiva
I	1pc		Stång
J	2pcs		Rektangulär skiva
K	2pcs		Skruv
L	2pcs		Sidoskiva

Säkerhetsinformation:

Läs igenom och förstå hela bruksanvisningen före produkten monteras, används och installeras.

Förberedelse:


Se till att alla delar finns innan produkten monteras. Jämför delarna med förpackningens innehållslista och försök inte att montera produkten om någon del saknas.

Uppskattad monteringstid: 20 minuter


Verktyg: Skruvmejsel krävs för montering (medföljer ej)

Monteringsanvisningar:



1 Montera skivorna. (Se nedanstående bild)




3 Montera plastdelarna "L" (vänster). (Se nedanstående bild.)





2 Montera triangelarna och remsan i plast. (Se nedanstående bild.)







4 Montera stängen och skivorna. (För skivorna, urskilj vänster och höger skiva och inre och yttre sida för brädorna via markeringarna "L" (vänster) och "R" (höger), samt "Inner" (inre) och "Outer" (yttre).)






4

Använda stavarna för att fixera och montera plastdelarna. (Se nedanstående bild.)



Pařeniště
8045139



Obsah balení:

Díl č.	MNOŽ.	Díly a nástroje	Popis
A	4pcs		Trojúhelníkový plastový díl
B	4pcs		Tyčka
C	2pcs		Lištový plastový díl
D	4pcs		Trojúhelníkový plastový díl
E	4pcs		L plastový díl
F	2pcs		Čtvercový plastový díl
G	2pcs		Lištový plastový díl
H	4pcs		Čtvercové deska
I	1pc		Tyč
J	2pcs		Obdélníková deska
K	2pcs		Šroub
L	2pcs		Boční deska

Bezpečnostní pokyny:

Před montáží, obsluhou a instalací výrobku si pečlivě přečtete celý návod.

Příprava:

Před zahájením montáže výrobku se ujistěte, že žádná část nechybí. Porovnejte díly se seznamem balení. Pokud některá část chybí, nebo je poškozená, nepokoušejte se výrobek sestavit.


Předpokládaná doba montáže: 20 minut

Nástroje: Potřebný šroubovák pro montáž (není součástí balení)

Montážní návod:


1

Montáž desek. (viz následující obrázek)



3


Montáž „L“ plastových dílů.
(viz následující obrázek)




2

Montáž trojúhelníkových plastových dílů a lištových plastových dílů. (viz následující obrázek)

a




b





4

Montáž tyče a desek. (U desek rozlišujte levou a pravou desku a vnitřní a vnější stranu desky, desky jsme označili značkami „L“ (L) a „R“ (P) a „Inner“ (vnitřní) a „Outer“ (vnější).)





a





4


Použití tyček pro opravu a montáž plastových dílů. (viz následující obrázky)



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

Montážny návod

Parenisko
8045139



Obsah balenia:

Diel. č.	MNOŽ.	Súčasti a nástroje	Popis
A	4pcs		Trojuholníkový plastový diel
B	4pcs		Kolík
C	2pcs		Lištový plastový diel
D	4pcs		Podporný plastový diel
E	4pcs		L plastový diel
F	2pcs		Štvorcový plastový diel
G	2pcs		Lištový plastový diel
H	4pcs		Štvorcová doska
I	1pc		Tyč
J	2pcs		Obdĺžniková doska
K	2pcs		Skrutka
L	2pcs		Bočná doska

Bezpečnostné pokyny:

Pred montážou, obsluhou a inštaláciou výrobku si pozorne prečítajte celý návod.

Príprava:


Pred začatím montáže výrobku sa uistite, že nechýba žiadny diel. Porovnajte diely so zoznamom balenia obsahu. Ak niektorá časť chýba, alebo je poškodená, nepokúšajte sa výrobok zmontovať.

Predpokladaná doba montáže: 20 minút


Nástroje: Potrebný skrutkovač pre montáž (nie je súčasťou dodávky)

Montážny návod:



1 Montáž dosiek. (pozrite si nasledujúci obrázok)




3 Montáž „L“ plastových dielov. (pozrite si nasledujúci obrázok)





2 Montáž trojuholníkových plastových dielov a lištových plastových dielov. (pozrite si nasledujúci obrázok)







4 Montáž tyče a dosiek. (Pri doskách rozlišujte ľavú a pravú dosku a vnútornú a vonkajšiu stranu dosky, nalepili sme na dosky značky „L“ (L) a „R“ (P) a značky „Inner“ (vnútorný) a „Outer“ (vonkajší).






4


Použitie kolíkov na opravu a montáž plastových častí. (pozrite si nasledujúci obrázok)



Seră dublă
8045139



Pachetul conține:

Piesa nr.	CANT.	Piese și elemente de fixare	Descriere
A	4pcs		Piesă triunghiulară din plastic
B	4pcs		Tijă
C	2pcs		Piesă de îmbinare din plastic
D	4pcs		Piesă de susținere din plastic
E	4pcs		Piesă din plastic în formă de L
F	2pcs		Piesă pătrată din plastic
G	2pcs		Piesă de îmbinare din plastic
H	4pcs		Panou pătrat
I	1pc		Stâlp
J	2pcs		Panou dreptunghiular
K	2pcs		Șurub
L	2pcs		Panou lateral

Informații privind securitatea:

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți întregul manual înainte de a încerca să efectuați asamblarea, funcționarea și instalarea produsului.

Pregătire:

Înainte de a începe asamblarea produsului, asigurați-vă că toate piesele sunt prezente. Comparați piesele cu lista conținutului pachetului; dacă lipsește vreo piesă sau este deteriorată, nu încercați să asamblați produsul.


Durata estimată de asamblare: 20 minute.

Scule: Aveți nevoie de o șurubelniță pentru asamblare (neinclusă).

Instrucțiuni de asamblare:


1

Asamblarea panourilor.
(vedeți imaginea de mai jos)



3


Asamblarea pieselor din plastic în formă de "L".
(vedeți imaginea de mai jos)




2

Asamblarea pieselor triunghiulare din plastic și a pieselor de îmbinare din plastic. (vedeți imaginea de mai jos)

a




b





4

Asamblarea stâlpilor și a panourilor. (Pentru panouri, vă rugăm să faceți distincție între panoul stâng și panoul drept, și partea interioară și partea exterioară a panoului; sunt lipite semnele "L" și "R" și semnele "Inner" (Interior) și "Outer" (Exterior) pe panouri.)





a





4

Utilizați tijele pentru a fixa și asambla piesele din plastic. (vedeți imaginea de mai jos)



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com