

08-10, dne 31.10.2022

CZ – Návod k použití sejfů RS.17, 18, 20, 25, 25.FK, 30, 50.K

Veškerá schémata v tomto manuálu byla připravena dle EEN.

Počet vnitřních polic a montážní balení se liší dle jednotlivých typů sejfů.

Obsah balení u jednotlivých typů:

RS.17.K, RS.18.K, RS.20.K

1x ocelový sejf, 2x klíč, 1x vnitřní plst', 2x ocelové hmoždinky a šrouby

RS.25.K, RS.25.FK, RS.30.K

1x ocelový sejf, 2x klíč, 1x vnitřní police, 1x vnitřní plst', 4x ocelové hmoždinky a šrouby

RS.50.K

1x ocelový sejf, 2x klíč, 2x vnitřní police, 1x vnitřní plst', 4x ocelové hmoždinky a šrouby

Montážní metoda (beton, cihla)

Umístěte sejf na místo, kde s ním není snadné pohybovat.

Otevřete sejf a jako vrtací šablonu použijte otvory pro ukotvení šroubů.

Vyvrtejte otvory pro rozpínací šrouby na správném místě, vrtákem o $\varnothing$ 9 mm.

Použijte rozpínací šrouby (obr. D) pro upevnění sejfů na zeď.

Otvory pro ukotvení sejfů u jednotlivých typů:

RS.17.K, RS.18.K, RS.20.K

2x otvor do podlahy, 2x otvor do zdi

RS.25.K, RS.25.FK, RS.30.K, RS.50.K

4x otvor do podlahy, 4x otvor do zdi

UPOZORNĚNÍ: Na jinou zeď než cihlovou nebo betonovou, použijte šrouby a hmoždinky vhodné do Vámi vybrané zdi nebo podlahy.

obrázek

“D”

