



(CZ) Štafle teleskopické

ST-190


NÁVOD K POUŽITÍ



Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.
Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití

Varování! Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, přečtěte si před použitím všechny tyto pokyny a dodržujte všechny výstražné štítky na výrobku! Uchovejte si návod k použití spolu s výrobkem pro budoucí použití.

1. MONTÁŽNÍ NÁVOD



2. PRACOVNÍ POZICE

Pro teleskopické štafle:

Uchopte štafle z obou stran a vytáhněte směrem nahoru, čímž tuto část prodloužíte podle potřeby, poté vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do požadované polohy (A) a zajištěte závěs.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

Pro přímý teleskopický žebřík:

Vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do rovné polohy (I) a zajištěte závěs, vysuňte žebřík krok za krokem do požadované délky podle svého požadavku.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

Pro teleskopické štafle s prací na schodišti:

Uchopte štafle z obou stran a vytáhněte směrem nahoru, čímž tuto část prodloužíte podle potřeby, poté vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do požadované polohy (A) a zajištěte závěs. Upravte délku jedné strany štaflí pro práci na schodišti.

! Před použitím se ujistěte, že každá sekce, kterou chcete mít vysunutou, je zcela vysunutá a za aretována.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

2. SLOŽENÍ DO SKLADOVÉ (PŘEPRVNÍ) POZICE

Po skončení prací nastavte panty do výchozí polohy a nášlapní sekce postupně zasuňte.


Přepravujte jej vždy ve složeném stavu.

4. POUŽÍVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ PŘI PRÁCI BY MĚLO BÝT PROVEDENO POSOUZENÍ RIZIK S OHLEDEM NA PRÁVNÍ PŘEDPISY ZEMĚ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE! NEBEZPEČÍ! KOV VEDE ELEKTRINU!

- Nedovolte, aby se štafle nebo jakákoli jejich část dotkla elektrických vodičů pod napětím.
- Před zatížením štaflí se vždy ujistěte, že jsou zajišťovací mechanismy v uzamčené poloze.
- Maximální zatížení těchto štaflí je 150 kg. Celková hmotnost uživatele plus nářadí a materiálu by neměla překročit 150 kg.
- Pokud štafle používáte při plném vysunutí, měly by být zajištěny všechny mechanismy! Štafle musí být používány s pravidelnými rozestupy mezi jednotlivými stupni.
- Ke štaflím nepoužívejte žádné přídavné zařízení, součásti nebo příslušenství, které nejsou prodávány nebo doporučeny výrobcem.
- Před použitím štafle zkontrolujte, zda jsou všechny části v pořádku a funkční. Toto dělejte před každým použitím.
- Štafle nepoužívejte, pokud některá z jejich částí chybí, je poškozená nebo jakkoli opotřebená. U profesionálních uživatelů jsou vyžadovány pravidelné kontroly. Ujistěte se, že jsou štafle vhodné pro daný úkol.
- Nepokoušejte se tyto štafle jakkoli upravovat. Může to vést k vážnému zranění a ke ztrátě záruky.
- Poškozené štafle se nikdy nepokoušejte opravovat. Opravu poškozených štaflí vždy svěřte kvalifikovanému opraváři.
- Štafle nesmí být vystaveny nadměrnému teplu (např. při požáru v domě) nebo korozivním látkám (např. kyselinám).
- Vždy používejte pevný úchop a stůjte čelem ke štaflím.
- Štafle vždy postavte na povrch, který je rovný, stabilní a suchý. Štafle nikdy nestavte na kluzký povrch ani se nepokoušejte zvýšit výšku štaflí umístěním čehokoli pod štafle.
- Před vstupem na štafle se vždy ujistěte, že jsou jejich gumové nohy pevně opřené. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání štaflí ve větrném počasí nebo při používání na ochranném povrchu, jako je silný koberec nebo předložka. Může to mít vliv na správnou přilnavost gumových nožiček.
- Při nastupování a sestupování ze štaflí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte štafle pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoli omamných látek. Uživatel by měl být v dobré fyzické kondici, aby mohl štafle používat.
- Štafle nikdy nestavte před neuzamčené dveře. Štafle nikdy nepoužívejte jako opěrku. Nepoužívejte s těmito štaflími zvedáky. Nepoužívejte štafle ve vodorovné poloze, například opřené o schod. Štafle nevysunujte a nezasunujte ani nepoužívejte obráceně.
- Štafle se nesmí používat zavěšené na horní příčce.
- Nevystavujte štafle nárazům nebo hrubému zacházení.
- Nepoužívejte štafle ve studnách s vodní náplní. Mohlo by dojít k poruše teleskopických trubek.
- Tlačení nebo tahání čehokoli během stání na štaflích může způsobit převrácení štaflí a váš pád.
- Nikdy se nepokoušejte skákat, chodit nebo pohybovat se štaflema, pokud na nich stojíte. Pokud potřebujete štafle přemístit, nejprve z nich slezte a až poté je přemístíte.
- Abyste předešli ztrátě rovnováhy nebo převrácení štaflí, nikdy se příliš nenatahujte. Vždy udržujte rovnováhu a udržujte své tělo ve středu mezi bočními zábranami.
- Nikdy se nestavte pod štafle, ani nikomu nedovolte, aby pod nimi stál nebo pracoval.
- Tyto štafle nejsou hračka a nejsou určeny pro použití dětmi nebo v jejich blízkosti. Štafle nikdy nenechávejte postavené a bez dozoru.
- Nestůjte na štaflích při uvolňování blokovacích mechanismů.
- Při používání těchto štaflí vždy noste obuv, která má dobrou přilnavost. Vyvarujte se nošení volného oblečení, které by mohlo viset a zachytit se.
- Odstraňte veškeré nečistoty, jako je barva, bláto, olej nebo sníh. Štafle udržujte vždy suché, čisté a zbavené nečistot a cizích materiálů.
- Nepoužívejte štafle venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, např. za silného větru.
- Pokud je to možné, doporučujeme požádat druhou osobu, aby držela spodní část štaflí, zatímco vy na nich stojíte.
- Při výstupu a sestupu se postavte čelem ke štaflím.
- Pokud jsou štafle používány jako přímý teleskopický žebřík pro přístup do vyššího patra, musí sahát alespoň 1 metr nad místo přistání. Štafle používejte pouze při plném vysunutí jako vodící žebřík pod úhlem 75 stupňů.

- Štafle opírejte pouze o rovný zpevněný povrch. Štafle by měly stát na nohách, nikoli na příčkách nebo stupních.
- Nesestupujte ze štaflí na vyšší úrovni, aniž byste neměli dodatečného zajištění, například přivázáním nebo použitím vhodného stabilizačního zařízení.
- Nestůjte na horním stupni/příčce stojících štaflí bez plošiny a zábradlí pro ruce/kolena.




5. ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMY

DŮLEŽITÉ! Před použitím se seznámte s tím, jak štafle fungují!



- Každý stupeň štaflí má dvojici blokovacích mechanismů. Ty se skládají z pružinových ocelových čepů, které se při vysunutí štaflí automaticky uzamknou.
- Každý mechanismus je spojen s blokovací pákou viditelnou z vnější strany (obrázek 1). Blokovací páky mají dvě pozice. Slouží jako tlačítka pro uvolnění kolíků (vysunutí štaflí) anebo k jeho zaaretování.
- Páčka, která je blízko boční lišty, signalizuje, že mechanismus je uzamčen. Páčka vzdálená od boční lišty znamená, že mechanismus není uzamčen (obrázek 2).

POZOR! Zamykací mechanismy se mohou zdát slyšitelně zavřeně, ale vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou páčky zajištěné. Uzamykací mechanismus musí být před použitím zcela zajištěn.




ZAMYKACÍ MECHANISMUS MUSÍ BÝT PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ ZAMKNUTÝ


Ovládání závěsů:



ODEMKNUTÍ ZÁVĚSU:
Přitáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce a poté uvolněte.



Zamknutí závěsu: Nastavte štafle do požadované polohy (štafle / žebřík) u obou pantů. Ujistěte se, že zajišťovací patky jsou na obou pantech na svém místě. Zkontrolujte štičky na obou pantech, abyste se ujistili, že jsou zajištěny. (Pokud je to nutné, posuňte část žebříku mírně tam a zpět, abyste zajistili správné zajištění).



- Před použitím štaflí se ujistěte, že jsou všechny závěsy zajištěny.
- Ke zvednutí uvolňovací tyče závěsu nikdy nepoužívejte nic jiného než ruku.
- Nikdy nepoužívejte uvolňovací tyč pantu k zavěšení, přesunutí nebo přepravě štaflí.
- Tyto štafle nepoužívejte, pokud zajišťovací patky nezapadnou na místo.
- Udržujte panty čisté a bez nečistot, barvy, sněhu atd.
- Závěsy tohoto žebříku byly namazány z výroby. Pro nejlepší provoz v závislosti na skutečném použití pravidelně čistěte a mažte panty pomocí lehkého oleje.

6. SKLADOVÁNÍ

Štafle musí být uloženy na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí a nadměrného tepla.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice
Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: ST-190, MAGG Profi - Štafle teleskopické 1,9 m (BF-A190)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 131-1: 2015+A1: 2019

EN 131-3: 2018

EN 131-2: 2010+A2: 2017

EN 131-6: 2019

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

Eport Compliance Laboratory Limited na základě certifikátu číslo EPTC-BF-S2008788.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 20

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Osoba pověřená za kompletaci technické dokumentace Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 – Libeň.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 01.10.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva



(SK) Štafle teleskopické

ST-190


NÁVOD NA POUŽITIE



Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s prevádzkou zariadenia.
Návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

Varovanie! Aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo smrti, prečítajte si pred použitím Všetky tieto pokyny a dodržujte všetky výstražné štítky na výrobku! Uchovajte si návod k použitiu spolu s výrobkom pre budúce použitie.

1. MONTÁŽNY NÁVOD



2. PRACOVNÁ POZÍCIA

Pre teleskopické štafle:

Uchopte štafle z oboch strán a vytiahnite smerom nahor, čím túto časť predĺžite podľa potreby, potom vytiahnite uvoľňovacia tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do požadovanej polohy (A) a zaistite záves.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

Pre priamy teleskopický rebrík:

Vytiahnite uvoľňovaciu tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do rovnej polohy (I) a zaistite záves, vysuňte rebrík krok za krokom do požadovanej dĺžky podľa svojho požiadavky.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

Pre teleskopické štafle s prácou na schodisku:

Uchopte štafle z oboch strán a vytiahnite smerom nahor, čím túto časť predĺžite podľa potreby, potom vytiahnite uvoľňovaciu tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do požadovanej polohy (A) a zaistite záves. Upravte dĺžku jednej strany štaflí pre prácu na schodišti.

! Pred používaním sa uistite, že každá sekcia, ktorú chcete mať vysunutú, je úplne vysunutá a za aretovaná.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

3. ZLOŽENIE DO SKLADOVEJ (PREPRAVNEJ) POZÍCIE

Po skončení prác nastavte pánty do východiskovej polohy a nášlapné sekcie postupne zasuňte.

Prepravujte ho vždy v zloženom stave.

4. POUŽÍVANIE


PRED POUŽITÍM ŠTAFLIA PRI PRÁCI BY MALO BYŤ VYKONANÉ POSÚDENIE RIZÍK S OHĽADOM NA PRÁVNE PREDPISY KRAJINY POUŽITIA.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE! NEBEZPEČENSTVO! KOV VEDIE ELEKTRINU!

- Nedovoľte, aby sa štafle alebo akákoľvek ich časť dotkla elektrických vodičov pod napätím.
- Pred zaťažením štaflí sa vždy uistite, že sú zaistovacie mechanizmy v uzamknutej polohe.

- Maximálne zaťaženie týchto štaflí je 150 kg. Celková hmotnosť používateľa plus náradie a materiálu by nemala prekročiť 150 kg.
- Pokiaľ štafle používate pri plnom vysunutí, mali by byť zaistené všetky mechanizmy! Štafle musia byť používané s pravidelnými rozstupmi medzi jednotlivými stupňami.
- K štafliam nepoužívajte žiadne prídavné zariadenie, súčasťou alebo príslušenstvo, ktoré nie sú predávané alebo odporúčané výrobcom.
- Pred použitím štafle skontrolujte, či sú všetky časti v poriadku a funkčné. Toto robte pred každým použitím.
- Štafle nepoužívajte, ak niektorá z ich častí chýba, je poškodená alebo akokoľvek opotrebovaná. U profesionálnych užívateľov sú vyžadované pravidelné kontroly. Uistite sa, že sú štafle vhodné pre danú úlohu.
- Nepokúšajte sa tieto štafle akokoľvek upravovať. Môže to viesť k vážnemu zraneniu ak strate záruky.
- Poškodené štafle sa nikdy nepokúšajte opravovať. Opravu poškodených štaflí vždy zverte kvalifikovanému opravárovi.
- Štafle nesmú byť vystavené nadmernému teplu (napr. pri požiari v dome) alebo korozívnym látkam (napr. kyselinám).
- Vždy používajte pevný úchop a stojte čelom k štafliam.
- Štafle vždy postavte na povrch, ktorý je rovný, stabilný a suchý. Štafle nikdy nestavajte na klzky povrch ani sa nepokúšajte zvýšiť výšku štaflí umiestnením čohokoľvek pod štafle.
- Pred vstupom na štafle sa vždy uistite, že sú ich gumové nohy pevne opreté. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní štaflí vo veternom počasí alebo pri používaní na ochrannom povrchu, ako je silný koberec alebo predložka. Môže to mať vplyv na správnu priľnavosť gumových nožičiek.
- Pri nastupovaní a zostupovaní zo štaflí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nikdy nepoužívajte štafle pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek omamných látok. Užívateľ by mal byť v dobrej fyzickej kondícii, aby mohol štafle používať.
- Štafle nikdy nestavajte pred neuzamknuté dvere. Štafle nikdy nepoužívajte ako opierku. Nepoužívajte s týmito štaflami zdvíhačky. Nepoužívajte štafle vo vodorovnej polohe, napríklad opreté o schod. Štafle nevysúvajte a nezasúvajte ani nepoužívajte obrátene.
- Štafle sa nesmú používať zavesené na hornej priečke.
- Nevystavujte štafle nárazom alebo hrubému zaobchádzaniu.
- Nepoužívajte štafle v studniach s vodnou náplňou. Mohlo by dôjsť k poruche teleskopických rúrok.
- Tlačenie alebo ťahanie čohokoľvek počas státia na štafliach môže spôsobiť prevrátenie štaflí a váš pád.
- Nikdy sa nepokúšajte skákať, chodiť alebo pohybovať sa štaflami, ak na nich stojíte. Ak potrebujete štafle premiestniť, najprv z nich zlezte a až potom ich premiestnite.
- Aby ste predišli strate rovnováhy alebo prevráteniu štaflí, nikdy sa príliš nenatáhajte. Vždy udržiavajte rovnováhu a udržiavajte svoje telo v strede medzi bočnými zábranami.
- Nikdy sa nestavajte pod štafle, ani nikomu nedovoľte, aby pod nimi stál alebo pracoval.
- Tieto štafle nie sú hračka a nie sú určené na použitie deťmi alebo v ich blízkosti. Štafle nikdy nenechávajte postavené a bez dozoru.
- Nestojte na štafliach pri uvoľňovaní blokovacích mechanizmov.
- Pri používaní týchto štaflí vždy noste obuv, ktorá má dobrú priľnavosť. Vyvarujte sa noseniu voľného oblečenia, ktoré by mohlo viesť a zachytiť sa.
- Odstráňte všetky nečistoty, ako je farba, blato, olej alebo sneh. Štafle udržiavajte vždy suché, čisté a zbavené nečistôt a cudzích materiálov.
- Nepoužívajte štafle vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr. za silného vetra.
- Pokiaľ je to možné, odporúčame požiadať druhú osobu, aby držala spodnú časť štaflí, zatiaľ čo vy na nich stojíte.
- Pri výstupe a zostupe sa postavte čelom k štafliam.
- Pokiaľ sú štafle používané ako priami teleskopický rebrík pre prístup do vyššieho poschodia, musí siahať aspoň 1 meter nad miesto pristátia. Štafle používajte iba pri plnom vysunutí ako vodiaci rebrík pod uhlom 75 stupňov.

- Štafle opierajte iba o rovný spevnený povrch. Štafle by mali stáť na nohách, nie na priečkach alebo stupňoch.
- Nezostupujte zo štaflí na vyššej úrovni bez toho, aby ste nemali dodatočné zaistenia, napríklad priviazaním alebo použitím vhodného stabilizačného zariadenia.
- Nestojte na hornom stupni/priečke stojacich štaflí bez plošiny a zábradlia pre ruky/kolená.




5. ZAISTOVACIE MECHANIZMY

DÔLEŽITÉ! Pred použitím sa oboznámte s tým, ako štafle fungujú!


- Každý stupeň štaflí má dvojicu blokovacích mechanizmov. Tie sa skladajú z pružinových oceľových čapov, ktoré sa pri vysunutí štaflí automaticky uzamknú.
- Každý mechanizmus je spojený s blokovacou pákou viditeľnou z vonkajšej strany (obrázok 1). Blokovacie páky majú dve pozície. Slúži ako tlačidlá na uvoľnenie kolíkov (vysunutie štaflí) alebo na jeho za aretovanie.
- Páčka, ktorá je blízko bočnej lišty, signalizuje, že mechanizmus je uzamknutý. Páčka vzdialená od bočnej lišty znamená, že mechanizmus nie je uzamknutý (obrázok 2).

POZOR! Uzamykacie mechanizmy sa môžu zdať počuteľne zatvorené, ale vždy vizuálne kontrolujte, či sú páčky zaistené. Uzamykací mechanizmus musí byť pred použitím úplne zaistený.



UZAMYKACÍ MECHANIZMUS MUSÍ BYŤ PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ UZAMKNUTÝ


Ovládanie závesov:



ODOMKNUTIE ZÁVESU:
Príťiahnite uvoľňovaciu tyč závesu k nášlapnej doske a potom uvoľnite.



Zamknutie závesu: Nastavte štafle do požadovanej polohy (štafle/rebrík) u oboch pántov. Uistite sa, že zaistovacie pätky sú na oboch pántoch na svojom mieste. Skontrolujte štítok na oboch pántoch, aby ste sa uistili, že sú zaistené. (Ak je to nutné, posuňte časť rebríka mierne tam a späť, aby ste zaistili správne zaistenie).



- Pred použitím štaflí sa uistite, že sú všetky závesy zaistené.
- Na zdvihnutie uvoľňovacej tyče závesu nikdy nepoužívajte nič iného ako ruku.
- Nikdy nepoužívajte uvoľňovaciu tyč pántu na zavesenie, presunutie alebo prepravu štaflí.
- Tieto štafle nepoužívajte, ak zaistovacie pätky nezapadnú na mieste.
- Udržujte pánty čisté a bez nečistôt, farby, sneh atď.
- Závesy tohto rebríka boli namazané z výroby. Pre najlepšie prevádzku v závislosti na skutočnom použití pravidelne čistite a mažte pánty pomocou ľahkého oleja.

6. SKLADOVANIE

Štafle musia byť uložené na bezpečnom suchom mieste mimo dosah detí a nadmerného tepla.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie
reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Priemyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a názov výrobku: ST-190, MAGG Profi - Štafle teleskopické 1,9 m (BF-A190)

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 131-1: 2015+A1: 2019

EN 131-3: 2018

EN 131-2: 2010+A2: 2017

EN 131-6: 2019

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

Eport Compliance Laboratory Limited na základě certifikátu číslo EPTC-BF-S2008788.

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 20

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, popřípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba poverená za kompletáciu technickej dokumentácie Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha – 8 Libeň.

V prípade akejkolvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dne 01.10.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva