

Návod k obsluze – Zásuvková rozbočka s USB (model P106C/CB-PD20)

1. Popis výrobku

- 3 zásuvky s ochranným kolíkem.
- Integrované USB výstupy:
 - 1× USB-A (max. 18 W).
 - 1× USB-C (max. 20 W, PD).
- Maximální zatížení zásuvek: 16 A / 250 V~ (3680 W).
- Vhodné pro domácí a kancelářské použití.

2. Instalace

- 1) Zapojte rozdvojku do běžné síťové zásuvky 230 V~ s ochranným kolíkem.
- 2) Připojte spotřebiče do jednotlivých zásuvek.
- 3) Pro nabíjení mobilních zařízení použijte USB výstupy (USB-A nebo USB-C).

3. Bezpečnostní pokyny

- Nepřekračujte maximální příkon 3680 W.
- USB porty používejte pouze pro nabíjení kompatibilních zařízení.
- Nepoužívejte ve vlhkém nebo venkovním prostředí.
- Nevystavujte rozbočku kapalinám a přímému slunečnímu záření.
- Nepřipojujte více rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů za sebe (tzv. řetězení).
- Používejte pouze v zásuvkách s ochranným kolíkem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Údržba

- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nikdy nečistěte vodou ani agresivními čisticími prostředky.
- Pokud je rozdvojka mechanicky poškozená (praskliny, uvolněné části), ihned ji přestaňte používat.

5. Likvidace

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo na místo určené pro elektroodpad.