

Návod k obsluze – Zásuvková rozbočka s USB (model P109C)

1. Popis výrobku

- 3 univerzální zásuvky (1× zásuvka s ochranným kolíkem + 2× plochá zásuvka).
- Integrované USB výstupy:
 - 2× USB-A (5 V / max. 2,4 A).
 - 2× USB-C (PD, max. 20 W).
- Maximální zatížení zásuvek: 16 A / 250 V~ (3680 W).
- Součástí je vypínač pro snadné zapnutí/vypnutí připojených zařízení.
- Vhodné pro domácí a kancelářské použití.

2. Instalace

- 1) Zapojte rozbočku do běžné síťové zásuvky 230 V~ s ochranným kolíkem.
- 2) Připojte spotřebiče do jednotlivých zásuvek.
- 3) Pro nabíjení mobilních zařízení použijte USB výstupy (USB-A nebo USB-C).
- 4) Připojené spotřebiče lze vypnout pomocí hlavního vypínače.

3. Bezpečnostní pokyny

- Nepřekračujte maximální příkon 3680 W.
- USB porty používejte pouze pro nabíjení kompatibilních zařízení.
- Nepoužívejte ve vlhkém nebo venkovním prostředí.
- Nevystavujte adaptér kapalinám a přímému slunečnímu záření.
- Nepřipojujte více rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů za sebe (tzv. řetězení).
- Používejte pouze v zásuvkách s ochranným kolíkem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Údržba

- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nikdy nečistěte vodou ani agresivními čisticími prostředky.

- Pokud je adaptér mechanicky poškozený (praskliny, uvolněné části), ihned jej přestaňte používat.

5. Likvidace

Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo na místo určené pro elektroodpad.