

- Loosen the upper and lower stands by turning the ring counterclockwise. Then disconnect the hose connector to release any remaining water.
- Disassemble the bottom part of the shower and drain any residual water.
- Thoroughly clean and dry all parts.
- Store the solar shower indoors in a **dry environment** during winter to avoid frost damage.

Warning:

- Do not use salt or other antifreeze agents.
- Maximum water pressure: 3.5 bar.
The shower must not be supplied by a pressure pump or directly connected to the domestic water supply. It is recommended to connect it using a garden hose with low water pressure or from a gravity-fed tank.
- Water expands when heated – slight dripping from the shower head is normal.
- During the first use, let water run for several minutes to remove any residual manufacturing odor.
Flush internal components with clean running water.

Warranty Conditions

This product comes with a 2-year warranty.

Claims Procedure:

- In case of repair, please contact the seller directly.
- The original proof of purchase with the purchase date must be provided.

The warranty will not be accepted if:

- The product was used in a manner not specified in the instructions,
- Maintenance, operation, or servicing instructions were not followed,
- Damage occurred due to natural disasters, unauthorized interference, or improper handling,
- Wear and tear occurred through regular use (e.g., gaskets),
- The product was exposed to external influences (e.g., electromagnetic fields, chemicals, static electricity, power surges, incorrect polarity),
- Unauthorized modifications were made, or non-original parts were used.

Uživatelský manuál pro solární sprchy Neova

Užívateľský manuál pre solárne sprchy Neova

User manual for solar shower Neova




SPR0001

SPR0002

SPR0003

SPR0006

Distributor: Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372 252 44 Psáry – Dolní Jirčany
Česká republika
info@poolpartner.cz, www.poolpartner.cz



Assembly Instructions for Solar Shower

Choosing a Suitable Location

Select a sunny spot where the shower will receive plenty of direct sunlight throughout the day.

Assembling the Shower

1. Attach the bottom stand (B) to a solid base (e.g., a concrete or wooden platform) using four screws, washers, and nuts (K). We recommend using a wrench.
2. Shower head (D): Place it with the gasket (G) onto the extension pipe (E).
3. Screw the extension pipe with gasket (F) into the upper stand (A).
Assemble everything by hand – do not use a wrench.
4. Place the sealing ring (C) onto the bottom stand (B).
5. Slide the upper stand (A) onto the bottom stand (B) and connect the water hose.
6. Secure both stands by turning the locking ring clockwise.
The handle and shower head (D) must face the same direction.
7. Attach the foot rinse tap (H) with gasket (F) to the bottom stand (B).

Initial Shower Setup

1. Turn the handle to the "hot" position to allow air bubbles to escape during filling.
2. Connect the garden hose to the connector (J) and turn on the water.
3. Filling may take a few minutes.
Once water starts flowing from the shower head (D), close the handle.
4. The shower will now begin to heat the water.
Heating takes approximately 2 hours, depending on sunlight intensity and outdoor temperature.
On sunny days, the water temperature can reach up to 60°C.

IMPORTANT NOTICE:

To avoid scalding, turn the handle to the "cold" position before use and gradually adjust to your desired temperature.

Winterization

Before the onset of frost, the shower must be properly winterized:

1. Shut off and disconnect the water supply (garden hose).
2. Open the handle and turn it to the "hot" position so water can drain out naturally (about 8–10 minutes).
Do not disturb the water flow during draining (do not turn the handle or shut off the water).

3. Uvoľníte horný a spodný stojan (otočením krúžku proti smeru hodinových ručičiek).
Potom odpojte hadicovú prípojku – tým sa uvoľní zvyšná voda.
4. Demontujte spodnú časť sprchy a vyprázdňte zvyšnú vodu.
5. Všetky diely dôkladne vyčistite a osušte.
6. Počas zimy uchovávajte solárnu sprchu v suchom vnútornom priestore, aby nedošlo k poškodeniu mrazom.

Upozornenie:

- Nepoužívajte soľ ani iné prostriedky proti zamŕzaniu.
- Maximálny tlak vody: 3,5 baru.
Sprcha nesmie byť napájaná tlakovým čerpadlom ani priamo z domáceho vodovodu. Doporučuje sa napojenie pomocou záhradnej hadice s nízkym tlakom vody alebo z gravitačnej nádrže.
- Voda sa pri ohreve rozpína – mierny únik vody zo sprchovej hlavice je normálny.
- Pri prvom použití nechajte niekoľko minút tiecť vodu, aby sa odstránil prípadný zápach z výroby.
Vnútorné časti prepláchnite čistou tečúcou vodou.

Záručné podmienky

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky.

Postup pri reklamáci:

- V prípade potreby opravy kontaktujte priamo predajcu.
- Je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Reklamácia nebude uznaná, ak:

- bol výrobok používaný inak, ako je uvedené v návode,
- neboli dodržané pravidlá údržby, prevádzky alebo servisu,
- došlo k poškodeniu živelnou pohromou, neoprávneným zásahom alebo nesprávnou manipuláciou,
- došlo k opotrebeniu bežným používaním (napr. tesnenia),
- bol výrobok vystavený vonkajším vplyvom (napr. elektromagnetické pole, chemikálie, statická elektrina, prepätie, nevhodná polarita),
- boli vykonané neautorizované úpravy alebo bol použitý neoriginálny diel.

Návod k montáži solárnej sprchy

Výběr vhodného místa

Vyberte slunné místo, kde bude mít sprcha dostatek přímého slunečního světla po celý den.

Sestavení sprchy

1. **Spodní stojan (B)** připevněte pomocí čtyř šroubů, podložek a matic (K) k pevnému základu, např. betonové nebo dřevěné desce. Doporučujeme použít klíč.
2. **Sprchová hlavice (D)**: Nasadte ji s těsněním (G) na **prodlužovací trubku (E)**.
3. Prodlužovací trubku s těsněním (F) našroubujte do **horního stojanu (A)**. Vše montujte **ručně** – nepoužívejte klíč.
4. Na **spodní stojan (B)** nasadte těsnicí kroužek (C).
5. Nasuňte **horní stojan (A)** na spodní stojan (B) a připojte vodní hadici.
6. Oba stojany pevně spojte otočením pojistného kroužku ve směru hodinových ručiček.
Rukojeť a sprchová hlavice (D) musí směřovat stejným směrem.
7. Připojte **kohoutek na oplachování nohou (H)** s těsněním (F) ke spodnímu stojanu (B).

První spuštění sprchy

1. **Otočte rukojeť** do polohy „**horká**“, aby se při napouštění neuvěznily vzduchové bubliny.
2. Připojte zahradní hadici ke konektoru (J) a **pouštějte vodu**, dokud se sprcha **zcela nenaplní** (cca několik minut).
3. Jakmile **voda začne téct z hlavice (D)**, zavřete rukojeť.
4. Sprcha začne díky slunečnímu záření **ohřívat vodu**.
 - Doba ohřevu: cca **2 hodiny**, v závislosti na počasí.
 - Teplota vody může dosáhnout až **60 °C**.

Upozornění:

Před použitím vždy otočte rukojeť do polohy „**studená**“ a **nastavujte teplotu postupně**, abyste předešli opaření.

Zazimování

Před příchodem mrazů je nutné sprchu správně zazimovat:

1. **Vypněte a odpojte** přívod vody (zahradní hadici).
2. **Otočte rukojeť do polohy „horká“** a nechte vodu samovolně vytéct (cca **8–10 minut**). **Během vypouštění nemanipulujte s rukojetí ani vodou** – předejdete zablokování průtoku.

- Otočte pojistný kroužek **proti směru hodinových ručiček** a oddělte horní a spodní stojan.
- Odpojte hadicovou přípojku a **nechte vytéct zbytek vody**.
- Demontujte spodní stojan (B) a **zcela vyprázdněte sprchu**.
- Všechny části důkladně **vyčistěte a osušte**.
- Skladujte sprchu rozebranou, v interiéru, na suchém místě.** Zabráňte tak **poškození mrazem**.

Upozornění:

- Nepoužívejte **sůl ani jiné prostředky proti zamrzání**.
- Maximální tlak vody:** 3,5 baru.
Sprcha nesmí být napájena tlakovým čerpadlem ani přímo z domácího vodovodu. Doporučuje se napojení pomocí zahradní hadice s nízkým tlakem vody nebo z gravitační nádrže.
- Voda se při ohřevu rozpíná – **mírný únik vody ze sprchové hlavice je normální**.
- Při prvním použití nechte několik minut téct vodu, abyste odstranili případný zápach z výroby.
Vnitřní části propláchněte čistou tekoucí vodou.

Záruční podmínky

Na tento výrobek se vztahuje záruka **2 roky**.

Postup při reklamaci:

- V případě potřeby opravy kontaktujte přímo prodejce.
- Je nutné předložit **originální doklad o koupi** s datem nákupu.

Reklamacie nebude uznána, pokud:

- byl výrobek používán jinak, než je uvedeno v návodu,
- nebyla dodržena pravidla údržby, provozu nebo servisu,
- došlo k poškození živelnou pohromou, neoprávněným zásahem nebo nesprávnou manipulací,
- došlo k opotřebení běžným používáním (např. těsnění),
- byl výrobek vystaven vnějším vlivům (např. elektromagnetické pole, chemikálie, statická elektřina, přepětí, nevhodná polarita),
- byly provedeny neautorizované úpravy nebo byl použit neoriginální díl.

Návod na montáž solárnej sprchy

Výber vhodného miesta

Vyberte **slnečné miesto**, kde bude mať sprcha dostatok priameho slnečného svetla počas celého dňa.

Montáž sprchy

- Spodný stojan (B) pripevnite pomocou štyroch skrutiek, podložiek a matíc (K) k pevnému základu, napr. betónovej alebo drevenej doske. Odporúčame použiť kľúč.
- Sprchová hlavica (D): Nasadte ju s tesnením (G) na predlžovaciu trubicu (E).
- Predlžovaciu trubicu s tesnením (F) naskrutkujte do horného stojana (A).
Všetko montujte ručne – nepoužívajte kľúč.
- Na spodný stojan (B) nasadte tesniaci krúžok (C).
- Nasuňte horný stojan (A) na spodný stojan (B) a pripojte vodnú hadicu.
- Oba stojany pevne spojte otočením poistného krúžku v smere hodinových ručičiek.
Rukoväť a sprchová hlavica (D) musia smerovať rovnakým smerom.
- Pripojte kohútik na oplachovanie nôh (H) s tesnením (F) k spodnému stojanu (B).

Počiatkové nastavenie sprchy

- Otočte rukoväť do polohy „teplá“, aby sa pri napúšťaní vody nevytvorili vzduchové bubliny.
- Pripojte záhradnú hadicu ku konektoru (J) a pustite vodu.
- Napúšťanie môže trvať niekoľko minút.
Keď začne tiecť voda zo sprchovej hlavice (D), rukoväť zatvorte.
- Sprcha teraz začne ohrievať vodu.
Ohrev trvá približne 2 hodiny, v závislosti od intenzity slnka a vonkajšej teploty.
Pri silnom slnečnom žiarení môže teplota vody dosiahnuť až 60 °C.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Aby nedošlo k obareniu, pred použitím otočte rukoväť do polohy „studená“ a postupne si nastavte požadovanú teplotu.

Zazimovanie

Pred príchodom mrazov je potrebné sprchu správne zazimovať:

- Uzavrite a odpojte prívod vody (záhradnú hadicu).
- Otvorte rukoväť a otočte ju do polohy „teplá“, aby mohla voda samovoľne odtiecť (cca 8–10 minút).
Počas vypúšťania nenarušujte prietok (neotáčajte rukoväťou, nevypínajte vodu).