




D LED-Strahler 30 W mit Akku

- Bedienungsanleitung**
- Sicherheitshinweise**
- ACHTUNG!** Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Beachten Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen gut auf! Geben Sie das Produkt nur mit Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
- Prüfen Sie immer, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt anschließen.
 - Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es entsorgt werden.
 - Reparieren Sie das Produkt nicht selbst!** Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elektrofachkraft durchführen.
 - Das Sicherheitsglas ist nicht austauschbar. Bei beschädigtem Sicherheitsglas muss das Produkt entsorgt werden.
 - Dieses Produkt entspricht der Schutzart **IP44** und ist gegen feste Fremdkörper sowie Spritzwasser geschützt.
 - Die LED(s) ist/sind nicht austauschbar.
 - Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung und den Netzstecker auf Beschädigungen. Eine beschädigte Anschlussleitung muss von einer Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Benutzen Sie das Netzteil nicht für andere Geräte. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
 - Schützen Sie das Netzteil vor Wasser und Schmutz.
 - Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen.
 - Trennen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, das Netzteil von der Stromversorgung.

Das Licht dieser LED-Leuchte kann nicht gedimmt werden.

Aufladen der eingebauten Batterie

- Die eingebaute Batterie ist ab Werk vorgeladen. Um die maximale Leistung der Batterie beizubehalten, ist es ratsam, die Batterie vor dem ersten Gebrauch (oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde) ca. **10 - 11** Stunden lang aufzuladen.
- Die Ladekontrollanzeige blinkt während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün.
- Die Betriebszeit beträgt bei voller Aufladung ca. 4,5 - 5 Stunden.
- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf, da das Netzteil nicht gegen Wasser geschützt ist.
- Setzen Sie nach dem Aufladen die Verschlusskappe auf, damit das Produkt spritzwassergeschützt bleibt.

Bedienung

- Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um das Produkt einzuschalten.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Strahler auf einen sicheren Stand.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse ggf. mit einem leicht angefeuchteten Lappen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Technische Daten

Leistung:	Max. 30 W	Nenn-Abstrahlwinkel:	110°
Nennspannung des Strahlers:	13 V	Schutzklasse des Produkts:	Strahler: III
Netzteil:	Eingang: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Ausgang: 12 V	IP-Schutzart:	Strahler: IP44
Akku:	11,1 V / 8800 mAh	Netzteil: IP20	(nicht wasserfest)
Leuchtmittel:	LED	Gewicht:	2,73 kg
Nennlichtstrom:	1900 Lumen	Abmessungen (H x B x T):	315 x 296 x 186 mm
Farbtemperatur:	6500 K		

Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Geben Sie Ihr Algerät an entsprechenden Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Dort wird das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegengenommen.

Die unsachgemäße Entsorgung von Batterien und Akkus ist umweltschädlich! Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab (Der Akku ist bei diesem Strahler verbaut. Das Produkt muss im Entsorgungsfall als Kompletteneinheit an die kommunale Sammelstelle übergeben werden).

F Projecteur LED 30 W avec accumulateur

- Manuel d'utilisation**
- Consignes de sécurité**
- ATTENTION!** Lire l'ensemble des instructions. Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner des risques d'électrocution, d'incendie et/ou de lésions graves. Conserver les instructions à portée de main comme référence future! En cas de cassure du produit à tiers, consigner par écrit les instructions pour l'usage.
- Avant de brancher le produit, vérifiez toujours que la tension de réseau correspond bien aux spécifications de l'étiquette signalétique sur celui-ci.
 - Une utilisation sans danger n'est plus possible lorsque le produit est visiblement endommagé. Si le produit est endommagé, il doit être mis au rebut.
 - Ne réparez pas le produit vous-même!** Confiez toutes réparations à un électricien qualifié.
 - Le verre de sécurité n'est pas remplaçable. Si le verre de sécurité est endommagé, le produit doit être mis au rebut.
 - Ce produit correspond à l'indice de protection **IP44** et est protégé contre les corps étrangers solides ainsi que les projections d'eau.
 - Le(s) diode(s) LED n'est/sont pas remplaçable(s).
 - Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux!
 - Vérifiez régulièrement la fiche de secteur et le câble de raccordement afin de détecter des dommages! Afin d'éviter tout risque, il est important que le câble de raccordement endommagé soit remplacé par un électricien qualifié.
 - Utilisez pas le bloc d'alimentation secteur pour d'autres appareils. Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
 - Protégez le bloc d'alimentation secteur de l'eau et de la saleté.
 - Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher le bloc d'alimentation de l'alimentation en électricité.
 - Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et s'il n'est pas utilisé sur une longue période, le bloc d'alimentation de l'alimentation en électricité.

La lumière de cet éclairage à LED ne peut pas être réduite avec un variateur.

Recharge de la pile intégrée

- La pile intégrée est pré-charge à l'usine. Pour maintenir la puissance maximale de la pile, il est conseillé de recharger la pile avant la première utilisation (ou si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps) pendant **10 - 11** heures.
- Pendant le processus de recharge, le voyant de charge clignote en rouge. Dès que le processus de recharge est terminé, il s'allume vert.
- La durée de fonctionnement s'élève à **4,5 - 5** heures lors d'un chargement complet.
- Rechargez le produit seulement à l'intérieur de locaux, car que le bloc d'alimentation n'est pas étanche.
- Après la recharge, replacez le capuchon afin de bien refermer ce qui permet que le produit soit protégé contre les projections d'eau.

Utilisation

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer le produit.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le projecteur est fermement planté sur le sol.

Nettoyage

- Nettoyez éventuellement le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez aucun produit nettoyant agressif!

Spécifications

Sortie:	30 W max	Ouverture angulaire nominale:	110°
Tension nominale du projecteur:	13 V	Classe de protection du produit:	Projecteur: III
Bloc d'alimentation:	Entrée: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Sortie: 12 V	Indice de protection IP:	Bloc d'alimentation: II
Accu:	11,1 V / 8800 mAh	Bloc d'alimentation: IP20	(non étanche)
Source lumineuse:	Ampoule LED	Poids:	2,73 kg
Flux lumineux nominal:	1900 lumens	Dimensions (H x L x P):	315 x 296 x 186 mm
Température de couleur:	6500 K		

Mise au rebut/recyclage respectueux de l'environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets dans les ordures ménagères. Recyclez l'appareil de façon responsable afin d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé créés lors d'une mise au rebut incontrôlée et pour soutenir le réemploi durable des matières premières. Déposez votre appareil usagé dans un point de collecte dédié au traitement des déchets ou adressez-vous à un spécialiste du recyclage. Chez lequel vous avez acquis le produit, le produit sera repris pour effectuer un recyclage respectueux de l'environnement.

La mise au rebut illécite des piles et accumulateurs est nuisible à l'environnement! Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis à un traitement de recyclage spécial. Par conséquent, déposez les piles et accumulateurs usagés dans une déchèterie communale (l'accum de ce projecteur est intégré, le produit doit donc être déposé dans son ensemble dans une déchèterie communale pour un recyclage approprié).

I Proiettore a LED 30 W con accumulatore

- Istruzioni**
- Istruzioni per la sicurezza**
- ATTENZIONE!** Leggere attentamente tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni riportate di seguito può causare scosse elettriche, incendi o/o lesioni gravi. Conservare le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro! In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare parimenti le istruzioni per l'uso.
- Prima di collegare il prodotto, controllare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto.
 - Se il prodotto mostra segni visibili di danneggiamento, il corretto funzionamento in sicurezza non sarà garantito. Se il prodotto è danneggiato, deve essere scartato.
 - Non riparare il prodotto da soli!** Lasciare che le riparazioni siano eseguite da un elettricista qualificato.
 - Il vetro di sicurezza non è intercambiabile. Quando il vetro di sicurezza viene danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.
 - Questo prodotto è conforme alla classe di protezione **IP44** ed è protetto da corpi solidi e spruzzi d'acqua.
 - Il/L'LED non è/sono intercambiabili.
 - Non guardare mai direttamente nella luce!
 - Non controllare regolarmente che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danni. Un cavo danneggiato deve essere sostituito da un elettricista qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
 - Non utilizzare l'adattatore con altri dispositivi. Utilizzare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
 - Proteggere l'alimentatore da acqua e sporco.
 - Spegnere sempre l'apparecchio prima di scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica.
 - Scollegare il dispositivo prima di ogni pulizia e in caso di inutilizzo prolungato.

La luce di questa lampada LED non può essere regolata.

Ricarica della batteria incorporata

- La batteria incorporata è pre-caricata in fabbrica. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, si consiglia di caricare la stessa per **10 - 11** ore prima del primo utilizzo o a seguito di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Durante la carica la spia di carica lampeggia in rosso. Quando la carica è completa, essa diventerà verde.
- Il tempo di funzionamento a carica completa è di circa **4,5 - 5** ore.
- Ricaricare il prodotto solo al chiuso, poiché l'alimentatore non è protetto contro l'acqua.
- Dopo la ricarica, posizionare il tappo in modo da mantenere il prodotto impermeabile.

Funzionamento

- Premere l'interruttore per accendere il prodotto.
- Verificare il corretto stato di sicurezza prima della messa in funzione del faretto.

Pulizia

- Pulire il vano, se necessario, con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Specifiche Tecniche

Potenza:	Max. 30 W	Classe di protezione:	110°
Nominale nominale del faretto:	13 V	Apparatus skyddsklass:	Faretto: III
Adattatore:	Ingresso: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Uscita: 12 V	Protezione IP:	Adattatore: II
Batteria ricaricabile:	11,1 V / 8800 mAh	Protezione IP:	Adattatore: IP44
Lampada:	LED	Peso:	2,73 kg
Flusso luminoso nominale:	1900 lumen	Dimensioni (A x L x P):	315 x 296 x 186 mm
Temperatura di colore:	6500 K		

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Riciclare il dispositivo in modo responsabile, al fine di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti e per sostenere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Smaltisca il suo vecchio apparecchio presso appositi centri di raccolta o contattate il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio. Lì, il prodotto per il riciclaggio ecocompatibile, verrà accettato.

Lo smaltimento improprio di batterie e accumulatori è dannoso per l'ambiente! Batterie e accumulatori non fanno parte dei rifiuti domestici. Essi possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti al trattamento dei rifiuti pericolosi. Restituire quindi le batterie e gli accumulatori utilizzati in un punto di raccolta comunale. (In questo faretto l'accumulatore è installato in modo fisso. Per lo smaltimento il prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta comunale come unità completa).

NL Led straler 30 W met accumulator

- Gebruiksaanwijzing**
- Veiligheidsinstructies**
- LET OP!** Lees alle instructies. Het niet opvolgen van de hieronder weergegeven instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar deze instructies om ze later te kunnen raadplegen! Als u dit apparaat aan derden geeft, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij.
- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met wat op het typeplaatje van het product is aangegeven voordat u het apparaat aansluit.
 - Gebruik zonder risico's is niet langer mogelijk als het apparaat zichtbare sporen van schade vertoont. Gooi het apparaat weg als het beschadigd is.
 - Repareer het apparaat nooit zelf!** Laat reparaties alleen uitvoeren door een professionele elektricien.
 - Het veiligheidsglas kan niet worden vervangen. Als het veiligheidsglas is beschadigd, moet u het product weggoien.
 - Dit product is conform beschermingsklasse **IP44** en is beschermd tegen vaste deeltjes zowel als tegen opspattend water.
 - De LED's zijn niet vervangbaar.
 - Kijk niet direct in de lichtstraal.
 - Controleer regelmatig of het aansluitkabel en de netstekker mogelijk beschadigd zijn. Om gevaarlijke situaties te vermijden, moet een beschadigde netsnoer vervangen worden door een gekwalificeerde elektricien.
 - Gebruik de netvoedingadapter niet voor andere apparaten. Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netvoedingadapter.
 - Bescherm de netvoedingadapter tegen water en vuil.
 - Zet het apparaat altijd uit voordat u de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact trekt.
 - Trek de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact telkens voordat u het apparaat schoon gaat maken en als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

Het licht van deze LED kan niet gedimd worden.

Opladen van de ingebouwde batterij

- Bij aankoop is de ingebouwde batterij opgeladen. Om de maximale prestatie van de batterij te behouden is het raadzaam de batterij voor het eerste gebruik (of wanneer de batterij voor langere tijd niet gebruikt is) ca. **10 - 11** uur lang op te laden.
- Ladingsindicator knippert tijdens het opladen rood. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het de indicator groen.
- Na volledig opladen te zijn is de gebruiksduur **4,5 - 5** uur.
- Laad het product alleen binnenshuis op omdat de netvoedingadapter niet waterdicht is.
- Plaats na het opladen de afsluitkap op het product zodat dit beschermd blijft tegen opspattend water.

Bediening

- Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat aan te zetten.
- Controleer voor gebruik of de draadlamp stevig staat.

Schoonmaken

- Maak het apparaat af en toe schoon met een enigszins vochtig doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.


Technische gegevens

Vermogen:	Max. 30 W	Nominale stralingshoek:	110°
Nominale spanning van de lichtstraler:	13 V	Beschermingsklasse:	Straallamp: III
Netvoedingadapter:	Ingang: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Uitgang: 12 V	Netvoedingadapter:	Straallamp: IP44
Accu:	11,1 V / 8800 mAh	Netvoedingadapter:	Straallamp: IP20
Soort lamp:	LED	Gewicht:	2,73 kg
Nominale lichtstroom:	1900 lumen	Afmetingen (H x B x D):	315 x 296 x 186 mm
Kleurtemperatuur:	6500 K		

Milieuvriendelijk weggoien

Dit symbool duidt erop dat dit apparaat niet met het normale huishoudelijke afval weg worden gooid. Recycle het apparaat conform geldende milieuregelingen om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid door ongecontroleerd afvalverwijdering te voorkomen en om het duurzame hergebruik van grondstoffen te steunen. Lever uw oude apparaat in bij een passend afvalinnamestation of wend u tot de handelaar bij wie u uw product hebt aangekocht. Daar wordt het product in ontvangst genomen om op milieuvriendelijke wijze te worden gerecycled.

Het op onjuiste wijze weggoien van batterijen en accu's is schadelijk voor het milieu! Batterijen en accu's mogen niet met het gewone huishoudelijke afval weg worden gooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten daarom behandeld worden als chemisch afval. Lever daarom gebruikte batterijen en accu's in bij gemeentelijke verzamelplaatsen (de accu is vast in de schijnwerper ingebouwd en dus moet het product bij het weggoien bij de gemeentelijke verzamelplaats als één geheel ingeleverd worden).



S Strålkastare LED 30 W med ackumulator

- Instruktionsmanual**
- Säkerhetsföreskrifter**
- VARNING!** Läs alla instruktions. Underlåtenhet att följa nedanstående föreskrifter kan leda till elektriska stötar, brand, skador, brand och/eller allvarig skada. Spara dessa föreskrifter för framtida referens! Lämna över denna manual om du ger apparaten till en annan person.
- Controllera alltid att nätspanningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten innan du ansluter apparaten.
 - Om apparaten har synliga skador kan en riskfri drift inte längre garanteras. Är apparaten skadad måste den kasseras.
 - Reparera aldrig apparaten själv!** Låt reparationer utföras av en behörig elektriker.
 - Säkerhetsglas är inte utbytbart. Om säkerhetsglas skadas måste apparaten kasseras.
 - Den här produkten uppfyller skyddsklass **IP44** och är skyddad mot fasta främmande föremål och vattenstänk.
 - LED-lamporna är inte utbytbara.
 - Titta inte direkt in i ljuset!
 - Kontrollera regelbundet anslutningskabeln och elkontakten efter skador. En skadad anslutningskabel måste bytas av en behörig elektriker för att farliga situationer ska kunna undvikas.
 - Använd inte nådadapter till andra enheter. Använd endast enheten med den medföljande ström adapter.
 - Skydda strömförsörjningen från vatten och smuts.
 - Stäng av apparaten före du kopplar från strömadapter från strömförsörjningen.
 - Koppla från apparatens strömadapter från strömförsörjningen före rengöring och om apparaten inte ska användas under en längre tid.
 - Beskröm de netvoedingadapter tegen water en vuil.
 - Zet het apparaat altijd uit voordat u de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact trekt.
 - Trek de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact telkens voordat u het apparaat schoon gaat maken en als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

LED-lampans ljus kan inte tonas ned.

Att ladda det inbyggda batteriet

- Det inbyggda batteriet är uppladdat vid leverans. För att bibehålla batteriets maximala prestanda är det rekommenderat att ladda batteriet (eller om det inte används under en längre tid) ca. **10 - 11** timmar före första användningen.
- Laddningslampan blinkar röd under laddning. När laddningen är slutförd lysar den grönt.
- Vid fullständig laddning är drifttiden ca. **4,5 - 5** timmar.
- Ladda endast produkten inomhus eftersom strömförsörjningen ej är skyddad mot vatten.
- Sätt tillbaka locket efter att produkten förblir släckt.

Drift

- Tryck på På/Av-knappen för att slå på apparaten.
- Kontrollera att strålkastaren står stadigt innan du slår på den.

Rengöring

- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel.

Specifikationer

Effekt:	Max. 30 W	Nominal spridningsvinkel:	110°
Nominal spänning för strålkastare:	13 V	Ochramnadsklass:	Strålkastare: III
Strömadapter:	Ingång: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Utgång: 12 V	Strömadapter:	Strålkastare: IP44
Accumulator:	11,1 V / 8800 mAh	Strömadapter:	Strålkastare: IP20
Belysning:	LED	Vikt:	2,73 kg
Nominal ljusflöde:	1900 lumen	Mått (H x B x D):	315 x 296 x 186 mm
Färgtemperatur:	6500 K		

Miljövänlig avfallshantering

Följande symbol indikerar att produkten inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Återvin enheten för att undvika eventuella negativa effekter på miljön och hälsa från okontrollerad avfallshantering och för att stötta en hållbar återanvändning av materiella resurser. Kassera din gamla enhet på lämplig återvinning eller kontakta återförsäljaren där du köpte enheten. En plats där miljövänlig återvinning accepteras.

Felaktig kassering av batterier och uppladdningsbara batterier är skadligt för miljön! Batterier och uppladdningsbara batterier får inte kasseras bland hushållsavfall. De kan innehålla tungmetaller och ska behandlas som specialavfall. Av den anledningen, ta batterier och laddningsbara batterier till lokala återvinningsanläggningar. (Det uppladdningsbara batteriet i denna spotlight är fast. När du kasserar produkten måste den överlämnas till insamlingsanläggningen som en komplett enhet.)

CZ LED-světlo 30 W s akumulátor

- Návod na obsluhu**
- Bezpečnostní pokyny**
- POZOR!** Přečtejte si všechny instrukce. Nedodržení zde uvedených pokynů může způsobit zranění elektrickým proudem, požár a/nebo těžké poranění. Tento návod si uchováte pro případ nutnosti opakovaného nahlédnutí! Tento produkt dajte jiným osobám len s návodom na použitie.
- Předtím, jak zapojíte produkt, vždy zkontrolujte, zda je síťové napětí v souladu s údaji na typovém štítku výrobku.
 - Provoz bez rizika už není možný, pokud má tento přístroj viditelná poškození. Je-li výrobek poškozen, musí být zlikvidován.
 - Sami výrobek neopravujte!** Opravy nechte provádět odborným elektrikářům.
 - Bezpečnostní sklo není výměnné. Při poškozeném bezpečnostním skle musí být výrobek zlikvidován.
 - Tento produkt odpovídá stupni krytí **IP44** a je chráněn proti pevným cizím tělesům a stříkající vodě.
 - LED dioda(y) není/nejsou výměnná(e).
 - Nedívejte se přímo do světelného paprsku.
 - Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a připojovací vedení na poškození. Poškozené připojovací vedení musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář, aby se zabránilo nebezpečným situacím.
 - Nepoužívejte síťový zdroj pro jiné účely. Používejte tento přístroj jen se síťovým zdrojem, který je dodán s ním.
 - Stáhněte z přístroje síťový zdroj před vodou a nečistotami.
 - Předtím, než odpojíte síťový zdroj od sítě, vždy přístroj vypněte.
 - Vytáhněte přístroj ze zásuvky před každým čištěním a pokud není v používání.

Světlo tohoto LED světidla nemůže být ztlumeno.

Nabíjení zabudované baterie

- Zabudovaná baterie je předem nabitá z výroby. Chcete-li zachovat maximální výkon baterie, je doporučeno, aby baterie byla před prvním použitím (nebo pokud není používána po delší dobu) nabíjena po dobu ca. **10 - 11** hodin.
- Během procesu nabíjení indikační kontrolka nabíjení bliká červeně. Jakmile se proces nabíjení dokončí, změní se na zelenou.
- Provozní doba je při plném nábití ca. **4,5 - 5** hodin.
- Nabíjejte výrobek pouze ve vnitřních prostorách, jelikož napájecí zdroj není chráněn proti vodě.
- Sáťtílbacka locket efter att produkten förblir släckt.

Obsluha

- Stiskněte spínač / vypínač pro zapnutí výrobku.
- Zkontrolujte zářič před uvedením do provozu na bezpečné stanoviště.

Čištění

- Čistěte kryt podla potreby jemne vlhkou handrou. Nepoužívejte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Přikón:	Max. 30 W	Jmenovitý úhel vyzařování:	110°
Jmenovitý napětí reflektoru:	13 V	Ochranná třída produktu:	Zářič: III
Síťový zdroj:	Vstup: 100-240 V ~ / 50/60 Hz , max. 0,5 A Výstup: 12 V	Síťový zdroj: IP44	Síťový zdroj: IP20
Accumulator:	11,1 V / 8800 mAh	Síťový zdroj: IP20	(nie je vodotesný)
Svítidlo:	LED	Hmotnost:	2,73 kg
Jmenovitý světelný tok:	1900 lumenů	Rozměry (v x š x h):	315 x 296 x 186 mm
Barevná teplota:	6500 K		

Likvidace v souladu se životním prostředím

Tento symbol upozorňuje na to, že tento produkt nesmí likvidovat prostřednictvím běžného komunálního odpadu. Produkt recyklujte zodpovědně, aby se předešlo možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví nezkontrolovanou likvidací odpadu a podporil udržatelné druhotné zpracování surovin. Předtím, než svůj přístroj do příslušné sběrné nebo se obrátíte na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili. Tam převzeme váš výrobek a zabezpečí jeho ekologický recyklování.

Neodborná likvidace baterií a akumulátorů je škodlivá pro životní prostředí! Baterie a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí se s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. Odvezďte proto použité baterie a akumulátory na obecním sběrném místě (akumulátor je v tomto světla pevně nainstalován. Produkt musí být v případě likvidace odevzdan vcelku na obecním sběrném místě).

SK LED reflektor 30 W so akumulátor

- Návod na obsluhu**
- Bezpečnostní pokyny**
- POZOR!** Přečtejte si všetky instrukcie. Nedodržanie zde uvedených pokynů může způsobit zranění elektrickým proudem, požár a/nebo těžké poranění. Tento návod si uchováte pre prípad nutnosti opakovaného nahlédnutí! Tento produkt dajte jiným