


REMOTE CONTROL



DE

- | | |
|--|-------------------------------|
| ① An/Aus | ⑦ Warmweiss |
| ② Umschaltung zwischen Warmweiss- und Kaltweiss Voreinstellungen | ⑧ Zeiteinstellung +10 Minuten |
| ③ Helligkeit erhöhen | ⑨ Zeiteinstellung 60 Minuten |
| ④ Kaltweiss | ⑩ Zeiteinstellung 30 Minuten |
| ⑤ Helligkeit verringern | ⑪ Zeiteinstellung 90 Minuten |
| ⑥ Nachtlcht Modus | ⑫ Zeiteinstellung abbrechen |

GB

- | | |
|--|-----------------------------|
| ① On/Off | ⑦ Warm white |
| ② Switching between fixed warm white and cool white pre-sets | ⑧ timing delay + 10 Minuten |
| ③ Increase brightness | ⑨ Timing 60 minutes |
| ④ Cool white | ⑩ Timing 30 minutes |
| ⑤ Decrease brightness | ⑪ Timing 90 minutes |
| ⑥ Night Light Mode/ | ⑫ Cancel the timing |

CZ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ① ZAPNUTO/VYPNUTO | ⑦ Teplá bílá |
| ② Přepínání mezi teplou bílou a studenou bílou – přednastavení | ⑧ Nastavení času + 10 minut |
| ③ Zvýšení jasu | ⑨ Nastavení času 60 minut |
| ④ Studená bílá | ⑩ Nastavení času 30 minut |
| ⑤ Snížení jasu | ⑪ Nastavení času 90 minut |
| ⑥ Noční mód | ⑫ Nastavení času – zrušení |

SK

- | | |
|---|------------------------------|
| ① ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ | ⑦ Teplá biela |
| ② Prepínanie medzi teplou bielou a studenou bielou - prednastavenie | ⑧ Nastavenie času + 10 minút |
| ③ Zvýšenie jasu | ⑨ Nastavenie času 60 minút |
| ④ Studená biela | ⑩ Nastavenie času 30 minút |
| ⑤ Zníženie jasu | ⑪ Nastavenie času 90 minút |
| ⑥ Nočný mód | ⑫ Nastavenie času zrušenie |