

Artikelnr. 10183481

Deze gebruiksaanwijzing kan, mocht er sprake zijn van technische vooruitgang, gewijzigd worden.

 TIPS EN VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

FUNCTIE:
Overdag zet het zonnepaneel zonlicht om in elektriciteit, waarmee de batterij wordt opgeladen.
's Nachts schakelt de Solar-lamp zich automatisch in en wordt door de in de batterij opgeslagen elektriciteit van stroom voorzien.

LOCATIE:
Kies een plaats buiten in de volle zon waar de Solar-lamp iedere dag met zonnenergie kan worden opgeladen. Als u de Solar-lamp in de schaduw plaatst, kunnen de batterijen niet volledig opgeladen worden, waardoor de nacht's nachts minder lang zal branden. De levensduur van de Solar-lamp wordt verlengd door de lamp te plaatsen op een plaats waar de zon de meeste tijd van de dag op de lamp valt. Het is van belang de Solar-lamp op een plaats te installeren die niet te dicht in de buurt ligt van een plaats die 's nachts verlicht moet (bijv. door straatverlichting). In dat geval kan de Solar-lamp zichzelf automatisch uitschakelen. De Solar-lamp is bestemd voor gebruik buiten en is met name geschikt voor verlichting 's nachts van uw tuin, gazeo, etc.

SCHOONMAKEN:
Verwijder stof van de zonnecollector met een zachte, vochtige doek (gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen met schurende stoffen). Het is belangrijk dat er geen vuil in de Solar-lamp terecht komt.

VEILIGHEIDSRINSTRUCTIES:
 Kijk niet recht in de lichtstraal van de LED-arm. Houd het apparaat uit de buurt van alle hete oppervlakken en open vlammen. Stel de batterijen nooit bloot aan extreme temperaturen, zoals direct zonlicht of vuur. Leg het apparaat niet op een verwarming. Lekkende batterijen kan schade veroorzaken. Aftelend Er bestaat ongegevoeligheid als de batterijen met onjuiste polariteit in het apparaat worden geplaatst. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor het opwarmen van bereid van kinderen en kinderen. Als de batterijen zijn ingesloten, zoek dan direct hulp van een arts. Demp het apparaat niet onder in water. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water en andere vloeistoffen of op plaatsen waar zich water of andere vloeistoffen kunnen verzamelen. Als het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet meer en verwijder het op de juiste wijze.

VERWUJDERTIP:

Het pictogram met de doorgestreepte afvalbak duidt op de verplichting elektrische en elektronische apparaten (WEEE) apart te verwijderen. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi dit product niet weg met het gewone huisafval. Lever het in bij een daarvoor bestemde inzamelingsplaats voor verbruikte elektrische en elektronische apparaten. Door dit te doen draagt u bij tot het beschermen van onze natuurlijke rijkdommen en het milieu.

VERVANGEN / VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ:
Haal de batterijen uit het apparaat als u dat voor lange tijd niet denkt te zullen gebruiken.
Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type.
Verbruikte batterijen moeten op de juiste wijze worden weggegooid. Winkels, die batterijen verkopen en afvalstelsels in verschillende landen hebben, speciale boeken waarin u de batterijen aan kunt geven.

VERHOOR VAN STORINGEN:
De Solar-lamp gaat niet branden als het donker is:

- a. Controleer of de schakelaar in de juiste stand staat en/of ga na of de activeringsstrip verwijderd is.
- b. Controleer de opklaarbare batterij en vergewis uzelf ervan dat deze op juiste wijze contact maakt met het contactplaatje.
- c. Controleer de staat van de Solar-lamp d.w.z. dat deze zich niet in de buurt bevindt van een 's nachtelijk licht' of op straatverlichting.

De lamp brandt maar kort:
Controleer de locatie van de Solar-lamp en vergewis uzelf ervan dat het product zo geïnstalleerd is dat er zonlicht op valt zodat de batterijen overdag volledig opgeladen kunnen worden.

Art. nr. 10183481



Vergea solară cu LED sticlă opal
Instrucțiuni de montaj și de folosire Conținut

LED LED 1 buc. LED alb + 1 buc. LED cu schimbare de culoare (componenta ambalajului)

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj și de folosire, înainte de a începe montajul lămpii solare și păstrați-le pentru eventuale utilizări ulterioare. Aceste instrucțiuni de folosire pot fi modificate în funcție de progresul tehnic.

FUNCIE:
Ziua, panoul transformă energia solară în curent și încarcă bateria. Noaptea, lampa solară de aprinde automat și este alimentată de curentul acumulat în baterie.

LOCUL DE AMPLASARE:

Alegeți un loc pe terenul extenor, care este expus complet la radiația solară directă, în care lampa solară să se poată încălzi în fiecare zi cu energie solară. Dacă montați lampa la umbră, bateriile ar putea să nu se încălzească, ceea ce scurtează durata de iluminare pe timpul nopții. Durata de viață a bateriilor se scurtează dacă ele sunt încălțate de obicei numai peșit. De asemenea, este important să alegeți pentru lampa solară un loc care nu este foarte aproape de iluminarea nocturnă (de ex. iluminarea străzilor). În acest caz, lampa solară ar putea să se stingă automat. Lampa solară este destinată pentru utilizarea în exterior și nu este potrivită în mod ideal pentru iluminarea de noapte a plantelor, peșezilor, etc.

CURĂȚAREA:
Îndepărtați praful de pe colectori solar cu o cârpă moale și umedă (nu folosiți substanțe chimice sau detergenți care conțin substanțe de frecare). Este important ca umezeala să nu ajungă în lampa solară.

INDICAȚII DE SECURITATE:
Nu privi direct în raza de lumină a LED-ului. Păstrai aparatul departe de toate suprafețele fierbinți și flăcările deschise. Nu expuneți bateria la temperaturi extreme, cum ar fi razele soarelui directe sau focul. Nu așezai aparatul pe corpuri de încălzit. Aduți bateriilor sursele poate cauza deteriorări. Atenție! Există pericol de explozie dacă bateria este introdusă cu polaritatea greșită. Bateria înghesuită reprezintă pericol de moarte. Păstrai bateria departe de accesorii copilărie mici și de animalele de casă. Dacă bateria s-a înțepenit, cereți imediat ajutor medical. Nu scuturati produsul sub apă. Nu folosiți aparatul în apropierea apei și a altor lichide, sau în locuri în care se poate aduna apă sau alte lichide. Dacă apar defect-uri, anșauți-ne la telefonul de servicii de clienți sau la adresa de e-mail.

INDICAȚIE DE ELIMINARE:

Pictograma cu pubele tăiată indică cerințe de eliminare separată a aparatelor electrice și electronice (WEEE). Aparatele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și care poluează mediul. Nu aruncați acest aparat la gunoii menajer nesortat. Eliminați-l la un centru de colectare pentru aparate electrice și electronice vechi. Astfel contribuiți la protecția resurselor și a mediului.

SCHIMBAREA / ELIMINAREA BATERIILOR:
Scoateți bateria dacă nu folosiți aparatul un timp mai îndelungat.
Înlocuiți bateriile uzate doar cu baterii noi de același tip.
Bateriile descărcate trebuie eliminate corect. Magazinele care vând baterii în locurile de colectare localității dvs. oferă recipiente speciale pentru eliminarea cădeu a bateriilor.

ÎNLĂTURAREA DEFECȚUNILOR:
Lampa solară nu se aprinde în întineric:
a. Controlați poziția intreruptorului, resp. vedeți dacă a fost îndepărtată banda de activare.
b. Controlați bateria reincarcabilă și asigurați-vă că atinge corect plăcuțele de contact.
c. Controlați locul de amplasare al lămpii solare, adică faptul că nu se găsește în apropierea unei iluminări nocturne, de ex. iluminarea străzii.

Durata de iluminare este prea scurtă:
Controla locul de amplasare al lampii solare, asigură-te că ea este instalată într-un loc cu radiație solară, pentru ca bateriile să se poată încălzi complet pe timpul zilei.

CE Manufactured for:
HORNBAACH Baumarkt AG, Hornbachstraße
11, 76879 Bornheim /Germany,
www.hornbach.com

www.hormonesonline.com

文件名: TW0249 说明书.ai 2019年11月8日 星