

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ

Secí-posypový vozík Smart Spreder 100



Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o.
Vizovice. Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno**.

POPIS SOUČÁSTÍ





Pozice	Popis	počet
1.	Rukojeť	1
2.	Spojovací tyč	1
3.	Násypka	1
4.	Kryt	1
5.	Šroub	2
6.	Otáčivá lišta	1
7.	Objímka	2
8.	Náprava	2
9.	Kolo	2
10.	Rozptylový vývod	1
11.	Ovládací páka	1

Montáž

Po vybalení zkontrolujte obsah krabice. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě, a zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

1. Stiskněte hroty pružin na koncích spojovacích tyčí (2) a vložte je do násypky (3), dokud se hroty nesrovnají s otvory na násypce.
2. Připevněte řídítka (1) k tyčím (2), ujistěte se, že špičky pružinových sponek zapadnou do otvorů na řídítkách.



Instrukce k obsluze

POUŽÍVÁNÍ ROZMETADLA

1. Před každým použitím rozmetadlo zkontrolujte. Ujistěte se, že se kola při tlačení rozmetadla snadno otáčejí. Zásobník by měl být čistý a bez prasklin.
2. Při rozmetání travního osiva nebo herbicidů nepoužívejte rozmetadlo ve větrných dnech.
3. Určete přibližnou plochu plochy, která má být pokryta, a odhadněte množství potřebného materiálu. Řiďte se doporučením výrobce hnojiva. Při plnění zásobníku rozbijte případné hrudkovité hnojivo.
4. Před plněním zásobníku se ujistěte, že je rukojeť regulace průtoku (11) v poloze „0“ a regulace průtoku je zavřená.
5. Pokaždé, když jste připraveni zastavit nebo se vrátit, zavřete regulátor průtoku, abyste zastavili rozptylování materiálu. Tím snížíte množství odpadu a zabráníte poškození trávníku přesyceným přebytkem produktu.
6. Dodržujte doporučenou míru pokrytí hnojiva výrobcem pro každý produkt.
7. Chcete-li zachovat stejné pokrytí při chůzi jinou rychlostí, upravte průtok. Snížte nastavení průtoku pro nižší rychlosti a zvýšte nastavení průtoku pro vyšší rychlosti.
8. Při práci udržujte rozmetadlo ve vodorovné poloze. Naklonění rozmetadla bude mít za následek nerovnoměrné pokrytí.
9. Před otevřením regulačního stupně průtoku vždy začněte chodit.
10. Před otočením nebo zastavením rozmetadla vždy zavřete regulaci průtoku.
11. Pokud je rozmetaný materiál náhodně příliš silně uložen na malé ploše, důkladně plochu namočte zahradní hadicí nebo postřikovačem, abyste zabránili spálení trávníku.

12. Na každém konci ošetřované plochy přiložte dva záhlavní pásy a poté pokračujte podélně mezi záhlavními pásy.
13. Abyste zajistili rovnoměrné pokrytí, dbejte na to, aby každý kapkový vzor mírně překrýval předchozí kapkový vzor.
14. Nenanášejte příliš mnoho posypového materiálu. Dodržujte doporučenou míru pokrytí pro každý produkt. Nadměrná aplikace povede k poškození a znečištění trávníku.
15. Pro zajištění rovnoměrného pokrytí dbejte na to, aby každý kapací vzor mírně překrýval předchozí kapací vzor.
16. Nepoužívejte nadměrné množství posypového materiálu. Dodržujte doporučenou míru pokrytí pro každý produkt. Nadměrná aplikace povede k poškození a znečištění trávníku.

**ODPOVĚDNOST ZA VADY
VOZÍK NA SETÍ, APLIKACI HNOJIV , VÁPNA , SOLI apod. ROTAČNÍ
TEXAS SPREADER SMART 100**

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, produkuje firma TEXAS, Andrea Petersen Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobek je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Odpovědnost za vady na deklarované vlastnosti výrobku činí dva roky od data prodeje. Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem.

Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nesprávným používáním výrobku, špatnou údržbou, popř. používáním k jinému účelu, než k jakému je výrobek určen.

Přejeme Vám hodně příjemného práce s VÝROBKEM TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.

***Záruční a pozáruční servis tohoto výrobku zajišťujeme na naší adrese:
Global Enterprises Ltd., spol. s r.o., servis, Razov 607, 76312 VIZOVICE***

Výrobní číslo výrobku

Datum prodeje

Prodávající:

Dovozce, distributor a dodavatel:



Global Enterprises Ltd., spol. s r.o., Razov 607 , 76312 VIZOVICE,
tel: 577 454 123, fax: 577 452 253 www.global-vizovice.cz