

**Návod k použití:** Sprej pro čištění kontaktů všeho druhu. Chrání třecí plochy, rozpouští zoxidované vrstvy, špínu, mastnotu a rez, vytěsňuje vlhkost a vodu a obnovuje zpět nízký přechodový odpor. Před použitím přípravek protřepejte! Před použitím přístroj odpojte z elektrické sítě. Nastříkejte na kontakt a nechte působit několik vteřin. Přebytočný materiál odstraňte hadrem a čištěné kontakty opakovaně sepněte a rozepněte. Přístroj zapojte až po vypaření látky. Chraňte před mrazem.

**Skladovatel'nost:** při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Návod na použitie:** Sprej pre čistenie kontaktov všetkého druhu. Chráni trecie plochy, rozpúšťa zoxidované vrstvy, špinu, mastnotu a hrdzu, vytesňuje vlhkosť a vodu a obnovuje späť nízky prechodový odpor. Pred použitím prípravok pretrepte! Pred použitím prístroj odpojte od elektrickej siete. Nastiekajte na kontakt a nechajte pôsobiť niekoľko sekúnd. Prebytočný materiál odstráňte handrou a čistené kontakty opakovane sepnete a rozeplete. Prístroj zapojte až po vypaření látky. Chraňte pred mrazom.

**Skladovateľnosť:** pri +5 °C až +25 °C doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale