

CZ: Baterka Viking B7740

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING.

Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.

Před použitím

1. Zařízení před prvním použitím nabijte pomocí přiloženého kabelu/adaptéru. Případně do něj vložte baterie.
2. Nepoškozujte a neškrábejte čočku zařízení.
3. Zvolte vhodný režim osvětlení pro vaše potřeby.
4. Nesviťte zařízením přímo do očí.

Použití

Stisknutím vypínače ON/OFF aktivujete světlo a dalšími stisknutími přepínáte mezi jednotlivými světelnými módy až do případného vypnutí.

Údržba

1. Dlouhodobé skladování zařízení po dobu delší než jeden rok může způsobit poškození baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.
2. Pokud zařízení skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!
3. Používejte pouze originální příslušenství k nabíjení zařízení.
4. Pokud lze zařízení nabíjet - nabíjejte zařízení alespoň jednou za měsíc, abyste zajistili delší životnost baterie.
5. Zařízení nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k přehřátí případně k poškození baterii.

Obsah balení:

- 1 ks - Baterka Viking B7740
- 1 ks - Kabel magnetické nabíjení na USB-A

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
4. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
5. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
6. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
7. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
8. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení.
9. Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasící přístroj.
10. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
11. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
12. Zařízení během provozu nezakrývejte.
13. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
14. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
15. Neházejte a netřeste se zařízením.
16. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.
17. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
18. Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
19. Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
20. Nepoškozujte a neškrábejte čočku zařízení.
21. Zvolte vhodný režim osvětlení pro vaše potřeby.
22. Nesviťte zařízením přímo do očí.
23. Dlouhodobé skladování zařízení po dobu delší než jeden rok může způsobit poškození baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.
24. Pokud zařízení skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!
25. Používejte pouze originální příslušenství k nabíjení zařízení.
26. Pokud lze zařízení nabíjet - nabíjejte zařízení alespoň jednou za měsíc, abyste zajistili delší životnost baterie.
27. Zařízení nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k přehřátí případně k poškození baterii.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace:

Technické specifikace:	
Model:	Baterka Viking B7740
Zdroj světla	SMD
Svítivost:	100 lm - 350 lm
Barva světla:	5500 - 7000K, Ra 70
Režim ovládání:	Stisknutím vypínače ON/OFF aktivujete světlo a dalšími stisknutími přepínáte mezi jednotlivými světelnými módy až do případného vypnutí.
Provozní čas:	4h(Nízká) - 1h(Vysoká)
Ochrana:	IPX4/IK07
Rozměry:	2,1 x 2,1 x 12 cm
Kapacita baterie:	3,7V 750mAh
Doba nabíjení:	4h
Nabíjecí port(vstup):	Magnetické nabíjení
Hmotnost:	89g

Baterka Viking B7740

Značku VIKING distribuuje:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900

VAT no: CZ03476774

Tel: +420 777 109 009

www.best-power.cz

Email: info@best-power.cz