

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ! Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění či poškození.

- Příklad: Přístroj smí být používán pouze v souladu s příslušným návodem k použití a zamýšleným účelem. Pokud je zařízení používáno jiným způsobem, než je určeno, může způsobit zranění osob, zvířat a poškození zařízení nebo jiného majetku
- Používejte zařízení pouze s originální dodanou napájecí jednotkou
- Zařízení se nesmí používat, pokud je poškozen napájecí zdroj, samotné zařízení nebo kabel
- Zásuvka by měla být blízko zařízení a měla by být snadno dostupná
- Neotevírejte zařízení ani napájecí zdroj, protože by mohlo dojít k přístupu k nebezpečnému napětí a dalším rizikům
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla
- Zařízení je určeno pro použití v suchých vnitřních prostorech (nepoužívejte v koupelnách, kuchyních, zahradách atd.)
- Různé stavební materiály a umístění výrobku mohou ovlivnit kvalitu rádiového dosahu
- Výrobek není hračka. Udržujte děti pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou s výrobkem nesprávně manipulovat

Schváleno pro provoz ve všech zemích EU a také ve Švýcarsku a Norsku.

Prohlášení o shodě lze nalézt na /Declaration of conformity – www.intertechno.at/ce

Technické změny vyhrazeny.

NÁVOD K PÉČI

Při čištění zařízení nebo když jej nepoužíváte, odpojte napájení. Otřete zařízení a napájecí zdroj měkkým hadříkem. Při čištění nevyvíjejte vysoký tlak, jinak může dojít k poškození zařízení. Zařízení, zástrčka a napájecí adaptér nesmí být nikdy ponořeny do vody nebo jiných kapalin.

Výrobce: intertechno Funk-Technik GesmbH

Adresa: Gabrielerstraße 34, 2344 Maria Enzersdorf, Rakousko