

CZ – Hřejiví plyšáci

Návod k použití: Odstraňte všechny visačky a ujistěte se, že je plyš čistý a suchý. Ohřívejte v mikrovlnné troubě při výkonu 600–800 W na 20 sekund, nebo 850–1000 W na 10 sekund. Po prvním zahřátí může být plyš trochu vlhký, tento jev po několika použitích zmizí.

Údržba: Neperte v pračce, otírejte pouze houbičkou. Po čase vůně zeslábně, můžete ji osvěžit kapkou levandule.

Upozornění: Pokud plyšáka přehřejete, nedotýkejte se ho a počkejte, až zcela vychladne. Ukládejte ho na chladném suchém místě. Používejte pouze pod dohledem dospělého člověka. Před použitím se ujistěte, že mikrovlnná trouba je čistá, a zajistěte, aby se talíř mohl volně otáčet. Buďte opatrní, když ohřátého plyšáka vyndáváte z mikrovlnné trouby. Ohřívejte plyšáka, pouze pokud má pokojovou teplotu. Nepřekračujte doporučenou dobu ohřívání. Určeno pouze pro mikrovlnné trouby. Ušchovejte tento návod pro budoucí použití. Obsahuje semínka prosa a levanduli.

Výrobek může způsobit popálení. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s kůží. Náplň není určena ke konzumaci.


Výrobce: Intalex Group (UK) Ltd, Kingsway House, Kettering Parkway, Kettering Venture Park, Northamptonshire, NN15 6XU, www.warmies.co.uk

Dovozce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 13, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 222 541 381, www.albi.cz

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, hrozí nebezpečí spolknutí. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Tento výrobek obsahuje vonné látky, které mohou způsobit alergie.



Vyrobeno v Číně.
Materiál: 100% polyester
Č. šarže: 171960



Warmies® je registrovaná ochranná známka společnosti Intalex Group,
NN15 6XU UK.