

Bezpečnostní pokyny

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte dokumentaci k produktu a ujistěte se, že jí plně rozumíte. Nesprávné použití produktu může způsobit vážné zranění, poškození produktu nebo ztrátu na jiném majetku. Vždy se řiďte nejaktuálnější dokumentací dostupnou na <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Tato dokumentace má přednost před všemi ostatními verzemi.

Používáním tohoto produktu potvrzujete svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v dokumentaci. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným používáním produktu nebo nedodržením poskytnutých pokynů. V souladu s platnými zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů souvisejících s produktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Používejte produkt v souladu s pokyny k obsluze uvedenými v dokumentaci k produktu. Nesprávné použití může způsobit zranění, poškození produktu nebo ztrátu na jiném majetku.
2. Před nabíjením externího zařízení se ujistěte, že nabíjecí napětí tohoto zařízení odpovídá výstupnímu napětí produktu.
3. K nabíjení konkrétního zařízení používejte vždy originální nabíjecí kabel dodaný se zařízením.
4. Produkt pravidelně dobíjejte, abyste prodloužili jeho životnost.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru a popálení! Produkt neotvírejte, nevystavujte ho vyšším tlakům, nezhřívejte ho nad 45 °C ani nespalujte.
6. Produkt nepoužívejte, pokud již byl někdy namočen ve vodě. Takový produkt zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy.
7. Produkt uchovávejte mimo dosah vody, ohně a zdrojů tepla.
8. Ke snížení rizika úrazu zajistěte pečlivý dohled nad dětmi, které se pohybují v blízkosti produktu.
9. Pokud produkt vykazuje zjevné deformace, úniky tekutin nebo je poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte společnost zabývající se recyklací, aby ho zlikvidovala.
10. Tento produkt neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit a ani baterie není vyměnitelná.
11. Nedávejte produkt do ohně nebo vyhřívané pece a nevystavujte ho mechanickému mačkání či řezání. Mohlo by to způsobit výbuch.
12. Umístění produktu do prostředí s extrémně vysokými teplotami nebo nízkým tlakem vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
13. Produkt se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se nepoužívá.
14. Nevystavujte produkt ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo vysoké teplotě může způsobit explozi.
15. Nevystavujte produkt dešti nebo sněhu.
16. Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani ho sami nijak neupravujte. Pro jakékoli opravy se obraťte na zákaznický servis EcoFlow.
17. Typový štítek se nachází na spodní straně produktu.
18. **UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení není určeno pro použití v komerčních opravnách.