







Concept kód	Český název	Anglický název
62790294	Plech hluboký ETV7460ss	Deep baking tray ETV7460ss
62790298	Plech mělký ETV7460ss	Shallow baking tray ETV7460ss
62790351	Pečící rošt ETV7460ss	Baking rack ETV7460ss
62790466	Katalytická deska boční ETV7460ss	Inner side panel cathalytic ETV7460ss
62790474	Topné těleso kruhové ETV7460ss	Rear heating element ETV7460ss
62790478	Zamačkávací knoflík ETV7460ss	Push botton ETV7460ss
62790487	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV7460ss	Door hinge Right (inner) ETV7460ss
62790488	Pant dveří levý (vnitřní) ETV7460ss	Door hinge Left (inner) ETV7460ss
62790490	Teplotní čidlo ETV7460ss	Temperature sensor ETV7460ss
62790495	Deska napájení ETV7460ss	Power board ETV7460ss
62790506	Zarážka dveří pravá ETV7460ss	Door bracket Right ETV7460ss
62790507	Zarážka dveří levá ETV7460ss	Door bracket Left ETV7460ss
62790610	Těsnění dveří ETV7460ss	Door sealing ETV7460ss
62790615	Termostat 250 °C	Thermostat 250 °C
62790619	Teleskopické výsuvy - pár ETV7460ss	Telescopic rails - pair ETV7460ss
62790620	Topné těleso spodní ETV7460ss	Lower heating element ETV7460ss
62790621	Vrtule topného ventilátoru ETV7460ss	Heating fan propeller ETV7460ss
62790622	Topné těleso horní ETV7460ss	Top heating element ETV7460ss
62790623	Boční rošt pravý ETV7460ss	Tray holder Right ETV7460ss
62790624	Boční rošt levý ETV7460ss	Tray holder Left ETV7460ss
62790625	Lampa kompletní ETV7460ss	Complete lamp ETV7460ss
62790626	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7460ss	Conventional fan with engine ETV7460ss
62790634	Ochlazovací ventilátor ETV7460ss	Cooling fan ETV7460ss
62790635	Termostat 125 °C	Thermostat 125 °C
62790645	Elektronika - displej ETV7460ss	Control PCB with display ETV7460ss
62790648	Dveře kompletní ETV7460ss	Complete door ETV7460ss
62790649	Ovládací panel kompletní ETV7460ss	Complete control panel ETV7460ss