

ZÁTKY DO UŠÍ PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ- LASER LITE



Více o našich výrobcích najdete na howardleight.com >
Více o ochraně sluchu najdete na hearforever.org >



Artikly výrobků a informace o objednávkách

Artikl výrobku	Informace
33 011 06	Laser Lite- s vláknem SNR 35 H - 34 M - 32 L - 31
33 011 05	Laser Lite- bez vlákna SNR 35 H - 34 M - 32 L - 31
10 130 47	Lase Lite- bez vlákna, náhradní náplň pro Leight Source 400 SNR 35 H - 34 M - 32 L - 31
33 012 71	Lase Lite- bez vlákna, náhradní náplň pro Leight Source 500 SNR 35 H - 34 M - 32 L - 31

Přehled

Základní rysy

- ▲ díky zářivým barvám jsou zátky vysoce viditelné
- ▲ přizpůsobivý tvar PU pěny
- ▲ T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- ▲ hladký a celistvý povrch zabraňuje hromadění nečistot
- ▲ baleno v papírových sáčkách společně s bavlněnými vlákny pro zpracovatelský průmysl (buničina a papír)
- ▲ zásobník s dávkovačem pro zátky do uší Leight Source 400 a Leight Source 500 šetří čas, prostředí i místo

Doporučené použití

- ▲ doprava
- ▲ farmaceutický průmysl
- ▲ chemický průmysl
- ▲ komunální a další služby
- ▲ lesnictví
- ▲ požární ochrana

- ✧ práce s ocelí a kovy
- ✧ práce s oleji a plyny
- ✧ stavebnictví
- ✧ svářečské práce
- ✧ těžební průmysl
- ✧ vojenství
- ✧ výrobní průmysl
- ✧ zdravotnictví
- ✧ zemědělství

Rizika

- ✧ žádná

Požadavky a normy

- ✧ 29 CFR 1910.95 - 29 CFR 1910.95
- ✧ S3.19-1974 - Zkušební protokol o útlumu (US)
- ✧ Část II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Kanadský zákoník práce
- ✧ Z94.2-1994 - Zkušební protokol o útlumu (CAN)
- ✧ 2003/10/ES - Směrnice EU o ochraně sluchu
- ✧ 89/686/EHS - Směrnice Rady/ OOP
- ✧ Kategorie II - ES Kategorie/ OOP
- ✧ EN 352-2:1993 - Evropská harmonizovaná norma
- ✧ EN-24869-1:1993 - Evropská harmonizovaná norma
- ✧ NOHSC: 1007 (2000) - Národní normy pro hluk při práci (AUS/ NZ)
- ✧ NR 15- Bezpečná a zdravotně nezávadná práce, příloha 1 a 2, n° 3.214/1978 - Normy pro hluk při práci (BR)
- ✧ ANSI S12.6/1997 - Metoda B - Zkušební protokol o útlumu (BR)
- ✧ 9001:2008 - ISO

Historická značka

- ✧ Howard Leight

Specifikace

Barva	růžová/ žlutá
Tvar	T- tvar
Materiál	polyuretanová pěna
Balení	sáček - papírový sáček - zásobník s dávkovačem pro Leight Source 400 nebo Leight Source 500
Vlákno	bez vlákna - umělé vlákno - bavlněné vlákno
NRR	32
Kanadská třída	A (L)
SNR	35
SLC80	25 dB / třída 4

EU Certifikace

- ✧ 89/686/EHS - Směrnice Rady/ OOP
- ✧ ES kategorie OOP- kategorie II
- ✧ Harmonizované normy- EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993

- ✧ ES číslo certifikátu- 951095
- ✧ ES číslo atestace- 9503632
- ✧ Certifikační ústav- BGIA

AUS Certifikace

- ✧ Standardní značka #1579

Dokumenty ke stažení na www.honeywellsafety.com

- ✧ CE Certifikát- Laser Lite
- ✧ Návod k použití- Laser Lite (všeobecný)
- ✧ CE Certifikát- zátky do uší
- ✧ CE Zkušební protokol- Laser Lite
- ✧ Letáček s návodem k použití (EN)

Správné použití

1. Čistýma rukama srolujte celou zátku do co nejužšího hladkého válečku.
2. Volnou rukou si přes hlavu uchopte ucho a zatáhněte za něj nahoru a ven, a druhou rukou zasuněte zátku dovnitř do ušní dírky.
3. Podržte ucpávku 40 vteřin, aby v uchu řádně nabobtnala.
4. V hlučném prostředí si uši se zátkami zakryjte dlaněmi a poté dlaně odtáhněte. Zátky by měly blokovat zvuk tak, abyste při zakrytí uší dlaněmi nebo bez něj nepoznali žádný podstatný rozdíl. Nejsou-li zátky účinně nasazené, odejděte do tichého prostředí a zátky si nasad'te znovu.

POZOR! Při vyjímání zátkou pomalu otočte, aby se utěsnění uvolnilo postupně. Rychlým vytáhnutím byste si mohli poškodit bubínek.

Další informace

- ✧ **KONTROLA**- Před použitím proveďte kontrolu zátek. Pokud jsou znečištěné, poškozené nebo extrémně tvrdé, vyhod'te je.
- ✧ **VYŘAZENÍ**- Dodržujte hygienické zásady a zátky po použití vyhod'te.
- ✧ **HYGIENA**- Dodržujte hygienické normy a po každé směně se zbavte již použitých zátek.