

(CZ) Vyhlašovaci

prostředek určený pro dosažení

čisté a hladké spáry těsnících tmelů v dilatačních spárách. Zamezuje vzniku nerovností a pórů.

Návod k použití: Před aplikací důkladně přefiltrujte. Vhodný pro tmely na bázi akrylátu, silikonu, polyuretanu i MS polymeru.

Připraven k okamžitému použití – neředí se a aplikuje se pomocí rozprašovače. **Upozornění:** Po vyhlazení tmelu ihned očistěte okolní plochy, aby přípravek neuplival např. na sklo nebo plasty. Pro dosažení rovné spáry doporučujeme použít maskovací pásku. **Skladování:** Chraňte před mrazem! Uchovávejte v originálním neotvřeném obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Datum expirace viz obal.

(SK) Vyhlašovaci prostriedok určený na dosiahnutie čistej a hladkej škáry tesniacich tmelov v dilatačných škárach. Zabráňuje vzniku nerovností a pórov. **Návod na použitie:** Pred aplikáciou dôkladne prefiltrujte. Vhodný pre tmely na báze akrylátu, silikónu, polyuretánu aj MS polyméru. Pripravený na okamžité použitie – neriedi sa a aplikuje sa pomocou rozprašovacieho. **Upozornenie:** Po vyhladení tmelu okamžite očistite okolné plochy, aby prípravok neuplival napr. na sklo alebo plasty. Na dosiahnutie rovnej škáry odporúčame použiť maskovaciu pásku. **Skladovanie:** Chráňte pred mrazom! Uchovávajte v originálnom neotvorenom obale pri teplote +5 °C až +30 °C. Datum expirácie viz obal.

CZ - NEBEZPEČÍ: H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Obsahuje: Alkoholy C11-14-iso, C13 Ethoxylovaný.

SK - NEBEZPEČENSTVO: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Obsahuje: Alkoholy C11-14-iso, C13 Ethoxylovaný.



UFI: 9RQ4-T03T-T00T-9CH0