

UltraCare Keranet

Koncentrovaný tekutý čisticí přípravek na bázi kyselin k odstranění cementových zbytků z obkladů a dlažeb z keramiky, keramiky typu gres a všech materiálů odolných proti kyselinám. Ideální na konečné dočištění po instalaci keramiky, čištění solných a vápenných výkvětů a skvrn koroze

POPIS

UltraCare Keranet se používá k čištění povrchů v interiéru a exteriéru (včetně fasád), u nichž byla výplň spár provedena cementovými spárovacími hmotami a odstraňuje také skvrny od betonu, "závoj" po lepení a spárování obkladů a dlažeb a nepoškozuje přitom cementové spáry.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Keranet je vhodný pro použití na materiály odolné proti kyselinám, jako jsou obklady a dlažby typu gres, keramika, skleněné mozaiky, pálené obkladové prvky, terracotta, přírodní kámen (pokud je tento odolný proti působení kyselin) a snadno odstraňuje povrchové nečistoty, jako jsou zbytky lepidel a cementových spárovacích hmot z instalovaných obkladových prvků a zanechává dokonale čistý povrch.

Navíc je schopen odstranit vápenné nečistoty, skvrny od koroze a výkvěty.

Je vhodný pro konečné dočištění povrchu staveb podle shody s předepsanou normou UNI 11493-1 k odstranění zbytků lepidel a/nebo cementových spárovacích malt z keramických a skleněných povrchů odolných proti působení kyselin.

INORMACE O VÝROBKU

UltraCare Keranet je tekutý čisticí přípravek, který je možné v závislosti na intenzitě a množství odstraňovaných nečistot ředit vodou. Ředění se provádí v poměru 1:10 nebo 1:5 hmotnostních dílů, např. 1 díl **UltraCare Keranet** s 5-10 díly vody. Může být také použitý neředěný k odstranění engoby z obkladů a dlažeb z keramiky.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte **UltraCare Keranet** na přírodní kámen obecně, zejména ten s obsahem vápence a na konglomeráty z přírodního kamene pojené cementem.
- Nepoužívejte **UltraCare Keranet** na keramické glazované obklady a dlažby, jejichž glazura není odolná proti působení kyselin.
- Při práci s přípravkem **UltraCare Keranet** používejte vždy gumové rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle, abyste zabránili potřísnění pokožky nebo oděvu.
- Před použitím si vždy ověřte, zda je povrch určený k očištění odolný proti kyselinám. V případě, že si nejste jisti, proveďte vždy předběžnou zkoušku odolnosti povrchu s různou koncentrací přípravku.
- Nenechávejte **UltraCare Keranet** na spáry působit příliš dlouho a po aplikaci ho ihned umyjte velkým množstvím vody, aby byly důsledně odstraněny všechny zbytky čističe a zabránilo se tak možným změnám barvy spáry a keramiky.

- **UltraCare Keranet** nepoškozuje kov ani pozinkované povrchy; vzhledem k velkému množství různých materiálů, které jsou na trhu dostupné ale doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku s různou koncentrací čističe.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím přípravku se vždy ujistěte, že všechny čištěné povrchy jsou odolné proti kyselinám. V případě pochyb se doporučuje provést předběžnou zkoušku. Před použitím výrobku **UltraCare Keranet** chraňte vše, co by mohlo být při postříkání přípravkem **UltraCare Keranet** poškozeno. Všechny čištěné povrchy, zejména ty silně savé (cotto toscano, porézní obklady, přírodní kámen, apod.) musí být před aplikací výrobku **UltraCare Keranet** důkladně navlhčené vodou.

Výrobek aplikujte ředěný vodou v závislosti na míře znečištění a typu ošetřovaného povrchu (1 : 10 nebo 1 : 5), pracujte na malé ploše a nechte působit cca 5 minut.

Následně použijte jednokotoučový čisticí stroj nebo abrazivní houbu. Odstraňte roztok se zbytky nečistot a povrch důkladně a opakovaně opláchněte čistou vodou. V případě vytrvalých usazenin a skvrn postup výše uvedeným způsobem opakujte.

UltraCare Keranet používejte pouze na zcela vyzrálou spárovací hmotu (1 až 10 dnů v závislosti na typu použité cementové spárovací hmoty). Pokud je potřeba použít odstraňovač zbytků spárovacích hmot ihned po instalaci obkladu, doporučujeme použít **UltraCare Keranet Easy**, který je vhodný k odstranění zbytků spárovací malty z povrchu bezprostředně po instalaci obkladu. Prostudujte si příslušný materiálový list.

SPOTŘEBA

Dle potřeby, v závislosti na ředění, intenzitě a typu nečistot a ošetřovaného povrchu.

BALENÍ

UltraCare Keranet je k dispozici v kanystrech 1 a 5 litrů.

SKLADOVATELNOST

UltraCare Keranet je v původním uzavřeném obalu skladovatelný 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com-cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Zpracovatel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI
www.mapei.cz a www.mapei.com.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní
Hustota (g/cm ³):	1,10
pH:	1,1
Přípustná pracovní teplota:	0°C až 40°C
Čekací doba před umytím:	5 minut